

Instructiekaart was in de droger doen.



1. Haal de natte was uit de wasmachine.



2. Stop de natte was in de droger



3. Maak eerst het grote filter in de deur schoon



4. Maak vervolgens het filter die zich onderin bevindt schoon

Voor dat de droger aan kan moet de watertank gelegegd worden



5. Druk op de knop op de zijkant van het kleine deurtje onderaan de droger



6. Haal de watertank eruit.



7. Maak de watertank leeg



8. Plaats te watertank weer terug, zorg dat deze er op de juister manier weer in komt



9. Dit kun je controleren door het gele lipje er weer voor te draaien.



10. Druk vervolgens de deur dicht



11. Zet de droger aan



12. Stel de tijdsduur in



13. Druk op start

Beoordelen droger instellen en aanzetten.

De kandidaat:

Maakt de droger op de juiste manier schoon voordat deze wordt aangezet.		
Stelt de machine op de juiste manier in.		
Maakt de tank leeg en let er goed op dat de tank weer goed teruggeplaatst wordt, en controleert dit met het gele lipje.		
Denkt om houding, bij het in de machine doen van de was.		
Voert de alles in de juiste volgorde uit		
5 aspecten goed: goed 4 aspecten goed: voldoende 3 of minder aspecten goed: onvoldoende		