

Service-scholing Grundkurs SV 260 / 275

2012



430000

SG124300NL SG 06.12 SV260 / 275

	1.1 Ov	erzicht van de machine	9
	1.1.1	Machineoverzicht type "MS"	9
	1.1.2	Machineoverzicht type "RS"	10
	1.1.3	Machineoverzicht type "HE"	11
	1.1.4	Uitvoeringen loofband (optie)	12
	1.1.5	Mogelijke aandrijvingsvarianten	14
	1.1.6	Uitvoeringsvarianten van de opname	16
	1.1.7	Loofklapper voor de opname	18
	1.1.8	Opnameband (optie)	19
	1.1.9	Optionele uitvoeringsvarianten van de 1e zeefband	20
	1.1.10	Uitvoeringsvarianten van de 2e zeefband	21
	1.1.11	Opties reinigerapparatuur	23
	1.1.12	Selecteerbare bunkertypes	
2	Techn	ische gegevens SV 260 / 275	
3	Bedie	ningsterminal	35
4	Visua	Control VC 50	
•	4.1 Or	bouw van bet apparaat	35
	12 Ek	aktrische aansluitingen aan het buis	36
	4.2 LIC	Extra badianingshay CPX 970 year bat laggan yan da hunkar	
	4.2.1	Lithraiding van de beefdhedieningsterminel met jevetiekhev CPV 860	،۵۲ مور
	4.2.2	Extra badianingsboven GBX 805 year de averlaadbunker	
	4.2.3	GBX 805 year overlaadbunker aansluiten	40
	4.2.4	Lithreiding van de boofdbedieningsterminal met een rijbendel (ontie)	
	426	Rijbendel - toewijzing af fabriek	46
	4.2.0	dianingstorminal GBT 817 on loostafol	40- ۸۵
	4.5 De	Overzieht von de functionumbelen SV 260 / 275	40
_	4.3.1		
5	Micro	-controller-besturing MCS 3000	55
6	Elektr	onische sturing van de machine	55
	6.1 CA	N-BUS beschrijving	55
	6.2 CA	N-communicatie	57
	6.3 Bc	ordcomputer MDA	
	6.4 Be	dieningsterminal VC 50	60
	6.5 Bc	dianingsterminal concluiton	
	0.5 De		
	0.5.1 6.5.2	Functies van de boordcomputer MDA	
	0.5.2		03
	0.0 0.0		
	6.7 Or	itwikkeling van de boordcomputer en uitbreidingsmodules	66
	6.8 Uit	breidingsmodulen ECx	67
	6.9 Dia	agnose op ECx-modules	69
	6.9.1	Aanduidingen / toelichtingen van diagnosepagina 2 (computeruitgangen)	71
	6.9.2	Aanduidingen / verklaringen van diagnosepagina 3 (computeringangen)	73
7	Funct	iebeschrijving	75
	7.1 Dis	ssel	75
	7.1.1	Toepassingsmogelijkheid van de trekogen	76
	7.1.2	Kogelkoppeling K 80 ombouwen	77
	7.1.3	Hydraulische disselbesturing	
	7.1.4	Bewaking van de disselstand met disselsensor	79
	7.1.5	Controle en instelling van de sensoren	81
	7.1.6	Automatische middenstand (optie)	82
			-
	7.2 Dia	agnose van de automatische disselbesturing	
	7.2 Dia 7.3 Se	agnose van de automatische disselbesturing nsor automatische disselbesturing aanleren	87 89

7.3.	1 Eindpositie van de dissel in rooistand aanleren	89
7.3.	2 Stand van de dissel voor het lossen (voor functie veldeinde) aanleren	90
7.3.	3 Stand van de dissel bij het ledigen van de rolbodembunker	91
7.4	Loofklapper voor de opname (optie)	92
7.4.	1 Loofklapper optillen / neerlaten	93
	2 Loofklapperaandrijving in- / uitschakelen	94
7.5	Opname	95
7.5.	1 Rooidiepteverstelling	95
7.5.	2 Hydraulische rooldiepteverstelling (optie)	97
7.6	Sensor rooldiepteverstelling aanleren	99
1.1	Instellen van de schijven	100
1.1.	1 Diepteregeling van de kouterschijven	100
7.7	 Alstand Zeelband - Kouterschijt Vastzetten van de schijf 	101
7.7	4 Δfstand schaar – schijf instellen	102
7.7.	5 Extra schiiven (optie)	102
7.7.	6 Instellen van de loofintrekrollen	103
7.8	Instelling rooischaren	104
7.8.	1 Schaarhelling verstellen	105
7.8.	2 Machines met middenschaar (optie)	105
7.8.	3 Rooischaren met bescherming tegen stenen (optie)	106
7.9	Druk op de diabolorollen	108
7.10	Druk verminderen op de diabolorollen (optie)	109
7.10	D.1 Drukvermindering op de diabolorollen in- / uitschakelen	109
7.10	0.2 Drukvermindering op de diabolorollen instellen	110
7.10	0.3 Verminderingsdruk opvragen	111
7.11	Diagnose van de opname met drukregeling op de diabolorollen	112
7.12	Terra Control (optie)	115
7.12	2.1 Hydraulische rooidiepteverstelling	115
7.12	2.2 De druk op de rug instellen	115
7.12	2.5 Terra Control Inschakelen	116
7 13	Diagnose van de opname met Terra Control	120
7.10	Diagnose hectare. / hedrijfsurenteller	120
7 15		125
7.15	51 Ashesturing (optie)	125
7.15	5.2 Bediening met extra bedieningsbox "Lossen"	127
7.16	Diagnose aan de hand van het voorbeeld asbesturing	128
7 17	Sensor asbesturing aanleren	130
7 17	7 1 Vlakstelling	131
7.17	7.2 Machines met automatische regeling hellingshoek (optie)	132
7.18	Inbouwpositie en functie van de sensoren	135
7.19	Diagnose van de as met vlakstelling	138
7.20	Sensor vlakstelling aanleren	140
7.20	0.1 Hvdrostatische wielaandriiving (optie)	141
7.21	Diagnose wielaandrijving	145
7.22	Diagnose koppeling	146
7.22	2.1 Instelwaarden op diagnosepagina 1	148
7.22	2.2 De uitgangen van de ventielen controleren	149
7.22	2.3 Controle van de ingangen door de sensoren	151
7.23	Werkverlichting	153
7.23	3.1 Componenten	153
7.23	3.2 Beschrijving	154

7.24 Ee	rste zeefband	155
7.24.1	Zeefbanduitvoeringen	155
7.24.2	Opnameband voor de 1e zeefband	157
7.24.3	Zeefbandsnelheid instellen	158
7.24.4	Hydraulisch aangedreven eerste zeefband (optie)	159
7.24.5	Opnameband (optie)	160
7.24.6	Hydraulische aandrijving opnameband (optie)	161
7.24.7	Extra driehoekrollen (optie)	162
7.24.8	Oscillerende klopper	162
7.24.9	Snelheid schudder	163
7.25 Dia	agnose schudder	164
7.25.1	De uitgangen van de ventielen controleren	166
7.25.2	Controle van de ingangen door de sensoren	168
7.25.3	Verstelling roterende klopper achter - eerste zeefband	169
7.25.4	Spaninrichting eerste zeefband	171
7.25.5	Reinigingsas (optie)	171
7.26 Lo	ofrol aan de eerste zeefband	172
7.26.1	Hoogteverstelling van de loofrol	
7.27 Ee	rste looftrekeenheid (optie)	
7 27 1	Instellingen eerste looftrekeenheid	177
7.27.1	Snelheidsregeling eerste looftrekeenheid	177
7 27 3	Tiideliik reinigings-reverseren	178
7.27.0	Afstands- en hoogteverstelling van de walsen	179
7.28 Di	panese 1ste loofrol	183
7.20 Di	Juntelwaarden en de diegneeenseine 1	
7.28.1	De witsen sen von de vantielen eentreleven	
7.28.2	De uitgangen van de ventielen controleren	
7.28.3	Controle van de ingangen door de sensoren	
7.29 Lo	ofrolhoogte aanleren	191
7.30 Tw	eede zeefband	193
7.30.1	Roterende klopper tweede zeefband (optie)	194
7.30.2	Intensiteit van de rotorklopper tweedezeefband instellen	195
7.30.3	Afstand tweede zeefband t.o.v. de eerste looftrekeenheid	197
7.31 Tw	veede looftrekeenheid	198
7.31.1	Tweede looftrekeenheid met reiniger MultiSep (optie)	
7.31.2	Tweede looftrekeenheid met reiniger rollenbedreiniger	
7.32 Re	iniger MultiSep (optie)	
7 32 1	Toerentalverstelling van de reinigingswalsen	209
7 32 2	Reductie van de snelheid dladde walsen	210
7.32.3	Tiideliik reinigings-reverseren	211
7.32.4	Omschakelen van plukken" naar transporteren"	212
7.32.5	Hellingshoekverstelling van de reinigingswalsen	213
7.32.6	Automatische vlakstelling van de reinigerwalsen (optie)	214
7 32 7	Hydraulische hoogteverstelling van de gladde walsen	215
7 32 8	Hydraulische afstandsverstelling van de gladde walsen	216
7.32.9	Instellingen van een gladde rol- segmentrol-paar aan de MultiSep	
733 Re	viniger dubbele MultiSen (ontie)	218
7 22 1	Toorontolrogoling van de reinigingswalson	210
ו.טט. ז ר כב ד	Peductie van de spelbeid gladde welsen	
1.33.2 7 22 2	Tiidelijk reinigings-reverseren	220
1.00.0 1 22 1	nguenga renngings-reverseren naar "transportoron"	
1.33.4 7 22 E	Hellingsvorstelling dubbele MultiSon	۲۲۲
1.33.3 7 33 6	Automatische vlakstelling (optie)	224 ววร
0.00.1 7 22 7	Hydraulische hoogteverstelling van de gladde welson	222 סרכ
1.00.1 7 22 9	Hydraulische afstandsverstelling van de gladde walsen	221 220
1.55.0	I IVUI AUISUITE AISIAIIUSVEISIEIIIIIU VAITUE UIAUUE WAISEIT	
	ininger relieve desininger (antia)	004

7.34.1	Toerentalverstelling van de reinigingswalsen	232
7.34.2	Tijdelijk reinigings-reverseren	233
7.34.3	Hellingshoekverstelling van de reinigingswalsen	234
7.34.4	Automatische vlakstelling van de reinigerwalsen (optie)	235
7.34.5	Effect van de afstandverstelling van de tegenhouders t.o.v. de reiniger	236
7.34.6	Gladde walsen vervangen	237
7.34.7	Reiniger vóór het vervangen van de gladde walsen omlaag zwenken	238
7.34.8	TwinSep (optie) voor rollenbedreiniger	239
7.34.9	Walspakketten heffen/laten zakken	241
7.35 Hy	draulische afstrijker (optie)	243
7.35.1	Automatische/handmatige activering van de reinigingsfunctie	244
7.36 Re	iniger Vario rollenbedreiniger (optie)	
7.36.1	Toerentalverstelling van de reinigingswalsen	
7.36.2	Tijdelijk reinigings-reverseren	247
7.36.3	Hellingshoekverstelling van de reinigingswalsen	248
7.36.4	Automatische vlakstelling van de reinigerwalsen (optie)	249
7.36.5	Hydraulische afstandsregeling van de walsen	250
7.37 Dia	agnose vlakstelling reiniger zonder automatisch vlakstellen	
7.37.1	Instelwaarden op de diagnosepagina 1	
7.37.2	De uitgangen naar de ventielen controleren	
7.37.3	Controle van de ingangen door de sensoren	
7.38 Dia	annose vlakstelling reiniger met automatisch vlakstellen	258
7 38 1	Instelwaarden on de diagnosenagina 1	258
7 38 2	De uitgangen van de ventielen controleren	
7 38 3	Controle van de ingangen door de sensoren	261
7 30 Dia	anose sandriiving reiniger	263
7 20 1		203
7.39.1	De uitgangen naar de ventielen centreleren	200
7 39.2	Controle van de ingangen door de sensoren	200
7.39.5	controle vali de ingaligen door de sensoren	270
7.40 Se	nsor aanieren (leach-funclie) noogle gladde walsen feinigers	
7.41 Dia	agnose TwinSep	
7.41.1	De uitgangen van de ventielen controleren	
7.41.2	Controle van de ingangen door de sensoren	
7.42 Lo	ofband (optie)	279
7.42.1	Afstrijkkammen aan de loofband instellen	280
7.42.2	Hydraulische verstelling van de afstrijkkammen (optie)	281
7.42.3	Snoeren uit de loofband verwijderen	
7.43 Rir	ngelevator	
7.43.1	Transferband ringelevator	
7.43.2	Ringelevatorband	283
7.43.3	Tegenloopband	284
7.43.4	Snelheid van de ringelevator instellen	
7.44 Le	estafel	
7.45 Be	dieningsterminal GBT 817 op leestafel	
7.45.1	Bediening van de bedieningsterminal GBT 817	
7.45.2	Diagnose van de toetsen op de GBT 817	
7.45.3	Tuimelschakelaar voor functies met snelheidsregeling programmeren	289
7.45.4	Leesbandsnelheid aanpassen	291
7.46 Dia	agnose leestafel	
7.46.1	Instelwaarden op de diagnosepagina 1	295
7.46.2	De uitgangen van de ventielen controleren	296
7.46.3	Controle van de ingangen door de sensoren	298
7.47 Uit	loop van de leestafel	
7.47.1	Handbediening uitloop van de leestafel	
7 47 0	Bunkarband vooruittrakkan	301

	7.47.3	Automatische uitloop van de leestafel (optie)	
	7.47.4	Valhoogteherkenning	
	7.47.5	Regeling voor optimale vulling (optie)	
	7.47.6	Automatische regeling bunkervulling (optie)	
	7.47.7	Bunkersteun bij opgetilde bunker uitklappen	
	7.47.8	Werkstand van de rolbodembunker	
	7.47.9	Rolbodembunker – standaarduitvoering	
	7.47.10	Grote bunker	
	7.47.11	Bunkeruitioop uitklappen	
	7.47.12	Rolbodembunker optillen / neerlaten	
	7.47.13	Voorzichtige hunkenvulling (optio)	216
	7.47.14	Bunkeruitloop (optie)	317
	7.47.15	Bunkeruitloop laten zakken (ontie)	321
	7 47 17	Overlaadbunker (ontie)	322
	7 47 18	Extra bedieningsboxen GBX 805 voor de overlaadbunker	327
	748 Fle	ktrische installatie	329
	7/81	Werkverlichting appleuiten / inschakelen	320
	7.40	vertice an badianing videocontrolo (antio)	220
	7.49 1115		
	7.49.1	Camera-omschakeling op net scherm	
	7.49.2	Automatische beeldvelgerde programmeren	ວວາ ວວວ
	7.49.3	Rediening hij werking met één camera	333
	7.49.4	Bediening bij werking met een camera	333
	7 49 6	Overspanning bij bedriji met een miniplexel	
	7.49.7	Instellen van het monitornummer bij werking met twee monitoren.	
	7.49.8	Spiegelfunctie	
	7 40 0	Visual Protect (optic)	337
	7.49.9		
	7.49.9 7.49.10	Mogelijke cameraposities	
	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren	339
	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1	Visual Protect (optie) Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen	339 340 341
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen	339 340 341 343
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen	339 340 341 343
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine	339 340 341 343 343
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder)	339 340 341 343 343 344
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer)	339 340 341 343 343 344 348
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur)	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Vei	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ven 8.6.1	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen houd derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ven 8.6.1 8.7 Zen	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsfases voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zoo	Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden efbanden met zeefbandsluitingen controleren	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren Zaefbanden met zeefbandsluitingen 2	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ven 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen houd derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren Zeefbanden met zeefbandsluitingen	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren Zeefbanden met zeefbandsluitingen aimomenttabel voor algemene schroefverbindingen	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities Functies toevoegen / verwijderen houd derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren Zeefbanden met zeefbandsluitingen aimomenttabel voor algemene schroefverbindingen utverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities Functies toevoegen / verwijderen houd derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren zeefbanden met zeefbandsluitingen intwerktabel voor algemene schroefverbindingen itverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften Trekoog voor hitch- en piton-fix-koppelingen	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2	Mogelijke cameraposities Jual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden efbanden met zeefbandsluitingen controleren zeefbanden met zeefbandsluitingen inwomenttabel voor algemene schroefverbindingen itverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften Trekoog voor hitch- en piton-fix-koppelingen Trekkogelkoppeling K 80	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.11 Wie	Mogelijke cameraposities Jual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren zeefbanden met zeefbandsluitingen intwerktabel voor algemene schroefverbindingen itverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften Trekog voor hitch- en piton-fix-koppelingen Trekkogelkoppeling K 80	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.11 Wie 8.12 On	Mogelijke cameraposities. ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden. binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden seefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren. efbanden met zeefbandsluitingen controleren Zeefbanden met zeefbandsluitingen. aimomenttabel voor algemene schroefverbindingen tiverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften Trekog voor hitch- en piton-fix-koppelingen. Trekkogelkoppeling K 80 elmoeren aandraaien. derhoud van de wielnaven	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.11 Wie 8.12 On 8.12 On 8.12.1	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities ual Protect (optie) programmeren Functies toevoegen / verwijderen noud derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren zeefbanden met zeefbandsluitingen zeefbanden met zeefbandsluitingen inwerktabel voor algemene schroefverbindingen tiverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften Trekkogelkoppeling K 80 elmoeren aandraaien Vet in de wiellagers vervangen	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.11 Wie 8.12 On 8.12.1 8.12.2	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities Functies toevoegen / verwijderen houd derhoudsfases voor de machine derhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer) derhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur) werkzaamheden binder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren efbanden met zeefbandsluitingen controleren zeefbanden met zeefbandsluitingen zeefbanden met zeefbandsluitingen immomenttabel voor algemene schroefverbindingen tverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften Trekoog voor hitch- en piton-fix-koppelingen Trekkogelkoppeling K 80 elmoeren aandraaien Vet in de wielnaven Vet in de wiellagers vervangen Lagerspeling van de wielnaven controleren	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zec 8.8 Zec 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.11 Wic 8.12 On 8.12.1 8.12.2 8.12.3	Mogelijke cameraposities	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.11 Wie 8.12 On 8.12.1 8.12.3 8.13 Ref	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities	
8	7.49.9 7.49.10 7.50 Vis 7.50.1 Onder 8.1 On 8.2 On 8.2 On 8.3 On 8.4 On 8.5 Las 8.6 Ver 8.6.1 8.7 Zee 8.8 Zee 8.8.1 8.9 Dra 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.10 Bor 8.10.1 8.10.2 8.11 Wie 8.12 On 8.12.1 8.12.2 8.13 Ref 8.13.1	Mogelijke cameraposities Mogelijke cameraposities	

8.14 Banden controleren 372 8.15 Transmissieolie controleren en verversen 373 8.15.1 Samenvatting van de aandrijvingen 374 8.16 Verzorging van de kettingaandrijvingen 377 8.16.1 Samenvatting van de algemene kettingaandrijvingen 377 8.16.2 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "MS" 386 8.16.3 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 386 8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 386 8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 386 8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 386 8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 386 8.17 Verzorging van V-snaaraandrijvingen 386 8.18 Smeerpunten 396 8.18.1 Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren 397 8.18.2 Smeerpunten 396 8.19 Elektrische installatie 400 8.19.1 Zekering an spanningsvoorzieningsmodule 400 8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule<		8.13	3.3	Onderhoudsinstructies luchtberemming	
8.15 Transmissieolie controleren en verversen 373 8.15.1 Samenvatting van de aandrijvingen 377 8.16 Verzorging van de kettingaandrijvingen 377 8.16.1 Samenvatting van de algemene kettingaandrijvingen 377 8.16.2 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "MS" 386 8.16.3 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 382 8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 382 8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen van de bunkers 383 8.17 Verzorging van V-snaaraandrijvingen 386 8.18 Smeerpunten 390 8.18.1 Andrijscharnierassen naar de trekker smeren 392 8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 392 8.19 Elektrische installatie 400 8.19.1 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.2 Zekeringen of de ISO-batterij-aansluitkit 400 8.20 Onderhoud van de hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.		8.14	Ban	den controleren	372
8.15.1 Samenvatting van de aandrijvingen		8.15	Trai	nsmissieolie controleren en verversen	373
8.16 Verzorging van de kettingaandrijvingen		8.1	5.1	Samenvatting van de aandrijvingen	
8.16.1 Samenvatting van de algemene kettingaandrijvingen 374 8.16.2 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "NS" 386 8.16.3 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 386 8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 386 8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "HE" 386 8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen on op machines variant "HE" 386 8.17 Verzorging van V-snaaraandrijvingen 387 8.17.1 Samenvatting van de V-snaaraandrijvingen 386 8.18 Smeerpunten 399 8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 392 8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 392 8.19 Elektrische installatie 402 8.19.2 Zekeringen in de hodfdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 402 8.20 Onderhoud van de hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement <		8.16	Ver	zorging van de kettingaandrijvingen	377
8.16.2 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "KS"		8.16	6.1	Samenvatting van de algemene kettingaandrijvingen	
8.16.3 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" 382 8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "HE" 383 8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen van de bunkers 384 8.17 Verzorging van V-snaaraandrijvingen 386 8.17.1 Samenvatting van de V-snaaraandrijvingen 386 8.18 Smeerpunten 390 8.18.1 Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren 397 8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 392 8.18.3 Samervatting van de smeerpunten 392 8.19.1 Zekering aan spanningsvoorziening 402 8.19.2 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de filters 404 8.20.5 Hydraulische oliefolter onderhouden 406 8.20.5 Hydraulische oliefilter onderhouden<		8.16	6.2	Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "MS"	
8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "HE" 383 8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen van de bunkers 386 8.17 Verzorging van V-snaaraandrijvingen 387 8.17.1 Samenvatting van de V-snaaraandrijvingen 386 8.18 Smeerpunten 399 8.18.1 Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren 397 8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 392 8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 392 8.19 Elektrische installatie 402 8.19.1 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 400 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de filters 406 8.20.5 Hydraulische olierestrooir onderhouden 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 40		8.16	6.3	Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS"	
8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen van de bunkers		8.16	6.4	Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "HE"	
8.17 Verzorging van V-snaaraandrijvingen 387 8.17.1 Sameenvatting van de V-snaaraandrijvingen 388 8.18 Smeerpunten 399 8.18.1 Aandrijfschamierassen naar de trekker smeren 399 8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 392 8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 393 8.19 Elektrische installatie 402 8.19.1 Zekering aan spanningsvoorziening 402 8.19.2 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 402 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.3 Hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.4 Samenvatting van de filters 406 8.20.5 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de rugopname 410 9 Storing, oorzaak en oplossing 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 411 9.1.2 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan de asm		8.16	6.5	Speciale kettingaandrijvingen van de bunkers	
8.17.1 Samenvatting van de V-snaaraandrijvingen 386 8.18 Smeerpunten 390 8.18.1 Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren 397 8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 392 8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 392 8.19.1 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 403 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 404 8.20.4 Samenvatting van de filters 404 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 405 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406		8.17	Ver	zorging van V-snaaraandrijvingen	
8.18 Smeerpunten		8.17	7.1	Samenvatting van de V-snaaraandrijvingen	
8.18.1 Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren 39' 8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 39' 8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 39' 8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 39' 8.19 Elektrische installatie 40' 8.19.1 Zekering an spanningsvoorziening 40' 8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 40' 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 40' 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 40' 8.20.1 Basisprincipes 40' 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 40' 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 40' 8.20.4 Samenvatting van de filters 40' 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 40' 9 Storingen aan functies 41' 9.1 Storing door aardappelverliezen 41' 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 41' 9.1.2 Storing aan de automatische middenstand 41' 9.1		8.18	Sme	eerpunten	390
8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen 392 8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 393 8.19 Elektrische installatie 402 8.19.1 Zekering aan spanningsvoorziening 402 8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 403 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de filters. 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 405 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 9.1 Storingen aan functies 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan de automatische kopstuk van de leestafel 411 9.1.4 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 4		8.18	8.1	Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren	391
8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten 392 8.19 Elektrische installatie 402 8.19.1 Zekering aan spanningsvoorziening 402 8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 402 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 402 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 404 8.20.4 Samenvatting van de filters 404 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 405 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 405 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 9 Storing, oorzaak en oplossing 410 9.1 Storing aan functies 410 9.1.4 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 411		8.18	8.2	Smeerpunten van de overige aftakassen	
8.19 Elektrische installatie 402 8.19.1 Zekering aan spanningsvoorziening 402 8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 402 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de filters 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 405 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 9 Storing, oorzaak en oplossing 410 9.1 Storing door aardappelverliezen 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 <		8.18	8.3	Samenvatting van de smeerpunten	
8.19.1 Zekering aan spanningsvoorziening 402 8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 402 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de filters 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 405 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 9.1 Storing oorzaak en oplossing 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.3 Storing aan de asmiddenstand 411 9.1.4 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel <t< td=""><td></td><td>8.19</td><td>Eleł</td><td>ktrische installatie</td><td>402</td></t<>		8.19	Eleł	ktrische installatie	402
8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule 402 8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 403 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 405 8.20.4 Samenvatting van de filters 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 9.1 Storingen aan functies 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing door aardappelverliezen 411 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 412		8.19	9.1	Zekering aan spanningsvoorziening	
8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit 404 8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de filters 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 9 Storing, oorzaak en oplossing 406 9.1 Storingen aan functies 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing door aardappelverliezen 411 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 411 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 412 9.3 Lijst van afkortingen 415		8.19	9.2	Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule	
8.20 Ondernoud van de hydraulische installatie 404 8.20.1 Basisprincipes 404 8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen 404 8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement 406 8.20.4 Samenvatting van de filters 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 406 9 Storing, oorzaak en oplossing 406 9.1 Storing aan functies 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing door aardappelverliezen 411 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 411 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 412 9.3 Lijst van afkortingen 415		8.19	9.3	Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit	
8.20.1 Basisprincipes		8.20	Onc	dernoud van de hydraulische installatie	
8.20.2 Stangen voor nydraulische olie controleren en vervangen		8.20	0.1	Basisprincipes	
8.20.3 Hydraulische bleinter bilderhödder met vervanging van het interelement		8.20	J.Z つつ	Stangen voor nydraulische olie controleren en vervangen	
8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden 400 9 Storing, oorzaak en oplossing 410 9.1 Storingen aan functies 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing door aardappelverliezen 411 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 411 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 413 9.3 Lijst van afkortingen 415		0.20 8.20).3 1 4	Samenyatting van de filters	405
9 Storing, oorzaak en oplossing		8.20	0.5	Hydraulisch oliereservoir onderbouden	409
9.1 Storingen aan functies 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing door aardappelverliezen 411 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 411 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 413 9.3 Lijst van afkortingen 415	٩	Sto	ninc	oorzaak en onlossing	/10
9.1 Storingen aan functies 410 9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname 410 9.1.2 Storing door aardappelverliezen 411 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 411 9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 411 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 413 9.3 Lijst van afkortingen 415	3	0.1	Stor	ringen een function	410
9.1.1 Basisinstellingen van de rugophane 410 9.1.2 Storing door aardappelverliezen 410 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 410 9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 410 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 410 9.2 Overzicht sensoren 410 9.3 Lijst van afkortingen 415		9.1	3101	Pagioinstallingen von de rugenneme	
9.1.2 Storing door aardapperveniezen 41 9.1.3 Storing aan de automatische middenstand 41 9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 41 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 413 9.3 Lijst van afkortingen 415		9.1.	່. ເ	Storing door gardappelverligzon	410
9.1.4 Storing aan de asmiddenstand 412 9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel 412 9.2 Overzicht sensoren 413 9.3 Lijst van afkortingen 415		9.1. 9.1	.८ २	Storing aan de automatische middenstand	411
9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel		9.1.	4	Storing aan de asmiddenstand	
9.2Overzicht sensoren4139.3Lijst van afkortingen415		9.1.	.5	Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel	
9.3 Lijst van afkortingen		9.2	Ove	erzicht sensoren	
		9.3	Liist	van afkortingen	
10 Index	10) Ind	lex		



1.1 Overzicht van de machine

Er staan drie basismachines ter beschikking:

- Type "MS" met de reiniger MultiSep
- Type "RS" met de reiniger rollenbedreiniger
- Type "HE" met afvoerband voor fijn loof

Voor de aanpassing aan de bodemsoorten en aan de rooiomstandigheden kan iedere basismachine individueel met een grote reeks opties worden uitgevoerd.

1.1.1 Machineoverzicht type "MS"



- Aanhanging aan trekker (1)
- Getrokken opname (2)
- Lang 1e zeefband (3) met standaard mechanisch verstelbare rotorklopper
- Loofrol tegen 1e zeefband (4)
- 2e zeefband (5)
- Gesegmenteerde spiraalwals met loofrol als overgave (6) naar de reiniger
- Reiniger MultiSep (7)
- Transferbanden (een korte en een lange) naar de ringelevator (8)
- Ringelevator (9) met tegenloopband (10)
- Leestafel (11)
- Uitloop van de leestafel (12)
- Rolbodembunker resp. overlaadbunker (13)

1.1.2 Machineoverzicht type "RS"



- Aanhanging aan trekker (1)
- Getrokken opname (2)
- Lang 1e zeefband (3) met standaard mechanisch verstelbare rotorklopper
- Loofrol tegen 1e zeefband (4)
- 2e zeefband (5)
- Loofrol tegen 2e zeefband met twee overdrachtwalsen (6)
- Reiniger rollenbedreiniger (7)
- Transferbanden (kort en lang) naar de ringelevator (8)
- Ringelevator (9) met tegenloopband (10)
- Leestafel (11)
- Uitloop van de leestafel (12)
- Rolbodembunker resp. overlaadbunker (13)



1.1.3 Machineoverzicht type "HE"



- Aanhanging aan trekker (1)
- Getrokken opname (2)
- Lang 1e zeefband (3) inclusief standaard mechanisch verstelbare rotorklopper
- Loofrol tegen 1e zeefband (4)
- 2e zeefband (5)
- Loofrol tegen 2e zeefband (6)
- Transferband (7) naar afvoerband voor fijn loof
- Afvoerband voor fijn loof (8) met overdrachtwalsen (een korte en een lange) naar de ringelevator
- Ringelevator (9) met tegenloopband (10) en transferband (11) naar de leestafel
- Leestafel (12)
- Uitloop van de leestafel (13)
- Rolbodembunker (14) resp. overlaadbunker (optie)

1.1.4 **Uitvoeringen loofband (optie)**



- Machine type "MS" met loofband (1) en schraapkammen (2)
 Reiniger MultiSep (4) met looftrekeenheid (3) achter 2e zeefband en transfermechanisme 3e zeefband (5)
- Afvoerband voor fijn loof (6)
- N-Reiniger (7) boven



- Machine type "RS" met loofband (1) en schraapkammen (2)
- Reiniger rollenbedreiniger (3) met 2e looftrekeenheid (4) en tranfermechanisme 3e zeefband (5)
- Afvoerband voor fijn loof (6)
- N-Reiniger (7) boven



- Machine type "HE" met loofband (1) en schraapkammen (2)
- Tranfermechanisme (zonder reiniger) 3e zeefband (3) met optionele loofrol (4) tegen zeefband
- Afvoerband voor fijn loof (5)
- N-Reiniger (6) boven

1.1.5 Mogelijke aandrijvingsvarianten



- Hoofdaandrijving 540 O/min (1) met drietrapsaandrijving (2) (optie)



- Hoofdaandrijving (1) 1000 O/min (optie) met drietrapsaandrijving (2)



 Een tweede pompaandrijving (1) en een hydro-motor (2) op de zeefbandaandrijving maken de hydraulische aandrijving van de 1e en 2e zeefband (optie) mogelijk.

1.1.6 Uitvoeringsvarianten van de opname



- Selecteerbare rijenafstanden voor de twee-rijen-opname zijn: 75, 80, 85 of 90 cm.
- Selecteerbare opname-afstanden (afstand tussen de kouterschijven) zijn: 54, 58, 60 of 62 cm (62 cm niet in combinatie met rijenafstand van 75 cm).
- De diameters van de diabolorollen (1) zijn 390 mm. Halve diabolorollen of brede diabolorollen 490 mm voor een rijenafstand van 90 cm zijn eveneens verkrijgbaar.
- Scharen (2) kunnen als twee- of drie-blad-schaar worden uitgevoerd. Er kan bovendien een middenschaar worden ingebouwd. De scharen kunnen met een steenbescherming worden uitgevoerd.
- De druk op de rug kan met de automatische vermindering van druk (3) worden gereduceerd. De opname is zonder steunwiel.





 Voor de diepteregeling van de scharen staat de automatische diepteregeling Terra Control (1) met instelbare drukreductie ter beschikking. De opname is met een extra steunwiel (2) uitgevoerd.



- Kouterschijfopname (1) (optie) met Terra Control
- Autopilot (2) voor machines met kouterschijfopname

1.1.7 Loofklapper voor de opname



- Optionele loofklapper (1) voor de opnameDe aandrijving vindt hydraulisch plaats.



1.1.8 Opnameband (optie)



Beschikbare opties

- Hydraulisch aangedreven opnameband (1) met rotorklopper (2)
- Steunwals (3) voor de aandrijving met van de steek onafhankelijke wrijfaandrijving
- Mogelijke steken 28, 32, 35, 40, 45 of 50 mm met wrijfaandrijving
- Breed zeefkanaal van 1700 mm
- Standaard gedwongen aandrijving

1.1.9 Optionele uitvoeringsvarianten van de 1e zeefband



- Mogelijke steken van de eerste zeefband: 28, 32, 35, 40, 45, of 50 mm
- V2A-platen (1) in het opnameframe
- Kluitenbreker (2) voor taaie en steenvrije gronden
- Hydraulisch aangedreven en qua snelheid verstelbare schudder (3)
- Hydraulische hoogteregeling (5) van de standaard rotorklopper (4)
- Reinigingsas (6) met spanas met aangebouwde rubber platen

1.1.10 Uitvoeringsvarianten van de 2e zeefband



- Mogelijke steken van de tweede zeefband (1): 28, 32, 35, 40, 45 of 50 mm
- Zeefband gecoat of zeefband met gevulkaniseerde staven in de steken 28, 32, 35, 40, 45 of 50 mm verkrijgbaar
- Standaard met loofrol tegen 1e zeefband (2) en loofrol tegen 2e zeefband (3)



- Mechanisch aangedreven en mechanisch in de hoogte verstelbare rotorklopper (1) in de 2e zeefband (optie)
- Hydraulische hoogteverstelling van de rotorklopper (optie).
- Reinigingsas 2e zeefband (2) (optie)
- Kluitenbreker 2e zeefband (3) (optie)



- 1e looftrekeenheid (optie) bestaat uit een combinatie gesegmenteerde spiraalwalsen (1) met een loofrol of met een dubbele loofrol (2).
 De stand t.o.v. de zeefband is standaard via een stelspindel en optioneel
- hydraulisch via de bedieningsterminal instelbaar.



1.1.11 Opties reinigerapparatuur

Uitvoeringen aan de afvoerband voor fijn loof "HE"



- Afvoerband voor fijn loof (1) (optie) ook voor basismachines type "RS" en "MS" verkrijgbaar. De aandrijving gebeurt standaard hydraulisch.
- Transferband (2) met 35 mm steek, standaard gevulkaniseerd
- Verdeelwalsen (3) naar de ringelevator voor penen (optie)
- Hydraulisch aangedreven excenterklopper (4) (optie)



Uitvoering aan de enkelvoudige reiniger rollenbedreiniger "RS"

- Rubber walsen (1) met diameters in de maten 70, 75, 80 (standaard), 85 of 90 mm verkrijgbaar. Stalen walsen met diameter 90 mm verkrijgbaar
- 2e looftrekeenheid bestaat uit gladde wals (2) tegen zeefband en twee overbruggingswalsen (3)
- Sturingsvorken van rubber (4) of borstelsturing met doek
- Automatisch vlakstellen verkrijgbaar
- Vario RS met hydraulische afstandsregeling van de walsen verkrijgbaar.
 Walsdiameter = 80 mm
- Hydraulische reinigingsschuif (5) boven de aandrijving

TwinSep voor rollenbedreiniger



- De TwinSep als bypass-kit voor de rollenbedreiniger
- Achter kunnen telkens drie walsen (1) apart worden uitgeheven, daarna worden de voorste drie walsen (2) mee uitgeheven

Uitvoeringen aan de enkelvoudige reiniger MultiSep "MS"



- Gesegmeteerde walsen (1) Ø 162 mm met vier lippen naar keuze
- Gesegmeteerde walsen (1) Ø 150 mm met drie lippen naar keuze
- Gesegmeteerde walsen (1) Ø 160 mm met drie lippen naar keuze
- Alle vier kluitenrollen (2) van rubber, alle van staal of gemengd naar keuze
- Automatisch vlakstellen verkrijgbaar



Dubbele reiniger – MultiSep voor en achter

- Toerentalregeling van MultiSep achter (2) naar MultiSep voor (1) aanwezig
- Automatisch vlakstellen aanwezig
- Gescheiden hydraulische hoogte- en afstandsregeling van de gladde walsen



Dubbele reiniger rollenbedreiniger voor en MultiSep achter

- Dubbele reiniger rollenbedreiniger (1) voor , MultiSep (2) achter
- Automatisch vlakstellen aanwezig
- Gescheiden hydraulische hoogte- en afstandsregeling van de gladde walsen





TwinSep voor rollenbedreiniger bij dubbele reiniger

- Rollenbedereiniger met TwinSep voor en MultiSep achter



N-reiniger aan type "HE" met afvoerband voor fijn loof "onder"

- Afvoerband voor fijn loof boven = N-reiniger (1)
- Aanvoerband N-reiniger (2)

Selecteerbare bunkertypes 1.1.12

SV 260 met standaard bunker 6000 kg capaciteit



Beschikbare opties:

- Automatisch bunker vullen
- Beweegbaar bunkerkopstuk
- Capaciteit 6200 kg met vuloptimalisering
 Grendel voor vuloptimalisering
- Zachte bunkerbodem
- Aardappeluitloop aan de bunker





SV 275 met grote bunker 7500 kg capaciteit met vuloptimalisering

Beschikbare opties

- Automatisch bunker vullen
- Capaciteit 7500 kg
- Zachte bunkerbodem
- Beweegbaar bunkerkopstuk

Overlaadbunker



- Overlaadbunker met een capaciteit van 5800 kg

2 Technische gegevens SV 260 / 275

Afmetingen				
Totale lengte [mm]	Type MS of RS	11300		
	Type MS / RS met dubbele reiniger of N-reiniger	12150		
	Type HE met afvoerband voor fijn loof	12400		
	Machines met loofband	12150		
Asafstand	Wiel-/bandencombinatie 1,2,3,4,7	3300		
transportbreedte	Wiel-/bandencombinatie 5,6,8,9	3500		
[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[[Wiel-/bandencombinatie 10,11	3900		
Spoorbreedte [mm]	Wiel-/bandencombinatie 1	2410		
	Wiel-/bandencombinatie 2	2450		
	Wiel-/bandencombinatie 3	2400		
	Wiel-/bandencombinatie 4, 7	2320		
	Wiel-/bandencombinatie 5, 8	2265		
	Wiel-/bandencombinatie 9,6	2300		
	Wiel-/bandencombinatie 10,11	2700		
Transporthoogte	3750 - 4000 mm			

Gewichten [ka]	Leeggewichten	Toegestane gewichten
	Oplegdruk: 3000	toegestane steunbelasting: 3000
	Asdruk: 10000	toegestane asbelasting: 10000
	Wielbelasting links: 5000	toegestaan totaal gewicht: 12500
	Wielbelasting rechts: 5000	
	Totaal gewicht: 12500	

	Basisuitrusting	Accessoires
Aanhanging	naar keuze: - Oppikhaak Ø 50 mm - Trekkogelkoppeling K80	 Hydraulische disselregeling Automatische middenstand
As	 Draaias rijenafstand (RW) 750 omm Hydraulische asbesturing Hydraulische vlakstelling 	of 900 - Automatische asmiddenstand - Hydrostatische wielaandrijving met hydraulische koppeling voor rijenafstand (RW) 750 of 900 mm - Automatisch vlakstellen



Wielen/banden	Links		Rechts	
	- Bandenmaat - Fabrikant - Bandentype	Luchtdruk [bar]	- Bandenmaat - Fabrikant - Bandentype	Luchtdruk [bar]
Wiel-/bandencombinatie 1 Draaias RW75	600/55-26.5 Trelleborg TWIN 421 TL	2,5	710/45-26.5 Trelleborg TWIN 423 MARKII TL	2,8
Wiel-/bandencombinatie 2 Draaias RW75	710/45-26.5 Trelleborg TWIN 423 MARKII TL	2,8	710/45-26.5 Trelleborg TWIN 423 MARKII TL	2,8
Wiel-/bandencombinatie 3 Draaias RW75	710/50-30.5 Trelleborg TWIN 423 TL	2,8	710/50-30.5 Trelleborg TWIN 423 TL	2,8
Wiel-/bandencombinatie 4 Draaias RW75	800/45-30.5 Trelleborg TWIN 423 MKII	2,5	800/45-30.5 Trelleborg TWIN 423 MKII	2,5
Wiel-/bandencombinatie 5 Draaias RW75	1000/50-R25 Trelleborg MEGAXBIB	2,4	1000/50-R25 Trelleborg MEGAXBIB	2,4
Wiel-/bandencombinatie 6 Draaias RW75	2x 340/85 R38 Continental AC 85 TWIN	4,0	800/45-30.5 Trelleborg 423 MKII	2,5
Wiel-/bandencombinatie 7 Drijfas RW75	800/45-30.5 Trelleborg TWIN 423 MKII	2,5	800/45-30.5 Trelleborg TWIN 423 MKII	2,5
Wiel-/bandencombinatie 8 Drijfas RW75 A2	1000/50-R25 Trelleborg MEGAXBIB	2,4	1000/50-R25 Trelleborg MEGAXBIB	2,4
Wiel-/bandencombinatie 9 Drijfas RW75 A2	2x 340/85 R38 Continental AC 85 TWIN	4,0	800/45-30.5 Trelleborg 423 MKII	2,5
Wiel-/bandencombinatie 10 Draaias RW90	2x 340/85 R38 Continental AC 85 TWIN	4,0	800/45-30.5 Trelleborg 423 MKII	2,5
Wiel-/bandencombinatie 11 Drijfas RW90	2x 340/85 R38 Continental AC 85 TWIN	4,0	800/45-30.5 Trelleborg 423 MKII	2,5

	Basisuitrusting	Accessoires
Remsysteem	Tweekrings-luchtdrukremsysteem, bedrijfsdruk 6,5 bar	Hydraulische reminstallatie (optie)
Krachtoverbrenging	Onderhoudsarme aandrijving incl aftakassen met slipkoppeling. Aandrijftoerental 540 min ⁻¹ Groothoekaftakas	3 snelheidsregelingen - Aandrijftoerental 1000 min ⁻¹
Hydraulische installatie	 Elektromagnetische regeleenheden Eigen hydraulica met pomp en tank voo 	r de aandrijving van de reinigers
Bedieningselemente	 n - Bedieningsterminal VC 50 (standaard) - Bedieningsterminal CCI 200 (optie) - Videocontrole (optie) met Visual Protect 	(optie)

Opname	 getrokken opname-eenheid 	- Automatische middenstand
	- 4 schijven: verend en getrokken, naar	- Hydraulische drukvermindering
	keuze 54, 58, 60 of 62 cm afstand	- Zwadopname
	- 2 scharen: naar keuze met 2 of 3 stelen	- Loofscheiders
	 Getrokken diabolorollen 	 Schaar met steenbescherming
	 Loofintrekrollen Ø 40 cm buiten 	 Verstelbare middenschaar
	- Klepje midden	- Bedrooimechanisme
	- Rijenafstand 75 tot 90.	 Diepteregeling Terra Control
		- Breedte diabolorollen
		- Schijvenopname
		 Loofklapper voor de opname

Zeving	<u>1e zeefband:</u> Rijenafstand 75 cm Zeefoppervlak 5,1 m², steek naar keuze 28, 32, 35, 40, 45, 50 mm; Van steek onafhankelijke rubber wrijfaandrijving <u>2e zeefband:</u> 1,63 m breed, zeefoppervlak 3,2 m², steek naar keuze 28, 32, 35, 40, 45, 50 mm	 Opnameband voor de 1e zeefband, breedte 1500 resp. 1700 mm, zeefoppervlak 2,3 m² met mechanische resp. optioneel hydraulische aandrijving. Steek naar keuze 28, 32, 35, 40, 45 oder 50 mm. Gevulkaniseerde staven Slipcontrole en belastingsindicatie
	<u>3e zeefband bij type "HE" met afvoerband voor fijn loof:</u> Steek naar keuze 28, 32, 35, 40, 45,50 mm	

Hulpmiddelen	bij - Rotorklopper	onder	1e	zeefband,	- Hydraulische	hoogteregeling	l
het zeven	mechanisch in	de hoogte	vers	telbaar	- Hydraulisch	aangedreven	oscillerende
					schudder		



	Basisuitrusting	Accessoires
		•
Verwijderingseenhe den	 Loofrol tegen eerste zeefband Loofrol tegen tweede zeefband 	 Looftrekeenheid bestaat uit gesegmenteerde spiraalwals met een dubbele loofrol achter de 1e zeefband en / of achter de 2e zeefband
Reinigers	 MultiSep type "MS" Rollenbedreiniger type "RS" Afvoerband voor fijn loof type "HE" 	 Dubbele reiniger MultiSep + MultiSep Dubbele reiniger rollenbedreiniger + MultiSep Vario rollenbedreiniger Afvoerband voor fijn loof boven (N- reiniger) Loofband
Overdracht Leestafel	- Een lange en een korte transferband	
Leestafel	 Leestafel met waarschuwingssysteem. Leesband 110 cm breed Afvalafvoerband Staplatform, aan twee kanten voor elk 2 personen Hydraulische aandrijving van de leesband 	

	Standaarduitrusting	Speciale uitrusting
Rolbodembunker	Standaardbunker met een capaciteit van 6000 kg Overlaadhoogte*:	 Automatische regeling bunkervulling Omlaag zetten bunkerkopstuk Capaciteit 6200 kg met vuloptimalisering
* Machine met standaardbanden	min. 1600 mm max. 4200 mm	 Grendel voor vuloptimalisering Zachte bunkerbodem Aardappeluitloop aan de bunker
	Grote bunker met een capaciteit 7500 kg Overlaadhoogte*: min. 1600 mm max. 4200 mm	van - Automatische regeling bunkervulling - Omlaag zetten bunkerkopstuk - Capaciteit 7500 kg met brede as - Zachte bunkerbodem
		Overlaadbunker met een capaciteit van 5800 kg Overlaadhoogte*: min. 1600 mm max. 4200 mm

Aan de trekker gestelde eisen	<u>Hydraulisch systeem</u> Stuurventielen: Voorziening elektromagnetische sturingskleppen voor schaar optillen, disselbesturing, automatisch vlakstellen, voorzetelevator en rolbodembunker			
	Vereist: drukloze retour naar de trekker			
	Pompopbrengst: min. 34 l/min* max. 100 l/min Bedrijfsdruk: min. 160 bar*			
	max. 210 bar Mechanisch			
	Aftakastoerental: afhankelijk van de uitvoering max. 540 omw./min of 1000			
	Benodigd vermogen: trekker vanaf 90 KW (125 PS) *			
	<u>Elektrische installatie</u> Bedrijfsspanning: 12 V Stroomsterkte: 25 A			
	* Waarden gelden voor gebruik onder normale omstandigheden. Onder ongunstige omstandigheden kunnen de waarden hoger liggen.			
Maximumsnelheid	Deze informatie staat vermeld in de geldende vergunning en voorschriften.			
Geluidsniveau	max. geluidsvolume aan het oor van het bedieningspersoneel conform richtlijn 2006/42/EG; meting conform DIN EN ISO 11201 = 75 dB(A)			
Trillingsniveau	Maximale vibraties op de onderste ledematen van het bedienend personeel in overeenstemming met de richtlijn 2006/42/EEG; meting in overeenstemming met DIN EN 1032 Trillingen < 0,5 m/s ²			

Aan teksten, afbeeldingen, technische gegevens, maten en gewichten, uitvoeringen en vermogensvermeldingen kunnen geen rechten worden ontleend. De vermeldingen bij benadering en niet bindend. Wijzigingen in het kader van de verdere technische ontwikkeling zijn op ieder tijdstip mogelijk.



- 3 Bedieningsterminal
- 4 Visual Control VC 50
- 4.1 Opbouw van het apparaat





3910005

Visual Control is een grafisch opgebouwd informatie- en bedieningssysteem. Het dient ertoe om alle vaak gebruikte instelfuncties van de machine snel en direct aan te sturen, ze te controleren of te wijzigen. De instellingen worden door symbolen en getallen op het display weergegeven.

De bedieningsterminal Visual Control (VC 50) is als volgt opgebouwd:

- STOP-schakelaar voor het omschakelen van Veldmodus naar de modus Rijden op de openbare weg (1) en andersom
- Softkeys voor de rechtstreekse instelling / bediening van functies (2)
- Bladertoets (3), voor het bladeren binnen de diagnose.
- Systeemtoets (4) (niet toegewezen / speciale functionaliteit voorbehouden)
- Toets voor het in- en uitschakelen van het apparaat (5)
- Functietoetsen (6) (zijn aan de functiesymbolen erboven toegewezen)
- Procestoets (7); zonder functie
- Scrollwieltje (8)
- Escape (9) = terugspringtoets voor de niveaus in het menu diagnose
- Helderheidssensor (10)
- Touchscreen (11)

4.2 Elektrische aansluitingen aan het huis

Onder aan de terminal zijn er verschillende aansluitingen aanwezig.



- USB-poort (1), voor gegevensuitwisseling met een geheugen (USB-stick).
- CAN1-OUT / M12 Can-Bus (2), aansluitbus voor een joystickbox, GBX 860/870 resp. voor Can-Bus-afsluitstekker.
- LIN-BUS (3) (eerste serieel interface voor het aansluiten van externe apparaten.)
- Video-stekkerbus (4) (wordt niet gebruikt en kan met blinde stoppen worden afgesloten.)
- CAN1-IN / M12 Can-Bus (5), aansluitbus van de verbindingskabel naar de machine



Aanwijzing

Raak het touchscreen nooit aan met scherpe voorwerpen. Er mag uitsluitend met de vinger worden bediend.


4.2.1 Extra bedieningsbox GBX 870 voor het lossen van de bunker



De hoofdbedieningsterminal van de rooimachine is uitgerust met een extra bedieningsbox (1) om de bediening bij het lossen te vergemakkelijken. Deze wordt met opzet op de trekker links binnen handbereik van de bestuurder geplaatst, omdat de bestuurder zich bij het lossen naar links draait.

De bediening van de functies gebeurt door indrukken en vasthouden van de betreffende toetsen resp. door het horizontale of verticale sturen van de joystick.

Toewijzing van de toetsen

Symbool	Machinefunctie	Symbool	Machinefunctie
·L	Bunkeruitloop uitklappen (neerlaten); Grendel van de vuloptimalisering (rubberdoek) loszetten	4	Bunkeruitloop laten zakken
1	Bunkeruitloop inklappen (optillen)		Bunkeruitloop optillen
AUTO	Automatische middenstand in- / uitschakelen (slechts één keer indrukken, niet vasthouden)	τĵ	Steenband vooruittrekken
+	Bunkervultrechter uitklappen (laten zakken)		Steenband 2 resp. bunker kleine aardappelen ledigen
t R	Bunkervultrechter inklappen (optillen)		

Toewijzing van de joysticks

Joystick links				Joystick red	chts
Symbool	Bewegingsrich ting	Machinefunctie	Symbool Bewegingsrichtin g Machinef		Machinefunctie
0-0	1) Į	As met de har besturen	d	$\langle \neg \uparrow \rangle$	Bunkerbodemaandrijv ing starten
sţţ	Ŷ ₽	Dissel met de har besturen	d T	Û ₽	Bunker heffen/laten zakken

4.2.2 Uitbreiding van de hoofdbedieningsterminal met joystickbox GBX 860



Om het bedieningscomfort te verhogen, kunnen vaak gebruikte machinefuncties (bv. assturing) op de joystickbox GBX 860 gelegd worden. De GBX 860 wordt aan de bedieningsterminal VC 50 aangesloten en wordt in de trekkercabine geplaatst. Om die machinefuncties te bedienen worden de joysticks gebruikt . De toewijzing van de joystick kan op de niveaus A - B - C vrij worden geprogrammeerd.

Bediening van de joystickbox



Niveau met de gewenste functie oproepen. De toewijzing van de joystick moet tevoren op het scherm van de bedieningsterminal VC 50 worden bekeken.

Druk op de betreffende niveautoets. De brandende LED geeft het actieve niveau aan.

Conform de weergave op het scherm van de bedieningsterminal VC 50 kunnen de joysticks horizontaal of verticaal worden bewogen om een gewenste functie uit te voeren.



Bepaalde functies kunnen met de automatictoetsen worden gestart / gestopt. Ingeval van een geactiveerde automatische functie brandt de LED in de toets.



De functies veldbegin / veldeinde kunnen met een druk op de toets worden uitgevoerd.



Toewijzing van de joysticks



De functietoewijzingen van de joysticks worden weergegeven op het display van de VC 50.

Met behulp van de bedieningsterminal VC 50 kan de toewijzing aan de betreffende wensen van de bestuurder worden aangepast. Bovendien maakt het de diagnose van de joystickbox GBX 860 mogelijk.

4.2.3 Extra bedieningsboxen GBX 805 voor de overlaadbunker



De hoofdbedieningsterminal van de oogstmachine wordt met twee extra bedieningsboxen GBX 805 uitgevoerd om de bediening van de overlaadbunker eenvoudiger te maken.

De bediening van de functies gebeurt door indrukken van de betreffende toetsen resp. door het horizontale of verticale sturen van de joystick. Bij geactiveerde aandrijffuncties of automatische functies gaat de diode in de betreffende AUTO-toetsen branden.

De toewijzing van de toetsen en joysticks staat op de stickers aangegeven.



Joystick links (1)			Joystic	k rechts (2)	
Symbool	Bewegingsricht- ing	Machinefunctie	Symbool	Bewegings- richting	Machinefunctie
8∰\$	仓 贝	Dissel met de hand besturen; Automatische middenstand met AUTO-toets inschakelen	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A	行 贝	AUTO-toets indrukken en joystick naar rechts = bunkerbodem- en overlaadbunkeraandrijving samen in snelheidstrap I naar voren trekken. AUTO-toets indrukken en joystick naar links = bunkerbodem- en overlaadbunkeraandrijving samen in snelheidstrap II naar voren trekken. Joystick naar rechts zonder ingedrukte AUTO- toets = overlaadbunkeraandrijving apart in snelheidstrap I naar voren trekken. Joystick naar links zonder ingedrukte AUTO- toets = overlaadbunkeraandrijving apart in snelheidstrap I naar voren trekken.
0-0	① ひ	As met de hand besturen; Automatische middenstand van de as met AUTO-knop inschakelen	2 ⁷	Û ₽	Universeel symbool voor speciale functies

Toewijzing van de linker joystickbox

Toewijzing van de rechter joystickbox

Joystick links (3)				Joystic	k rechts (4)
Symbool	Bewegings- richting	Machinefunctie	Symbool	Bewegings- richting	Machinefunctie
	1) Į	Bunkerbodem-arm in- / uitklappen	J.		Overlaadbunker- middengedeelte in- / uitklappen resp. optillen / laten zakken
	Ŷ ₽	Overlaadbunker-romp in- / uitklappen resp. optillen / laten zakken	J.	Û ↓	Overlaadbunker-uitloop in- / uitklappen resp. optillen / laten zakken

4.2.4 GBX 805 voor overlaadbunker aansluiten

Bij uitvoering met een overlaadbunker heeft de machine twee extra bedieningsboxen om de bediening te vereenvoudigen.

De aansluitvolgorde van deze bedieningsboxen aan de VC 50 moet heel nauwkeurig worden nageleefd. Een verkeerde aansluitvolgorde heeft tot gevolg dat de functies van de twee bedieningsboxen worden verwisseld en daardoor gevaar voor mens en machine ontstaat.

GEVAAR



Bij een verkeerde aansluitvolgorde bestaat er een verhoogd risico op ongevallen. Als deze voorschriften niet worden opgevolgd, kunnen ongevallen ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

Daarom:

Neem altijd de aansluitvolgorde in acht.

Bij een uitgeschakelde VC 50 moet de volgende aansluitvolgorde worden aangehouden:

- 1. Verbinding tussen VC 50 (3) en GBX 805 (1) e.d. verantwoordelijk voor stuuras en disselbesturing maken.
- 2. Verbinding tussen GBX 805 (1) en GBX 805 (2) verantwoordelijk voor de bunkerklapfuncties maken.
- 3. VC 50 inschakelen.









4.2.5 Uitbreiding van de hoofdbedieningsterminal met een rijhendel (optie)

Om het bedieningscomfort te verbeteren kunnen vaak gebruikte machinefuncties op de rijhendel worden gelegd. De rijhendel wordt op het hoofdbedieningspaneel aangesloten en binnen handbereik in de trekkercabine geplaatst.



De rijhendel is aan de voorkant met acht drukknoppen (1) en een druktoets (2) uitgevoerd. Aan de achterkant zijn in het bovenste gedeelte twee drukknoppen (3) en in het onderste gedeelte een drukknop (4) aangebracht.

De functietoewijzing van de toetsen is al af fabriek uitgevoerd.



Info

De toewijzing af fabriek kan gewijzigd worden. Zie hoofdstuk "Programmeren van de rijhendel" in de gebruiksaanwijzing van de bedieningsterminal.

Opbouw van de rijhendel

Toewijzing en bediening van de rijhendel



416791

De desbetreffende toewijzing van de rijhendel wordt op het display van de hoofdbedieningsterminal aangegeven.

Met behulp van de hoofdbedieningsterminal kan de toewijzing op de behoeftes van de bestuurder aangepast worden. Bovendien maakt het de diagnose / functietest van de rijhendel mogelijk.

De functietoewijzing van de toetsen is af fabriek op niveau A voorgeprogrammeerd.

E	3	
5	9	
-		

Info

Er kunnen tot maximaal negen niveaus (A-I) geprogrammeerd worden.

Pas wanneer er meerdere niveaus zijn geprogrammeerd kunnen ze afzonderlijk worden opgevraagd.

4.2.6 Rijhendel - toewijzing af fabriek

Aan niveau A zijn af fabriek de volgende functies toegewezen:



Symbool	Functie
	Opname - optillen / neerlaten (achterkant rijhendel)
	Bunker - optillen / neerlaten
	Rolbodembunker aandrijving - aan / uit
T	Overlaadbunker-uitloop optillen / neerlaten
THE	Aandrijving bunkerband overlaadbunker - aan / uit
	Veldbegin / veldeinde - aan / uit
8-8	Asbesturing - links / rechts
	Automatische asbesturing - asmiddenstand (achterkant rijhendel)
8-8	Machinehelling - Machine naar links / rechts hellen (verticale rijhendelrichting)
S T T S T S T S T S T S T S T S S S S S S S S S S S S S	Zijwaartse verschuiving - links / rechts (horizontale rijhendelrichting)



Aanwijzingen voor de bediening



- Met toets (1) wordt altijd de automatische functie ingeschakeld die op de horizontaal geplaatste toetsen (2) is geprogrammeerd. Ingeval van de fabrieksinstelling is dat de asmiddenstand.
- De toewijzing van de rijhendel af fabriek is op niveau A geprogrammeerd. Wanneer er verdere niveaus met behulp van de hoofdbedieningsterminal worden geprogrammeerd, kunnen de afzonderlijke niveaus met de toets aan het rijhendelhuis (3) worden opgeroepen.

4.3 Bedieningsterminal GBT 817 op leestafel



Aanwijzing



Als meerdere personen de machine via verschillende bedieningselementen kunnen bedienen, moet er met bijzondera aandacht worden gewerkt!

Elke verstelling moet in principe worden doorgesproken met de betreffende personen. Bij het negeren van deze aanwijzing kunnen er conflicten bij de bediening van de machine optreden.

Het leespersoneel kan geselecteerde machinefuncties via het bedieningsterminal op de leestafel bedienen. De verschillende symbolen geven aan, welke functie door de schakelaars wordt aangestuurd.

In gevaarlijke situaties kan een stopschakelaar ingedrukt worden. De leesband stopt dan onmiddellijk.



4.3.1 Overzicht van de functiesymbolen SV 260 / 275

Machinefunctie	Beschrijving	Symbool	Notities
As		I	
Asbesturing	 As sturen rechts / links Automatische as-middenstand in- / uitschakelen via AUTO- toets 	0-0	
Vlakstelling	 Hellingshoek links omhoog / omlaag Automatische vlakstelling in- / uitschakelen met AUTO- toets 	99	
Drijfas	 Rijaandrijving met omkeerbare richting Traploze verstelling aandrijvingskracht vooruit 		
Opname			
Disselbesturing Automatische middenstand	 Met de disselbesturing wordt de machine ten opzichte van de trekker of de rug uitgelijnd. Middenstand ten opzichte van rug in-/uitschakelen met AUTO -toets (optie) 	8∰	
Automatische disselbesturing	 Om de bunker leeg te maken, wordt de dissel automatisch in de positie Lossen gebracht. Bij het aanrooien van een rij wordt de dissel automatisch in de rooistand gebracht. 		
Rooien in de rijpaden	 Rooien in de rijpaden activeren/deactiveren Opname schuin laten zakken 	}	
Opname variant 1: D	Diepteregeling Terra Control met steunwiel		
Terra Control	 Opname optillen / neerlaten Rooidiepte instellen Terra Control in-/uitschakelen met AUTO-toets 	€	
Terra Control	 Delta rooidiepte voor het instellen van een verschillende rooidiepte links / rechts 		
Terra Control	- Versterkingsfactor instellen		
Diepteregeling Drukinstelling	- Drukverstelling op de dam bij diepteregeling	→ →	
Steunwiel	- Steunwiel van de opname optillen		
Opname variant 2: V	/ermindering van druk op de diabolorollen		
Vermindering van druk op de diabolorollen	 Opname optillen / neerlaten Drukvermindering in-/uitschakelen met AUTO-toets Drukvermindering op de diabolorollen instellen; 		



Machinefunctie	Beschrijving	Symbool	Notities
Machinefunctie			
Hydraulisch aangedreven schijven (optie)	- Voorloop instellen	Ô	
Opnameband	- Snelheid instellen	æ	
1e zeefband	- Snelheid 1e en 2e zeefband instellen		
Trilinrichting aandrijving	 Verstelling van de snelheid (intensiteit) van de trilinrichting 		
Klopper 1e zeefband	- Intensiteit van de zeefbandklopper instellen	000	
Aandrijving eerste loofroleenheid	 Snelheid loofrollen instellen Omkeren met pijltjestoets 		
Aandrijving tweede loofroleenheid	Snelheid loofrollen instellen - Omkeren met pijltjestoets		
Eerste reiniger = rollenbedreiniger, TwinSep of VarioRS	 Toerental tegelijk voor gesegmenteerde walsen ei gladde walsen met scrollwieltje instellen Tijdelijk reinigings-reverseren met pijltoets 		



Machinefunctie	Beschrijving	Symbool	Notities
Uitvoering met twee MultiSeps! 1e reiniger MultiSep 1	 Toerental tegelijk voor gesegmenteerde walsen en gladde walsen met scrollwieltje of pijltoetsen instellen Tijdelijk reinigings-reverseren met AUTO-toets 		
2e reiniger MultiSep 2	 Toerental tegelijk voor gesegmenteerde walsen en gladde walsen met scrollwieltje of pijltoetsen instellen Tijdelijk reinigings-reverseren met AUTO-toets 	C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	
1e reiniger MultiSep 1	- Omschakeling van plukken naar transporteren met AUTO-toets	A IO	
2e reiniger MultiSep 2	- Omschakeling van plukken naar transporteren met AUTO-toets	Â	
Afvoerband voor fijn loof onder	 Snelheid van de afvoerband voor fijn loof instellen 	I Juli	
Afvoerband voor fijn loof boven	- Snelheid van de afvoerband voor fijn loof instellen	H NUL	
Ringelevator	- Snelheid van de ringelevator instellen		
Leestafel	- In- / uitschakelen en snelheidsregeling van de leesband		
Hefas klopper 1e zeefband	- Intensiteit door afstand tussen zeefband en klopper instellen	IS IS	
Hefas klopper 2e zeefband	 Intensiteit door afstand tussen zeefband en klopper instellen 	P	
Verstelling loofrollen Eerste reiniger	 Hoogte van de gladde walsen instellen 		
Verstelling loofrollen 2e reiniger	- Hoogte van de gladde walsen instellen		

Machinefunctie	Beschrijving	Symbool	Notities
Helling 1e reiniger	- Helling instellen	+000 000	
Helling 2e reiniger	- Helling instellen	+8→ 8H	
Afvoerband voor fijn loof onder	- Helling instellen	I Suut	
Afvoerband voor fijn loof boven	- Helling instellen	HUILING	
Hoogte gladde walsen Eerste reiniger	- Hoogte van de gladde wals instellen	° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °	
Walsafstand 1e reiniger = VarioRS	Walsafstand VarioRS	i i	
Afstand gladde walsen Eerste reiniger	- Afstand van de gladde wals instellen	†8 ↓8	
Reinigingsschuif	- Reinigingsschuif rollenbedreiniger		
Hoogte gladde walsen 2e reiniger	- Hoogte van de gladde wals instellen	+8+ 8H	
Afstand gladde walsen 2e reiniger	- Afstand van de gladde wals instellen	H ≎≎≎≎≎	
1e reiniger = TwinSep	 TwinSep openen / sluiten (bypass) Overbrugging rollenbedreiniger 		



Machinefunctie	Beschrijving	Symbool	Notities
bunker			
Bunkeruitloop	- Bunkeruitloop in- / uitklappen voor transport- en werkstand	Ð	
Rolbodembunker	- Rolbodembunker heffen/zakken		
Bunkerband	 Bunker leegmaken Bunkerband met twee snelheidstrappen naar voren trekken Bunkerbandsnelheid traploos regelen 	L	
Uitloop van de leestafel Automatische bunkervulling	 Uitloop handmatig heffen/zakken Automatische uitloop van de leestafel / automatische regeling bunkervulling met AUTO -toets inschakelen 	₩	
Bunkeruitloop Vultrechter voor kisten	- Bunkeruitloop hydraulisch in- / uitklappen	D D	
Beweegbaar bunkerkopstuk	- Bunkerkopverstelling optillen / neerlaten	F	
Overlaadbunker			
Overlaadbunker	- Bunkerbodem-arm in- / uitklappen	₹ T	
	 Overlaadbunker-romp in- / uitklappen Overlaadbunker-romp optillen / laten zakken 	₩,	
	 Overlaadbunker-middengedeelte in- / uitklappen Overlaadbunker-middengedeelte optillen / laten zakken 	J.↓	
	 Overlaadbunker-uitloop in- / uitklappen Overlaadbunker-uitloop optillen / laten zakken 	TH:	
	- Gemeenschappelijke aandrijving voor bunkerband en overlaadbunkerband	F	
	- Aandrijving bunkerband apart (zonder overlaadbunkerband)	L.	

Machinefunctie	Beschrijving	Symbool	Notities
Verdere functies			
Veldbegin / veldeinde	- Veldbegin/veldeinde starten/stoppen	ц Ц	
Clean-Control (optie)	- Clean-Control oproepen	N ^{re-}	
Werkverlichting	- In- / uitschakelen van de werkverlichting		
Werkverlichting	 In- / uitschakelen van het zwaailicht voor rijden op de weg 		
Hydraulisch verstelbare schrapers aan de loofband (optie)	- Hellingsverstelling van de schrapers aan de loofband	;]	
Loofklapper (optie)	- Loofklapperaandrijving inschakelen en afstellen		
Loofklapper (optie)	- Loofklapper optillen / neerlaten en werkdiepte instellen		



5 Micro-controller-besturing MCS 3000

6 Elektronische sturing van de machine

6.1 CAN-BUS beschrijving

De CAN-bus (Controller Area Network) is een serieel bussysteem en hoort bij de veldbussen. Om de lengtes van kabelbomen te beperken en daarmee gewicht te besparen is de CAN-bus in 1983 door Bosch voor de koppeling van besturingsapparatuur in auto's ontwikkeld en in 1987 samen met Intel geïntroduceerd. CAN is ISO 11898 internationaal gestandaardiseerd.

Principe

De aan de CAN-bus aangesloten apparaten verzenden gegevens naar de bus die andere apparaten van hen nodig hebben. Ieder aan de bus aangesloten apparaat kan de gegevens meelezen. Wanneer het apparaat de gegevens herkent die belangrijk zijn kan het de gegevensrecord lezen en gebruiken.

Voorbeeld voor een CAN-bus opbouw

De CAN-bus is een tweedraadse leiding waaraan voor CAN geschikte apparaten (1-4) parallel kunnen worden aangesloten. De twee leidingen van de bus worden met CAN_HIGH en CAN_LOW aangeduid. De bus is aan beide uiteinden met elk 120 Ohm weerstanden afgesloten.





CAN-BUS leidingsopbouw



In de CAN-BUS leiding bevinden zich in totaal acht aders. Twee van de acht aders zijn verantwoordelijk voor de CAN-communicatie. Ze worden met CAN_HIGH (aderkleur blauw) en CAN_LOW (aderkleur grijs) aangeduid. De andere aders worden voor inschakelsignalen, spanningsvoorzieningen en veiligheidssignalen gebruikt.

CAN-bus afsluitstekker



DE CAN-bus wordt met 120 Ohm weerstanden afgesloten. Deze kan in de vorm van een busafsluitstekker (1) op het apparaat of door weerstanden in de kabelboom zijn gerealiseerd.



6.2 CAN-communicatie



De CAN-bus koppelt alle elektronische besturingsapparaten en de bediningselementen die in de machine zijn gemonteerd: bijv.

- Bedieningsterminals (VC 50, CCI 200),
- Rijhendels (FHB),
- Joystickbox (GBX 860),
- Boordcomputer (MDA)
- Uitbreidingsmodules (ECC)

Uitbreidingsmodules worden toegepast wanneer de insteekplaatsen op de MDA vanwege de vele functies niet voldoende zijn.

6.3 Boordcomputer MDA

De volgende afbeelding geeft de boordcomputer MDA op de machine weer. Hieronder worden de verschillende onderdelen toegelicht.



$1 \rightarrow$ Hoofdvoorziening

De spanningsvoorziening gebeurt via een toevoerleiding. De machine wordt verbonden met de 12V boordleiding van de trekker.

De voedingskabel wordt van de trekker in de kabelbundel en verder naar de aansluitklemmen geleid.

De boordcomputer MDA (1) is via de kabelbundel direct verbonden met de voedingsbron. De spanningsvoorziening van uitbreidingsmodulen en andere verbruikers gebeurt door de aansluitklemmen van de hoofdvoorzieningsmodule (2).



$\mathbf{2} \rightarrow \mathbf{Z}$ ekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule

Uitbreidingsmodules en andere verbruikers (bv. videosystemen, werkverlichting, oliekoelers) worden door smeltzekeringen beveiligd tegen overbelasting. Bij een defecte zekering functioneren de aangesloten modules c.q. verbruikers helemaal niet meer.





Info Het aantal smeltzekeringen in de behuizing van de hoofdmodule voor de stroomvoorziening is afhankelijk van het type en de uitrusting van de machine! Op de machine zijn geen andere elektrische zekeringen voorhanden!

6.4 Bedieningsterminal VC 50



De verschillende machinefuncties kunnen naar keuze via softkeys of via de functieschakelaars aan de hoofdbedieningsterminal VC 50 (1) worden bediend. Alle functies worden met symbolen op het touchscreen (3) aangegeven.

Vaak gebruikte functies kunnen met de joysticks of de toetsen van de extra bedieningsbox (2) worden bediend. Afhankelijk van de uitvoering kan de machine met meerdere ook verschillende extra bedieningsboxen worden uitgevoerd.

In gevaarlijke situaties moet de STOP-schakelaar (4) worden ingedrukt om de machine onmiddellijk stop te zetten.

Andere belangrijke aanwijzingen voor het gebruik vindt u in de apart bijgeleverde "Gebruiksaanwijzing VC 50".



Info

De afsluitstekker moet altijd vastgeschroefd zijn omdat anders storingen kunnen optreden.



6.5 Bedieningsterminal aansluiten

De bedieningsterminal is met een verbindingskabel aangesloten op de machine.



- Stekker (1) aan de kabel van de machine in de daartoe voorziene bus aan de hoofdbedieningsterminal steken en vastschroeven.

Contactpunten in de dissel



Onder de afdekking op de dissel bevinden zich twee contactpunten voor verlengkabels.

Een contactpunt is nodig voor de aansluiting van de bedieningsterminal. Aan het andere wordt de video-monitor aangesloten.

- Vooraleer de verlengkabel aangesloten wordt, bv. na een herstelling, moet de afdekking gedemonteerd worden.
- Afdekking na het aansluiten opnieuw aanbrengen.

6.5.1 Functies van de boordcomputer MDA

- Verwerking van de instellingen van de bedieningsterminal.
- Instellingen van de bedieningsterminal opslaan.
- Aangesloten verbruikers schakelen.
- Binnenkomende signalen van sensoren en schakelaars verwerken.

Weergave- en aansluitelementen van de boordcomputer MDA



- Eerste CAN-bus aansluitbus (8-polig)
- \rightarrow Verbinding van de boordcomputer MDA met een GRIMME-bedieningsterminal (GBT).
- Tweede AMP-verbindingsstekker (42-polig)
 - \rightarrow Verbinding (XC) + (XD) van de boordcomputer met de kabelbundel en de verbruikers van de machine



- 1. AMP-verbindingsstekker (42-polig)
 → Verbinding (XB) van de boordcomputer met de kabelbundel en de verbruikers van de machine.
- 2.,3. Meerkleuren-LED's
 - \rightarrow Weergave van de bedrijfstoestand van de boordcomputer MDA (zie tabellen).
- 4. AMP-verbindingsstekker (42-polig)
 - \rightarrow Verbinding (XA) van de boordcomputer met de kabelbundel en de verbruikers van de machine.



6.5.2 Knippercodes

MDA - MCS 3000

LED-A	LED-B	Betekenis	Aanvullende informatie
	Knippert groen	Systeem in de bootloader; klaar om de software te ontvangen	Knippert snel
	Knippert oranje.	Systeem voert resets uit; basisinstelling worden opnieuw hersteld	
	Brandt permanent groen	Systeem 'operationeel'; systeem werkt	
	Knippert groen	Systeemcheck	
Brandt permanent groen		Programma loopt	
Knippert groen		SERVICE	
	Brandt permanent rood	Geen configuratie	
	Knippert rood	Bedrijsspg. niet OK	Knippert langzaam
	Knippert rood	Namurspg. niet OK	Knippert snel
Brandt permanent rood		NOODSTOP	
Knippert rood		CAN-error 1	Knippert ritmisch
Knippert rood		CAN-error 2	Knippert ritmisch

6.6 Componenten van de boordcomputer MDA



Uitgangen (1)

Via de uitgangen worden de verbruikers aangestuurd.

Symbool	Aanduiding	Aantal	Funktion	Voorbeeld
< \ 2	Schakeluitgangen (SA)	17	In- en uitschakelen van verbruikers. (Aansturen van zwart-wit-ventielen)	Bunker heffen - laten zakken
	Proportionele uitgangen (PA)	8	Geregelde of ongeregelde stroomuitgangen voor het aansturen van instelbare verbruikers.	Schaarfuncties (Drukregeling op de
	Proportionele uitgangen (PB)	8	Door stroommeting is een constante aansturing van verbruikers mogelijk. (zie schakelingang PE)	diabolorollen) (Riemtrilinrichting)
- - - -	Schakeluitgang tegen massa (SL)	3	Lowside-schakelaar voor het in- en uitschakelen van verbruikers.	Werkverlichting
·	Relais- schakeluitgang (SR)	1	In- en uitschakelen van relais (zonder diagnose)	



Ingangen (2)

Via de ingangen worden de signalen van de aangesloten sensoren opgenomen.

Symbool	Aanduiding Aantal		Funktion	Voorbeeld	
	Schakelingangen (SE)	18	Ingang voor de detectie van schakelsensoren (PNP. Namur, schakelcontact)	Schaar eindstand boven (trekschakelaar dissel, stroomuitschakeling)	
	Stroomingang (CE)	5	Opvragen van de stroom van sensoren met stroomuitgang.	Hellingssensor (4 - 20 mA)	
	Spanningsingang (AE)	6	Opvragen van de spanning van sensoren met spanningsuitgang.	(Hoekpotentiometer) Asweergave (1-5V)	
MFE AE/CE/FQ	Multifunctionele ingang (MFE)	8	Opvragen van spanningsingang (AE), stroomingang (CE) en frequentie-ingang (FQ)		
♥ I 1<5kHz E	Frequentie-ingang (FQ)	8	Opvragen van de frequentie van sensoren met frequentie- uitgang, die frequentiesignalen tot 1 kHz leveren	Registratie toerental van de wielaandrijving (wielsensor) (Incrementele gever riem)	
	Hoogfrequentie-ingang (FH)	8	Opvragen van de frequentie van sensoren met frequentie- uitgang, die frequentiesignalen tot 50 kHz leveren.	Registratie toerental van drijfwielmotoren (hier niet gebruikt). (Incrementele gever wiel) (Pick up sensoren)	
Â	Stroomingang (PE)	8	Retourmeetkanaal voor het meten van een kleppenstroom (zie proportionele uitgang PA)	Stroomregeling van proportionale ventielen	
¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢	Weerstandsingang (PT)	1	Opvragen van temperatuursafhankelijke sensoren, bij welke de elektrische weerstand wordt gemeten aan de uitgang.	Temperatuurregistratie van vloeistof (Pt100 - sensor: 20°C \rightarrow 100 Ω)	

42-polige AMP- stekker (3)

De AMP-stekkers (XA, XB, XC, XD) verbinden de in- en uitgangen van de boordcomputer MDA met de aangesloten verbruikers en sensoren. De afzonderlijke in- en uitgangen zijn met de pinnen van de AMP-stekker verbonden.

6.7 Ontwikkeling van de boordcomputer en uitbreidingsmodules

Rooitechniek

2006	2007	2008	2009	2010
MCC	ECC	ECC	ECC	ECC
MCC X	ECS	ECS	ECS	ECS



6.8 Uitbreidingsmodulen ECx

Door ECx-modules te gebruiken, kan het aantal in- en uitgangen van de MDA verhoogd worden.

Ze worden door middel van AMP-stekkers met 42 contacten aangesloten aan de machine en communiceren met de MDA via de CAN-bus.

Uitbreidingsmodule ECC



- Wordt aan alle machines aangesloten.

- De ECC heeft een AMP-stekker ECC XA

Uitbreidingsmodule ECS



- Wordt aan alle machines aangesloten.
- De ECS heeft twee AMP-stekkers ECS XA en ECS XB

Uitbreidingsmodules

Afhankelijk van de uitrusting van de machine kunnen aan de boordcomputer MDA uitbreidingsmodules toegekend worden. Elke uitbreidingsmodule stuurt extra machinefuncties aan (bijvoorbeeld reinigers, drijfassen, enz.).

De boordcomputer is via een CAN-Bus-leiding verbonden met de uitbreidingsmodules en de bedieningsterminals.







6.9 Diagnose op ECx-modules

Vanaf het modeljaar 2007 zal het diagnoseconcept voor elektronische componenten gaan veranderen. Grimme voert een nieuw diagnosedisplay in dat de bekende meerkleurige leds zal vervangen. Die stap was noodzakelijk aangezien de leds een slechts heel eenvoudige diagnose mogelijk maken en bovendien regelmatig voor verwarring zorgden.

Alle master- en slave-eenheden die opnieuw werden gedesigned, krijgen een bedrukte front met een diagnoseweergave van 3 posities. Het eerste cijfer classifieert de status van het apparaat zoals bij de bekende led-diagnose. De andere twee cijfers geven een nauwkeurige samenstelling van de fout. De sleutel van de fout zal behalve in dit document ook in de gebruiksaanwijzing en in de servicedocumentatie te vinden zijn. De eerste apparaten met een nieuw diagnosedisplay zullen de apparaten van de ECx-serie zijn. De ECx-serie is een directe 1:1 vervanging voor de MCx-serie.



Digit			Statua	Acquitizing	
1	2	3	Status	Aanwijzing.	
X	Y	Z	Software versie	Wordt na het inschakelen gedurende 2 seconden weergegeven en vervolgens 2 seconden donker	
U			Update wordt uitgevoerd	Percentage stijgt tijdens de update	
D			Diagnosemodus	Meer informatie zie documentatie.	
0	0	n	"n" geeft het modulenummer weer	Voorbeelden: MDA1, MCC2 enz.	
1	1	1	Machinetype niet geconfigureerd		
1	2	1	Software ongeldig		
1	3	1	Configuratie loopt		
2	1		CAN 1 Error		
2	2		CAN 2 Error		
2	3		CAN 3 Error		
2	4		LIN 1 Error		
2	5		LIN 2 Error Netwerk- of		
2	6		RS 232 Error		
2	7		Ethernet Error		
2	8		USB Error		
		1	Bus-storing / geen verbinding		
		2			

3	1		Hoofdvoeding
3	2		Namur spanning intern
3	3		Namur spanning extern
3	4		Uitgangsspanning
3	5		Sensor spanning 24V
		1	Spanning ontbreekt
		2	Onderspanning
		3	Bovenspanning

4	1	1	Hoofdbesturingseenheid niet gevonden	Foutmelding op slave-apparaat
	1	2	Hoofdbesturingseenheid ontbreekt in de verbinding	Foutmelding van het master-apparaat
	2	1	Slave-apparaat niet gevonden	Foutmelding van het master-apparaat
	2	2	Slave-apparaat niet gevonden	Foutmelding van het master-apparaat
	3	1	Terminal niet gevonden	Foutmelding van het master-apparaat
	3	2	Terminal niet gevonden	Foutmelding van het master-apparaat
5	1	n	STOP-schakelaar ingedrukt, "n" geeft eigen apparaatnummer aan	Voorbeelden: MDA1, MCC2 enz.
	2	1	CAN-OPEN pre-operational	Apparaat na CAN-OPEN specificatie wacht op startbericht
	2	2	CAN-OPEN pre-operational	Apparaat na CAN-OPEN specificatie wacht op einde van de configuratiefase



6.9.1 Aanduidingen / toelichtingen van diagnosepagina 2 (computeruitgangen)



Symbool	Betekenis	Opmerking
× OK	Ventiel niet geschakeld	Normale toestand
Т	Ventiel geschakeld	Normale toestand
× nn	Ventiel gepulst van stroom voorzien	Normale toestand
\bigcirc^{\uparrow}	H-brug voor	
@ 1	H-brug terug	
0	Lowside-schakelaar niet bediend	
1	Lowside-schakelaar bediend	
	STOP-schakelaar ingedrukt	STOP-schakelaar ontgrendelen
X	INIT-procedure data-overdracht Opslagprocedure geactiveerd.	Normale toestand
X	Boordcomputer heeft geen CAN- busverbinding. Boordcomputer is niet aangemeld.	Kabelverbinding naar boordcomputer controleren. Boordcomputer aanmelden.
25	Kortsluiting tegen massa	Foutmelding Kabelverbinding naar ventiel controleren.
X	Kabelbreuk	Foutmelding Kabelverbinding naar ventiel controleren.
RYINGE	Uitgang kan stroom niet aandrijven.	Foutmelding Kabelverbinding naar ventiel controleren.
SHUNT	Fout aan de shunt-weerstand in de boordcomputer.	Foutmelding Boordcomputer controleren.
₹?	Onbekende fout	
CAN- ERROR	CAN-error	
₽ /≫	Kabelbreuk of kortsluiting	Foutmelding Kabelverbinding naar ventiel controleren.

Betekenis van het soort uitgang



Afkorting	Betekenis	Gebruik
sPA	Proportionele uitgang A	Schakeluitgang
sPB	Proportionele uitgang B	Schakeluitgang
SA	Schakeluitgang	Schakeluitgang
SL	Lowside-uitgang	Schakeluitgang voor bijv. werkverlichting
SR	Schakeluitgang relais	Schakeluitgang voor bijv. zwaailicht
В	H-brug	Aansturen van bijvoorbeeld actuator stelmotoren
SB	H-brug dubbele capaciteit	Aansturen van bijvoorbeeld actuator stelmotoren met hoge capaciteit
PA	PWM - uitgang A	Aansturen van proportionele ventielen
PB	PWM - uitgang B	Aansturen van proportionele ventielen
pPA	Proportionele uitgang A	Stroomgestuurd
pPB	Proportionele uitgang B	Stroomgestuurd
rSA	Schakeluitgang	Relaisuitgang (schakeluitgang)
rSR	Schakeluitgang	Relaisuitgang (schakeluitgang)
rPA	Proportionele uitgang A	Relaisuitgang (schakeluitgang)
rPB	Proportionele uitgang B	Relaisuitgang (schakeluitgang)
OUT	Uitgang ISOBUS	Tractor ECU ISOBUS


6.9.2 Aanduidingen / verklaringen van diagnosepagina 3 (computeringangen)



Symbool	Betekenis	Opmerking
В	Ingang in orde Sensor in orde	
	Ingang in orde Sensor als 'niet geschakeld' geanalyseerd.	
	Ingang in orde Sensor wordt als 'geschakeld' geanalyseerd.	
₽ ₽	Kortsluiting tegen plus	Foutmelding Kabelverbinding controleren
₽ <mark>₽</mark> -	Kortsluiting tegen min	Foutmelding Kabelverbinding controleren
× *	Ingang kabelbreuk	Foutmelding Kabelverbinding controleren
4 /%	Kabelbreuk of kortsluiting	Foutmelding Kabelverbinding controleren
P	Zekering defect	Foutmelding Zekering controleren
₽?	Onbekende fout	
CAN- ERROR	CAN-error	
	Ingang niet aanwezig	
	STOP-schakelaar ingedrukt	STOP-schakelaar ontgrendelen
X	INIT- procedure gegevensoverdracht Opslagprocedure geactiveerd	
X	Apparaat niet op de BUS	
FORCED	Ingang gezet met forced value	

Betekenis van het soort ingang

Afkorting	Betekenis	
SE	Schakelingang	
FQ	Frequentie-ingang	
AE	Spanningsingang	
CE	Stroomingang	
MSE	Multifunctionele ingang Schakelingang	
MAE	Multifunctionele ingang Spanning	
MCE	Multifunctionele ingang Stroom	
DT	Gegevensingang / software Signaal van een andere functie, bijv. rijsnelheid van DC aan HC	
FH	Frequentie-uitgang (hoogfrequent)	
PT	Ingang voor temperatuurmeting (PT 100)	
TS	Ingang voor tanksensor	
LC	Ingang voor weegmeetstaaf (Load Cell)	
MFQ	Multifunctie-ingang frequentie	



Functiebeschrijving 7

7.1 Dissel



- Trekoog (1) in de koppeling van de trekker laten glijden.Koppeling vergrendelen.



Info

De vergrendeling van de koppeling moet zijn vergrendeld.

7.1.1 Toepassingsmogelijkheid van de trekogen

Het trekoog van de machine wordt aangeboden in verschillende uitrustingsvarianten.



Aanwijzing Ter voorkoming van schade aan de machine en voor het verhinderen van gevaren dient het toepassingsgebied van de trekoog in acht te worden genomen!

Info

Schroefverbindingen conform de aanwijzingen in het hoofdstuk Onderhoud behandelen.

Trekoog voor oppikhaak en kipperknobbel ombouwen



- Steunpoot zo ver uitschuiven tot de machine horizontaal staat.
- Draai de bouten (2) los.
- Trekoog (1) op de hoogte van de trekbek van de trekker brengen.
- Getoonde inbouwpositie in acht nemen.
- Trek de bouten met een draaimoment van 560 Nm vast.
- Alleen bouten met de volgende specificaties gebruiken: DIN933 M20x60 10.9



7.1.2 Kogelkoppeling K 80 ombouwen



- Steunpoot zo ver uitschuiven tot de machine horizontaal staat.
- Draai de bouten (2) los.
- Trekkogelkoppeling (1) op de hoogte van de trekkogel van de trekker brengen.
- Getoonde inbouwpositie in acht nemen.
- Trek de bouten met een draaimoment van 560 Nm vast.
 Alleen bouten met de volgende specificaties gebruiken: DIN933 M20x60 10.9

7.1.3 Hydraulische disselbesturing



Met de hydraulische disselbesturing (1) wordt de opname bij het begin van het rooien midden voor de rug gericht.

Aanwijzing

Ter voorkoming van een grotere slijtage aan de scharnierende aandrijfas mag de dissel niet verder uitgestuurd worden dan perse noodzakelijk.

Rijd bij het rooien altijd zo dicht mogelijk met de trekkerband tegen de rug aan zonder over de rug heen te rijden. Gebruik indien nodig speciale rooibanden.

7.1.4 Bewaking van de disselstand met disselsensor



Om de dissel bij het uit- en inrijden in de rij altijd goed te kunnen positioneren, controleert de disselsensor (1) de positie.

Hierdoor wordt bij het rooien en lossen altijd de juiste positie gevonden.

Door die functie te activeren, wordt de dissel aan het einde van een rij automatisch in de positie voor het lossen gebracht.

Door die functie te activeren, wordt de dissel bij het aanrooien van een nieuwe rij automatisch in de positie voor het rooien gebracht.

De twee disselstanden kunnen in het menu-onderdeel Diagnose aangeleerd worden. Zie hoofdstuk Diagnose van de gebruiksaanwijzing van de bedieningsterminal.

stuurdissel bevindt, kan onder ongunstige omstandigheden met gevulde en opgetilde bunker het zwaartepunt in zo sterke mate verschuiven dat ze kantelt. In de buurt van de machine aanwezige personen kunnen bij het kanetelen

WAARSCHUWING Bij een machine die zich buiten de af fabriek ingestelde veiligheidszone van de

 \wedge

getroffen en zwaar gewond raken. Daarom:

De inbouwpositie en stand van de draaihoeksensor mogen in geen geval worden veranderd. De noodzakelijke veiligheidszone voor het leegmaken van de bunker zou anders op ongunstige wijze kunnen veranderen.

Info

Na een mechanische verstelling van de draaihoeksensor of na het vervangen van de defecte draaihoeksensor moeten de instelwaarden voor de veiligheidszone voor het leegmaken van de bunker door een servicemonteur opnieuw ingesteld worden!



Bereiksensor

De bereiksensor bevindt zich in de meetopneemeenheid (1) en registreert de werkelijke waarde van de disselstand.

Werking:

- Een hydraulische cilinder zwenkt de dissel in en uit.
- De zwenkbewegingen worden mechanisch op de potentiometeras (3) overgedragen.
- De draaiing van de potentiometeras (3) verandert de spanningswaarde aan de ingang AE4 van de boordcomputer MDA.
- Afhankelijk van de draairichting wordt de spanningswaarde groter of kleiner.
- De software van de boordcomputer evalueert de spanningswijzigingen als volgt:

Veiligheidsmarge

1V **tot** 2,2V +0,2V = **2,4V**

Rooipositie en lospositie

vanaf 2,4V







7.1.5 Controle en instelling van de sensoren



- Dissel volledig inschuiven.
- Sensoreenheid (1) zodanig aanbrengen dat de stift (2) in de meenemer grijpt.
- Sensoreenheid met potentiometer (4) in het midden op de dissel schroeven.
- In die stand moet de spanningswaarde in de regel "i" (6) op de diagnosepagina III ongeveer 1V bedragen. Indien nodig kan die waarde ingesteld worden door aan de potentiometer te draaien (4).
- Schroeven (5) vastschroeven.

De instelling van de automatische disselbesturing wordt in het hoofdstuk "Betekenis van de instelwaarden" toegelicht.



Instructie

GEVAAR

De sensor is in de fabriek in de houder ingesteld! Sensor alleen opnieuw instellen indien nodig!



Altijd de 40° hoek-draaipotentiometer met GRIMME art.-nr.: B94.02330 gebruiken!

Een andere sensor kan het bereik voor de veiligheidsuitschakeling veranderen en de standvastigheid van de machine verslechten!

7.1.6 Automatische middenstand (optie)



Bij machines met automatische middenstand wordt de opname tijdens het rooien automatisch op de aardappelrug uitgelijnd.

De sensoren (1) detecteren de stand van de diabolorollen en richten de machine elektronisch gestuurd in het midden ten opzichte van de aardappelrug uit.

Info

Veiligheidsschakeling!

Als de opname handmatig wordt geheven, wordt de automatische middenstand automatisch uitgeschakeld.

- De automatische middenstand kan pas worden ingeschakeld als de opname in de rooistand staat.
- De bedrijfszekerheid van de automatische middenstand kan door ongunstige omstandigheden worden beperkt. Het resultaat moet steeds door de bestuurder in de gaten worden gehouden en indien nodig worden gecorrigeerd.

GEVAAR



Botsingsgevaar van de machine met verkeerdeelnemers vanwege een schuin bestuurde dissel!

De dissel mag alleen bij rijden op het veld bestuurd worden. Een machine met bestuurde dissel zou in het openbaar verkeer tot ongevallen kunnen leiden. Daarom:

Dissel vóór het rijden op de weg in het midden uitlijnen resp. in rechte stand zetten! Rijden op de openbare weg alleen met de dissel in de middelste stand.



Automatische middenstand inschakelen

FS0300	

De automatische middenstand kan worden ingeschakeld zodra de diabolorollen midden op de aardappelrug staan.

- Functiesymbool opvragen en de automatische middenstand via de betreffende AUTO -toets in- of uitschakelen.





Afstandssensor besturing automatische middenstand

De sensoren (1 en 3) meten de huidige afstand tot de as (2) en geven signalen aan de boordcomputer MDA.

De boordcomputer verwerkt de inkomende signalen en stuurt de overeenkomstige ventielen als volgt aan:

Stuurbeweging rechts:

- Afstand tussen trekker en rug wordt groter → rechter sensor (3) herkent → waarde voor kleinste afstand tot de as(2) is onderschreden.
- De sensor wijzigt zijn spanningswaarde → boordcomputer MDA evalueert de aan de schakelingang SE6 voorhanden spanning en stuurt het ventiel aan.
- Ventiel Y3B wordt van stroom voorzien \rightarrow de disselcilinder schuift uit.
- Het ventiel Y3B wordt van stroom voorzien tot de boordcomputer de beginwaarde voor de spanning van de sensor (3) ontvangt → diabolorol staat aan het midden van de rug.

Stuurbeweging links:

- Afstand tussen trekker en rug wordt kleiner → linker sensor (1) herkent → waarde voor grootste afstand tot de as (2) is overschreden.
- − De sensor wijzigt zijn spanningswaarde \rightarrow boordcomputer MDA evalueert de aan de schakelingang SE7 inkomende spanning en stuurt het ventiel aan.
- Ventiel Y3A wordt van stroom voorzien \rightarrow de disselcilinder schuift in.
- Het ventiel Y3A wordt van stroom voorzien tot de boordcomputer de beginwaarde voor de spanning van de sensor (1) ontvangt → diabolorol staat aan het midden van de rug.

De sensoren zijn met een houder aan het schommelframe geschroefd.



Sensoren in de houder instellen:



- Moer (1) losdraaien en afdekplaat verwijderen.
- Moeren (2) en (3) losdraaien.
- Moer (3) zodanig draaien dat de sensorkop een afstand van ongeveer 4 mm tot de buitenkant van de houder vertoont.
- Moer (3) borgen tegen verdraaien.
- Moer (2) vastschroeven.
- Afdekplaat aanbrengen en schroef (1) vastschroeven.



Instructie

De sensoren zijn in de fabriek in de houder ingesteld! Sensoren alleen opnieuw instellen indien nodig!

Tweede sensor volgens hetzelfde schema instellen.



Sensoren elektronisch instellen:

Het beste resultaat van de sensoren wordt op het veld bereikt!



- Machine in de ruggen rijden.
- Disselbesturing handmatig sturen tot de ruggen in het midden van de opname geleid worden (ongeveer 20 m rijden).
- Machine stoppen en motor stilleggen.
- Aan de bedieningsterminal de noodstopknop indrukken.
- Naar de diagnose van de machinefuncties gaan.
- Automatische middenstand selecteren.
- NOODSTOP-schakelaar ontgrendelen.
- Twee keer de toets F4 indrukken.
- Moer (2) losdraaien en afdekplaat verwijderen.
- Draai de bouten (1) los.
- Houder (4) met sensor in de ovale gaten naar links schuiven.
- Houder (4) langzaam naar rechts in de richting van de as (3) schuiven tot het

symbool —— "Sensor geschakeld" in de statusweergave (e) op de diagnosepagina III weergegeven wordt.

- Houder (4) nu 3 mm naar links schuiven.
- Schroeven (1) vastschroeven.
- Afdekplaat aanbrengen en moer (2) vastschroeven.
- Tweede sensor volgens hetzelfde schema instellen.

7.2 Diagnose van de automatische disselbesturing





Instelwaarden op diagnosepagina 1

Vensterbreedte (1)

Geeft weer met hoeveel mV het werkelijke nulpunt van de ingestelde waarde naar boven of beneden mag afwijken vooraleer de aanpassing in werking treedt. Standaardwaarde: 10 mV

Uitschakeltijd (dode tijd) (2)

Wanneer de automatische disselbesturing geactiveerd wordt, moet de dissel binnen de uitschakeltijd het door de gebruiker gedefinieerde nulpunt bereiken. Na afloop van de uitschakeltijd wordt de hydraulische installatie uitgeschakeld. Standaardwaarde: 20 sec.

Rooistand (3)

Die spanning wordt door de disselsensor uitgegeven wanneer de dissel zich in de door de gebruiker gedefinieerde rooipositie bevindt. De automatische disselbesturing gebruikt die spanningswaarde als referentiewaarde. Voor instelling wijzigen zie hoofdstuk "Sensor disselbesturing aanleren".

Lospositie (4)

Die spanning wordt door de disselsensor uitgegeven wanneer de dissel zich op het door de gebruiker gedefinieerde punt voor de losplaats bevindt. De automatische disselbesturing gebruikt die spanningswaarde als referentiewaarde. Zie het hoofdstuk "Sensor disselbesturing aanleren" om de instelling te wijzigen.

Functieweergave (5)

Het functiesymbool voor de asbesturing wordt weergegeven. De beweegbare balk boven het symbool geeft de asbesturing in [°] aan.

Weergave werkelijke waarde sensoren (6)

Hier wordt de actuele sensorspanning in Volt [V] die actueel aan de ingang van de boordcomputer wordt gemeten, weergegeven.



7.3 Sensor automatische disselbesturing aanleren

7.3.1 Eindpositie van de dissel in rooistand aanleren

Voor de afstelling van de dissel in rooistand moet de dissel eerst met de hand naar de gewenste eindpositie worden verreden voordat de sensor wordt aangeleerd.



- Dissel in de gewenste eindpositie brengen.
- Naar de eerste diagnosepagina van de functie gaan.

Werkelijke sensorwaarde

 Het symbool voor het sensortype en de huidig gemeten sensorspanning in [mV] wordt weergegeven.

Functieweergave

- Het functiesymbool voor die machinefunctie wordt weergegeven. De beweegbare balk boven het symbool geeft de instelling aan.
- TEACH-functie (1) bedienen.
- Knop voor de werkelijke waarde van de sensor (2) aanraken. De knop is nu rood gemarkeerd. De sensor geeft ca. 4000 mV aan.
- AUTO- knop (3) boven het functiesymbool aanraken. De balkweergave wordt in het midden gezet. De sensor is in de nieuwe positie geteached. Alternatief kan ook de met het AUTO-symbool gekenmerkte softkey worden gebruikt.

7.3.2 Stand van de dissel voor het lossen (voor functie veldeinde) aanleren

Voor de afstelling van de dissel in de stand "Lossen" met de functie veldeinde moet de dissel eerst met de hand naar de gewenste stand voor het lossen worden verreden voordat de sensor wordt aangeleerd.

De dissel wordt door de bediening van de functie veldeinde automatisch naar de aangeleerde stand verplaatst.



- Dissel in de gewenste eindpositie brengen.
- Naar de eerste diagnosepagina van de functie gaan.

Werkelijke sensorwaarde

 Het symbool voor het sensortype en de huidig gemeten sensorspanning in [mV] wordt weergegeven.

Functieweergave

- Het functiesymbool voor die machinefunctie wordt weergegeven. De beweegbare balk boven het symbool geeft de instelling aan.
- TEACH-functie (1) bedienen.
- Knop voor de werkelijke waarde van de sensor (2) aanraken. De knop is nu rood. De sensor geeft ca. 1800 mV aan.
- AUTO- knop (3) boven het functiesymbool aanraken. De balkweergave wordt in het midden gezet. De sensor is in de nieuwe positie geteached. Alternatief kan ook de met het AUTO-symbool gekenmerkte softkey worden gebruikt.



7.3.3 Stand van de dissel bij het ledigen van de rolbodembunker

WAARSCHUWING



Bij een machine die zich buiten de af fabriek ingestelde veiligheidszone van de stuurdissel bevindt, kan onder ongunstige omstandigheden met gevulde en opgetilde bunker het zwaartepunt in zo sterke mate verschuiven dat ze kantelt. In de buurt van de machine aanwezige personen kunnen bij het kanetelen getroffen en zwaar gewond raken.

Daarom:

Breng de dissel voor het optillen van de rolbodembunker in rechtuit-stand of richt de dissel verder in de richting van de bunkerkop.



De stand van de dissel heeft invloed op de stabiliteit van de machine. Om voldoende stabiliteit te waarborgen, is de machine uitgerust met een veiligheidsuitschakeling:

- De rolbodembunker kan alleen worden geheven als de machine met de disselbesturing in de veiligheidszone is gestuurd. Buiten de veiligheidszone kan de bunker niet worden geheven.
- Zodra de rolbodembunker is geheven, kan de machine met de disselbesturing alleen nog in een veiligheidszone worden bewogen. De machine kan niet uit deze veiligheidszone worden gestuurd.
- Als de schaar boven is en de bunker geheven, klinkt een waarschuwingssignaal. Op het display van de bedieningsterminal verschijnt er bovendien een waarschuwingssymbool.



Info

Het leegmaken van de rolbodembunker is alleen mogelijk, wanneer de machine met de disselbesturing binnen de toegestane veiligheidszone werd gebracht.

Na het leegmaken de rolbodembunker weer volledig laten zakken.

Info

Bunker pas kort voor het leegmaken optillen. Met geheven bunker alleen zeer langzaam en met een gepaste snelheid rijden om te voorkomen dat de machine gaat slingeren.

De smoorklep van de vlakstelling op een lage snelheid instellen om te voorkomen dat de machine gaat slingeren.

7.4 Loofklapper voor de opname (optie)



De loofklapper (1) is een machine voor het verwijderen en kleinmaken van aardappelloof.

Er kunnen twee rijen met een rijenafstand van 75 - 90 cm bewerkt worden. De loofklapper bevindt zich tijdens het rooien voor de opname.



Boven iedere rug draait een parallel t.o.v. de grond aangebracht snijmes (1) dat het aardappelloof van de top van de rug snijdt en kleinmaakt. De klepelas wordt aangedreven door een hydraulische motor met riemaandrijving.

Het toerental kan van 1500-1900 min⁻¹ worden ingesteld. De verstelling gebeurt op de bedieningsterminal in [%]



7.4.1 Loofklapper optillen / neerlaten



Het optillen / neerlaten van de loofklapper gebeurt via de bedieningsterminal:

- Fuctiesymbool opvragen en de loofklapper op de gewenste stand zetten.



Info

Aan de loofklapper bevindt zich een draaipotentiometer die de positie opvraagt. Bij het optillen van de loofklapper wordt de loofklapperaandrijving automatisch uitgeschakeld.

Basisinstelling van de werkdiepte



De draaiende messen kunnen ernstige letsels veroorzaken.

Daarom:

GEVAAR

Basisinstelling van de werkdiepte alleen bij uitgeschakelde loofklapperaandrijving.



Voor de aanpassing aan de rooiomstandigheden kan de basisstand voor de werkdiepte worden ingesteld.

- Opname neerlaten
- Loofklapper neerlaten
- De gewenste basisinstelling door het verdraaien van spindel (1) instellen



Beperking van de werkdiepte



- Contramoer losdraaien
- Gewenste werkdiepte aan de stelbout (2) instellen
- Contramoer weer aandraaien

7.4.2 Loofklapperaandrijving in- / uitschakelen



- Functiesymbool voor de loofklapperaandrijving met AUTO in- of uitschakelen. Bij ingeschakelde aandrijving verschijnt de stip naast AUTO rood ingevuld.
- Gewenste snelheid instellen.



Info

Aan de opname bevindt zich een bek-boven-sensor. Bij het optillen van de opname wordt de loofklapperaandrijving automatisch uitgeschakeld.



7.5 Opname

7.5.1 Rooidiepteverstelling

Verstelling van de rooidiepte via de spindel



Tijdens het rooien lopen de diabolorollen over de top van de rug. De rooidiepte wordt bepaald door de afstand (h) tussen diabolorollen en rooischaar.



Aanpassing van de rooidiepte gebeurt standaard door hoogteverstelling van de diabolorollen met de spindels (1).



De rooidiepte is verstelbaar via spindels (1):

- Opname iets heffen.
- Splitpen (2) verwijderen.
- Verstelhefboom (3) van de houder nemen.
- Gewenste rooidiepte door het verdraaien van spindel (1) instellen:
 - Dieper \rightarrow spindel rechtsom draaien
 - Vlakker \rightarrow spindel linksom draaien
- Verstelhefboom (3) als getoond op de houder steken en met de splitpen (2) borgen.
- De rooidiepte op de beide spindels gelijkmatig instellen.

Controle van de rooidiepte

- Verwijderen van de door de machine afgezeefde grond.
- Controleren of zich nog aardappelen in de grond bevinden.
- Rooidiepte indien nodig aanpassen.



Aanwijzing

Rooi niet dieper dan noodzakelijk is, om de machine niet onnodig zwaar te belasten.



7.5.2 Hydraulische rooidiepteverstelling (optie)



Tijdens het rooien lopen de diabolorollen over de top van de rug. Hierdoor wordt de werkdiepte (h) van de rooischaren vastgelegd. De rooidiepte wordt via de hydraulische cilinder (1) centraal aangepast voor alle rijen. De verstelling en weergave van de rooidiepte vinden plaats via de bedieningsterminal.

Rooidiepte hydraulisch instellen



- Symbool voor de rooidiepteregeling vooraf selecteren.
- Roodiepte met "pijl omhoog" en "pijl omlaag" instellen.
- Bij de betreffende programmering van de bedieningsterminal kan de bediening via de grote knop met optische verstelweergave worden uitgevoerd.
- De ingestelde rooidiepte wordt weergegeven op het display.
- 0% = minimale rooidiepte
- 100% = maximale rooidiepte

Controle van de rooidiepte

- De door de machine doorgezeefde grond verwijderen.
- Controleren of er nog aardappelen in de grond zitten.
- Instelling van de rooidiepte indien nodig wijzigen.



Aanwijzing

Niet dieper dan nodig rooien om de machine niet onnodig te belasten.



7.6 Sensor rooidiepteverstelling aanleren

Teach-functie

Voor de afstelling van de rooidiepte moet de cilinder (resp. de cilinders bij machines voor meer rijen) eerst met de hand naar de gewenste eindpositie worden verplaatst voordat de sensor wordt aangeleerd.



- Cilinder eerst met de hand naar de bovenste eindstand verplaatsen, vervolgens de TEACH-functie starten. Daarna de cilinder naar de onderste eindstand verplaatsen en de TEACH-functie opnieuw starten.
- Bij machines voor meer rijen de linker- en rechterkant na elkaar aanleren.
- Naar de eerste diagnosepagina van de functie gaan.

Werkelijke sensorwaarde

 Het symbool voor het sensortype en de huidig gemeten sensorspanning in [V] wordt weergegeven.

Functieweergave

- Het functiesymbool voor die machinefunctie wordt weergegeven. De beweeglijke balk boven het symbool geeft de ingestelde waarde in [%] weer.
- TEACH-functie (1) bedienen.
- Knop voor de werkelijke waarde van de sensor (2) aanraken. De knop is nu rood.
- Pijl-omhoog-toets (3) onder het functiesymbool aanraken. De teachfunctie start. De pieptoon bevestigt de aangeleerde bovenste waarde.
- Bij machines voor meer rijen moet de procedure voor de andere kant herhaald worden.
- Na het aanleren van de bovenste waarde moet de cilinder naar de onderste eindstand verplaatst worden. Teach-functie starten.
- Pijl-omlaag-toets (4) onder het functiesymbool aanraken. De teachfunctie start. De pieptoon bevestigt de aangeleerde onderste waarde.
- Bij machines voor meer rijen moet de procedure voor de andere kant herhaald worden.



7.7 Instellen van de schijven

De schijven snijden het loof naast de ruggen af. De werkdiepte van de schijven moet op de rooidiepte van de scharen worden afgestemd.



De volgende beschrijving is één van de belangrijkste instellingen op de opname!

7.7.1 Diepteregeling van de kouterschijven

Info



Om een optimaal effect te verkrijgen moet de diepte 3 - 8 cm bedragen.

- ledere schijf is met een spindel (1) apart te verstellen.
- Alle schijven gelijkmatig verstellen.



Info

Op een harde grondsoort is het mogelijk dat de opname door de schijven wordt gedragen.

 \Rightarrow Deschaar bereikt de gewenste rooidiepte niet.

In deze gevallen de diepte van de schijven verminderen.



Aanwijzing

Stel de schijven niet te diep in – dit kan schade veroorzaken. Onder eenvoudige omstandigheden moet de schijf daarom altijd op de normale maat worden gezet



7.7.2 Afstand zeefband - kouterschijf



Lang, taai lof kan tot verstoppingen van in de opname leiden. Het loof zet zich hierbij vast tussen de schijven en de zeefband. Om het invoeren te verbeteren, kan de afstand tussen de schijven en de zeefband worden vergroot.

- De afstandsregeling gebeurt in het scharnierpunt (1). In de houder en de zwenkarm bevinden zich verschillende boorgaten die een aanpassing mogelijk maken.
- Afstand schijf \leftrightarrow zeefband zo instellen, dat er geen aardappelen verloren gaan.
- Basisafstelling is 20 mm
- De instelling op alle schijven gelijkmatig uitvoeren.



Info

Een te grote afstand op lichte zandgronden kan tot aardappelverlies leiden. Een te kleine afstand kan leiden tot verhoogde slijtage.



Info

Een gelijkmatige invoer is een basisvoorwaarde voor een goede loofscheiding. Let tijdens het rooien telkens goed op de invoer. Schijf eventueel instellen.

- Veel loof: afstand van de schijf tot de zeefband vergroten.

- Weinig loof: afstand van de schijf tot de zeefband verkleinen.

7.7.3 Vastzetten van de schijf

Bij lichte grond en taai loof kunt u de schijf met een schroef (2) vastzetten, zodat de schijven effect blijven houden.

7.7.4 Afstand schaar – schijf instellen



De afstand tussen de schaar en de schijf moet dagelijks worden gecontroleerd. De schijf moet in het midden lopen en mag de aangrenzende scharen niet raken. Als de schijf en de scharen elkaar wel raken, heeft dit meer slijtage en productverliezen tot gevolg.

- De afstandverstelling vindt plaats door het zijdelings verschuiven van de schijvenhouders op de vierkante balk.
- Bouten (1) losdraaien.
- De houder kan nu opzij worden geschoven.
- De afstand \leftrightarrow schaar in het gebied (2) moet tussen 15 en 30 mm liggen.
- Basisinstelling 15 20 mm.
- De instelling op alle schijven gelijkmatig uitvoeren.



Info

Een te grote afstand op lichte gronden tot aardappelverliezen leiden.

7.7.5 Extra schijven (optie)



De schijven snijden het loof aan de zijkant van de aardappelrug, waardoor verstoppingen in het invoerkanaal worden voorkomen.

Plaats op de rechterkant van de opname een extra schijf (1) om de snijwerking bij lang loof te versterken.



7.7.6 Instellen van de loofintrekrollen



De aandrukkracht van de loofintrekrollen (1) op zeefband is instelbaar. Een hoge aandrukkracht verbetert het intrekken van het loof, maar verhoogt gelijktijdig de slijtage.

Basisinstelling

Draadlengte (2) boven de contramoeren ca. 10 - 20 mm

Via de conische instelschijf (3) stelt u de uitrichting van de intrekrol in.

Draai de instelschijf zodanig dat de afstand loofintrekrol \leftrightarrow kanaalwand in gebied (4) ca. 3 mm bedraagt.

In veel gevallen wordt de loofintrekrol schuin in het zeefbandkanaal geplaatst. Hiermee wordt de invoer verbeterd.



Aanwijzing

De instelling van de loofintrekrollen regelmatig controleren, om te hoge slijtage te vermijden.

7.8 Instelling rooischaren



De hellingshoek van de rooischaren kan men verstellen. Op zware grond kan een iets steilere stand van de rooischaren het insteken verbeteren.

Let op:

Info

Een grotere hellingshoek, verhoogt de belasting van de schaardrager aanzienlijk.

Basisinstelling

Rooischaar (1) en zeefbandoppervlak (2) hebben de gelijke hoogte (3) en vormen een rechte lijn.



Om de volgende reden mag de afwijking van de lijn tussen schaar en zeefband niet meer dan 15 mm zijn:

- Belasting van de schaardrager wordt te groot

- Risico van aardappelbeschadiging



7.8.1 Schaarhelling verstellen



- Contramoer (1) losdraaien
- Hellingshoek met moer (2) instellen
- Contramoer (1) vastzetten
- Deze instelling aan beide kanten van de machine uitvoeren

7.8.2 Machines met middenschaar (optie)



- De schuine schaarstand van de middenschaar kan separaat met de stelbout worden veranderd.
- Contramoer (3) losdraaien
- Hellingshoek met moer (4) instellen
- Contramoer (1) vastzetten
- Deze instelling aan beide kanten van de machine uitvoeren

7.8.3 Rooischaren met bescherming tegen stenen (optie)



Rooischaren met bescherming tegen stenen zijn vooral geschikt voor het gebruik op steenachtige grondsoorten. Ze zijn door breekbouten (1) beschermd tegen beschadigingen.



- Breekbout voor schaarplaten. Standaard montage in het gat (2).
- Als de breekbout te vaak breekt, kan de stabiliteit worden verhoogd door de breekbout verder naar achteren (3) te plaatsen.
- Breekbout M6 conform norm 8.8 gebruiken.





- Breekbout voor **schaarsteel**. Standaard montage in het gat (1).
- Als de breekbout te vaak breekt, kan de stabiliteit worden verhoogd door de breekbout verder naar voren (2) te plaatsen. Breekbout M10 conform norm 8.8 gebruiken.

7.9 Druk op de diabolorollen

Machines met standaardopname

Tijdens het rooien lopen de diabolorollen over de top van de rug. Bij machines zonder opties voor vermindering van de druk op de diabolorollen, rust hierbij bijna het hele gewicht van het opnameframe op de diabolorollen en veroorzaakt de druk. Dit gewicht (druk op de diabolorollen) verandert afhankelijk van de hoeveelheid grond op het opnameframe.

Dit kan ongewenste uitwerkingen veroorzaken:

- verdichting van de ondergrond
- breken van de ruggen
- knolbeschadiging op grondsoorten met veel stenen

Reduceren van de druk op de diabolorollen (optie)

De volgende componenten kunnen dit risico verkleinen. Een deel van het gewicht wordt door de hydraulische cilinders opgevangen.
7.10 Druk verminderen op de diabolorollen (optie)



Principe:

De druk die op de diabolorollen ontstaat, wordt voortdurend verminderd met een bepaalde in te stellen waarde.

De vermindering gebeurt door een reductie van het gewicht van de opname, die invloed heeft op de diabolorollen. Een deel van het gewicht van de opname wordt van de diabolorollen af via de hydraulische cilinders naar het hoofdframe geleid. De hydraulische cilinders van de opname, die onder druk worden gehouden en met de constante kracht (F) werken, ondersteunen het gewicht.

Nadat de drukvermindering is versteld, moet de rooidiepte (h) worden gecontroleerd.

7.10.1 Drukvermindering op de diabolorollen in- / uitschakelen



 Functiesymbool oproepen en drukvermindering op de diabolorollen met de AUTOtoets in- of uitschakelen.

7.10.2 Drukvermindering op de diabolorollen instellen



- Functiesymbool oproepen en drukvermindering op diabolorollen met het scrollwieltje instellen op de gewenste waarde.
- Stel de verminderingsdruk zo in, dat de diabolorollen wel rollen, maar de rug niet platdrukken.



Instelwaarde:

- $0 \% \Rightarrow$ Drukvermindering wordt minimaal.
- 95% \Rightarrow Drukvermindering wordt maximaal
- 100% \Rightarrow Opname in zweefstand



Door de verstelling wordt de druk op de rug ook gewijzigd. Afhankelijk van de gesteldheid van de bodem wordt de aarde in mindere of meerdere mate aangedrukt. Controleer de rooidiepte en pas deze eventueel aan.



7.10.3 Verminderingsdruk opvragen



De drukvermindering op de diabolorollen treedt in werking terwijl de hydraulische cilinders aan het opnameframe constant onder druk blijven staan. De druk kan via de bedieningsterminal worden opgevraagd.

- Voor het opvragen informatieveld oproepen en de gewenste informatie aflezen.



Aanwijzing

Door ongunstige toepassingsvoorwaarden kan de werknauwkeurigheid van de vermindering van druk op de diabolorollen worden beperkt. Het resultaat moet steeds door de bestuurder in de gaten worden gehouden en indien nodig worden gecorrigeerd.

7.11 Diagnose van de opname met drukregeling op de diabolorollen



Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina "Drukregeling op de diabolorollen":





Vensterbreedte (1)

Met de vensterbreedte kan de toegestane afwijking van de procentuele druk op de rug worden ingesteld. Bij automatische werking wordt pas na het over- resp. onderschrijden van deze waarde de druk op de rug opnieuw aangepast.

Standaardwaarde: 10,0

Automaticvertraging (2)

Tijdsbestek tussen het indrukken van de automatic-toets en het activeren van de vermindering van druk op de diabolorollen. Die tijd verstrijkt vooraleer de vermindering van druk op de diabolorollen na het neerlaten van de opname actief wordt.

In die tijd gaat de opname in de lossende stand om de ingestelde rooidiepte zo snel mogelijk te bereiken. De automatische vertraging wordt na elk uittillen van de opname opnieuw geactiveerd.

Standaardwaarde: 8,0 sec.

Snelheid "Schaar optillen" bij handmatige bediening (3)

Die parameter bepaalt de ventielstroom on procent waarmee de ventielen maximaal bestroomd worden om de schaar handmatig neer te laten.

Standaardwaarde: 100%

Snelheid "Schaar neerlaten" bij handmatige bediening (4)

Die parameter bepaalt de ventielstroom on procent waarmee de ventielen bestroomd worden om de schaar handmatig op te tillen.

Standaardwaarde: 100 %

Stroom van het ventiel neerlaten bij aansturing door automatic (5)

Deze parameter bepaalt de ventielstroom in procent waarmee het ventiel neerlaten van stroom wordt voorzien om olie uit de schaarcilinder/drukblaas te laten. Ontlastingsdruk wordt lager.

Standaardwaarde: 50 %



De volgende parameter weergeven.



Stroom van het ventiel optillen bij aansturing door automatic (6)

Deze parameter bepaalt de ventielstroom in procent waarmee het ventiel optillen van stroom wordt voorzien om olie in de schaarcilinder/drukblaas te pompen.

Standaardwaarde: 50 %

Functieweergave (7)

Het functiesymbool voor de vermindering van druk op de diabolorollen wordt weergegeven. De beweeglijke balk boven het symbool geeft de procentuele druk op de rug weer.

Weergave werkelijke waarde sensoren (8)

Voor functies met sensorbewaking wordt hier de actuele sensorwaarde aangegeven.

Instellingen uitvoeren

- Knop van de gewenste parameter lang aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Knop na de instelling loslaten. Het instellen is voltooid.



7.12 Terra Control (optie)

7.12.1 Hydraulische rooidiepteverstelling



ledere diabolorol steunt op een hydraulische cilinder (1). De hydraulische cilinders van de diabolorollen zijn met een afstandmeetsysteem uitgevoerd.

Op de bedieningsterminal wordt de gewenste rooidiepte ingesteld. De rooidiepte komt overeen met een bepaalde slag (gewenste waarde) van de hydraulische cilinder aan de diabolorol.

Hoogteverschillen van de ruggen veroorzaken het in- en uitschuiven van de hydraulische cilinders (2) om de opname op te tillen of neer te laten. De elektronica detecteert iedere afwijking van de richtwaarde en verstelt de opname zodanig dat de richtwaarde altijd weer wordt bereikt.

7.12.2 De druk op de rug instellen

De druk op de rug heeft een vaste waarde.

De druk op de rug is op de bedieningsterminal in te stellen. Tijdens het rooien wordt de ingestelde druk op de diabolorollen (P) constant gehouden via een elektrisch regelbaar drukventiel.

De regeling van de druk op de rug heeft geen invloed op de ingestelde rooidiepte, d.w.z. op de afstand (h) tussen diabolorollen en schaar.



7.12.3 Terra Control inschakelen



Tijdens het rooien moet de diepteregeling 'Terra Control' worden geactiveerd.

- Functiesymbool voor het optillen/neerlaten van de opname oproepen.
- Terra Control via de "AUTO-toets" inschakelen.



Info

Tijdens het rooien moet de automatische werking ingeschakeld zijn.



Aanwijzing

Om schade aan de opname te voorkomen, tijdens het rooien nooit sterke stuurbewegingen maken.

Grote stuurbewegingen mogen alleen bij uitgeheven opname uitgevoerd worden.

7.12.4 Rooidiepte, delta diepte, versterkingsfactor en druk op de diabolorollen instellen

Volgende instellingen kunnen worden uitgevoerd:

Diepteregeling totale verstelling - Verstelling van de streefwaarde van de rooidiepte met diepteweergave in [%].	
Diepteregeling verstelling aparte rijen - Delta diepte voor het instellen van een andere rooidiepte links / rechts	
Druk op de rug - Druk via drukventielen instellen	ÅÅ
- De versterkingsfactor van de diepteregeling instellen.	



Streefwaarde rooidiepte



De diabolorollen volgen de ruggen en bepalen de rooidiepte van de scharen. In de rooimodus kan de rooidiepte via de streefdiepte-instelling worden aangepast. Op grond van de streefwaarde worden de hydraulische cilinders met wegmeetsysteem inof uitgeschoven om de rooidiepte te regelen.

- Functiesymbool voor de instelling van de rooidiepte opvragen.
- Rooidiepte op de gewenste waarde instellen.

Tijdens het rooien kunnen de verschillende parameters van de diepteregeling 'Terra Control' worden aangepast aan de wisselende rooiomstandigheden.

Volgende instellingen zijn mogelijk:

Delta diepte / Schaar delta instellen



- Functiesymbool Delta voor de instelling van de afzonderlijke rooidiepte opvragen.
- Rooidiepte aan de gewenste kant instellen

Drukinstelling diabolorollen



De druk waarmee de trajectmeetcilinders van de diepteregeling op de diabolorollen werken, wordt elektronisch via een drukbegrenzingsventiel conform de instelling op de bedieningsterminal constant geregeld. De streefwaarde kan worden ingesteld.

- Functiesymbool voor het instellen van de druk op de diabolorollen oproepen.
- Druk op de rug op de gewenste waarde instellen.

De druk op de diabolorollen zo gering mogelijk instellen. Als de aardappelrug niet goed wordt opgenomen of als de diabolorollen niet rollen maar schuiven, moet de druk geleidelijk worden verhoogd.

Info
• ·

Standaardinstelling bij het begin van het rooien:

- Rooidiepte 70%Versterkingsfactor 20 %
- Druk op de rug 50 %

	ß		1	
	٩	Ĵ	,	
٩			1	

Info

Het resultaat moet steeds in de gaten worden gehouden en indien nodig worden gecorrigeerd.



Info

- $0\% \Rightarrow$ Druk op de rug wordt minimaal
- 95 % \Rightarrow Druk op de rug wordt maximaal
- 100% \Rightarrow Opname in zweefstand



Versterkingsfactor "K-factor" instellen



De versterkingsfactor bepaalt de reactiesnelheid van de diepteregeling. Bij hogere snelheden of veel oneffenheden kan een hogere waarde noodzakelijk zijn.

- Functiesymbool voor het verstellen van de versterkingsfactor opvragen.
- Stel de versterkingsfactor op de gewenste waarde in.



Info Standaardwaarde:

- $10\% \rightarrow$ langzaam optillen/neerlaten van de opname
- $0 \% \Rightarrow$ Reactiesnelheid wordt minimaal (diepteregeling niet actief)
- 100% \Rightarrow Reactiesnelheid wordt maximaal

Controle van de rooidiepte

- De door de machine doorgezeefde grond verwijderen.
- Controleren of er nog aardappelen in de grond zitten. Instelling van de rooidiepte indien nodig wijzigen.



Aanwijzing

Niet dieper dan nodig rooien om de machine niet onnodig te belasten.

7.13 Diagnose van de opname met Terra Control







Automaticvertraging (1)

Tijdsduur tussen het indrukken van de toets Automatisch en het activeren van de diepteregeling. Die tijd verstrijkt voordat de dieptegeleiding na het neerlaten van de opname actief wordt.

In die tijd gaat de opname in de lossende stand om de ingestelde rooidiepte zo snel mogelijk te bereiken. De automatische vertraging wordt na elk uittillen van de opname opnieuw geactiveerd.

Snelheid "Schaar neerlaten" bij handmatige bediening (2)

Die parameter bepaalt de ventielstroom on procent waarmee de ventielen maximaal bestroomd worden om de schaar handmatig neer te laten.

Snelheid "Schaar optillen" bij handmatige bediening (3)

Die parameter bepaalt de ventielstroom on procent waarmee de ventielen bestroomd worden om de schaar handmatig op te tillen.

Snelheid "Schaar neerlaten" bij automatische bediening (4)

Die parameter bepaalt de ventielstroom on procent waarmee de ventielen maximaal bestroomd worden om de schaar in de automatische modus neer te laten.

Snelheid "Schaar optillen" bij automatische bediening (5)

Die parameter bepaalt de ventielstroom on procent waarmee de ventielen maximaal bestroomd worden om de schaar in de automatische modus op te tillen.

Weergave werkelijke waarde sensoren (6)

Voor functies met sensorbewaking wordt hier de actuele sensorspanning in Volt [V] die actueel aan de ingang van de boordcomputer wordt gemeten, weergegeven.

Instellingen uitvoeren

- Knop van de gewenste parameter lang aanraken. De knop wordt wit.
- Waarde met het scrollwieltje instellen.
- Knop na de instelling loslaten. Het instellen is voltooid.

7.14 Diagnose hectare- / bedrijfsurenteller





Werkbreedte (1)

De breedte van de opname bepaalt de werkbreedte van de machine. De werkdiepte (in [mm]) is een bepalende factor voor de hectareberekening.

Voorbeeld standaardwaarde:

GT 170 = 1700 mm GT 300 = 3000 mm

Dynamische omtrek (2)

Systeemgekozen waarde voor het afgelegde traject na 10 wielomwentelingen.

Voorbeeld van standaardwaarde: 36,92 m bij banduitrusting (600/55-26,5 PR).

Banden	Fabrikaat	Diameter [mm] (buiten, onbelaste banden)	Dynamische omtrek [m] (bij referentielast en -druk)
600/55-26,5	Trelleborg	1350 - 1384	36,92
600/55 R26,5	Michelin	1348	39,76
710/45-26,5	Trelleborg	1350 - 1384	39,62
710/50 R26,5	Michelin	1382	40,67
600/60 30,5	Trelleborg	1500 - 1536	44,03
710/50 - 30,5	Trelleborg	1485 - 1534	44,03

De vermelde waarden zijn waarden van de overeenkomstige fabrikant en zijn onderworpen aan maatafwijkingen tot een tolerantiebreedte van 2,5 %. Ontbrekende dynamische omtrekken moeten bepaald worden:

- Startpunt aan het wiel en op de bodem markeren.
- Machine met tien wielomwentelingen vooruit bewegen.
- Eindpunt op de bodem markeren.
- Meet de afstand tussen het start- en het eindpunt en deel het resultaat door tien.

Slipfactor zonder drijfas (3)

Systeemgekozen waarde voor de slip wanneer de machine zonder drijfas werkt.

Standaardwaarde: 1,0 %.

Slipfactor met drijfas (4)

Systeemgekozen waarde voor de slip wanneer de machine met drijfas werkt. Die waarde (in %) is een factor voor de hectareberekening

Standaardwaarde: 5,0 %.

Teller - wielsensor (5)

Weergegeven wordt het symbool voor het sensortype en de actueel getelde impulsen. Per wielomwenteling wordt een impuls geteld.

Weergave - toerental (6)

Weergegeven wordt het symbool voor het sensortype en het actuele toerental van de aandrijfas in t/min (rpm). Die weergave dient ter informatie en is niet van belang voor de functie van de hectareteller.

Instellingen uitvoeren

- Knop van de gewenste parameter lang aanraken. De knop wordt wit.
- Waarde met het scrollwieltje instellen.
- Knop na de instelling loslaten. Het instellen is voltooid.



7.15 As

7.15.1 Asbesturing (optie)



De asbesturing laat een wieluitslag tot ca. 30° naar beide zijden toe. Dit verleent de machine een grote wendbaarheid bij het voor de ruggen rijden. De bestuurder bedient de asbesturing via de bedieningsterminal.

Middenstand van de as (optie)

Door middel van deze optie wordt de wielasbesturing automatisch in de 'rechtuitstand" gezet.

De asbesturing wordt bediend via de bedieningsterminal.



- Functiesymbool oproepen
- As handmatig naar de gewenste positie verplaatsen
- Automatische asmiddenstand (optie) met de betreffende AUTO-toets inschakelen.



Bij het eerste gebruik van de machine c.q. bij het aanrooien van een veld moet de bepaling van de as-middenstand uiterlijk na vier gerooide rijen opnieuw worden afgesteld. Voor de aanpak zie de gebruiksaanwijzing van de hoofdbedieningsterminal.

Asweergave bij bedieningsterminal VC / CCI

	-7.8°	
FS0204		

De stand van de gestuurde wielen wordt op het display weergegeven. De rechtuitstand is bereikt, wanneer de beweeglijke balk in het midden en de richtwaarde op 0° staat.

Instelling van weergave asstand:

Als de wielen in de stand "rechtuit" staan, moet het weergegeven beeld op het display verschijnen. Wanneer dit niet het geval is, moet de weergave van de asstand worden ingesteld.

Aanpak:

De nauwkeurige aanpak voor het instellen van de asweergave staat in de afzonderlijke gebruiksaanwijzing van de hoofdbedieningsterminal in het hoofdstuk Diagnose beschreven.

7.15.2 Bediening met extra bedieningsbox "Lossen"



Via de extra bedieningsbox worden de disselbesturing en asbesturing op een comfortabele manier vanuit de bestuurdersstoel bediend:

- Joystick in positie (1) schakelen: verstelling naar rechts sturen (= dissel zwenkt naar links)
- Joystick in positie (2) schakelen: verstelling naar links sturen (= dissel zwenkt naar rechts)
- Joystick in positie (3) schakelen \rightarrow As naar links sturen
- Joystick in positie (4) schakelen \rightarrow As naar rechts sturen

7.16 Diagnose aan de hand van het voorbeeld asbesturing





Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina:



Neutrale zone (1)

Neutrale zone van de stuursensor (hysterese)

Standaardwaarde: 80 mV

Richtwaarde (2)

Richtwaarde voor de rechtuit-stand van de besturing.

Standaardwaarde: 3100 mV

Maximale werkingstijd voor de automatische asmiddenstand (3)

Dode tijd of maximale werkingstijd. Wanneer de asmiddenstand na het activeren van de automatische functie niet binnen deze tijd wordt gevonden, schakelt de automatische functie vanzelf uit.

Standaardwaarde: 20 s

Kalibratiegetal voor de grafische balk (4)

Standaardwaarde: 50

Functieweergave (5)

Het functiesymbool voor de asbesturing wordt weergegeven. De beweegbare balk boven het symbool geeft de asbesturing in [°] aan.

Weergave werkelijke waarde sensoren (6)

Hier wordt de actuele sensorspanning in Volt [V] die actueel aan de ingang van de boordcomputer wordt gemeten, weergegeven.

Instellingen uitvoeren

- Knop van de gewenste parameter lang aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Knop na de instelling loslaten. Het instellen is voltooid.

7.17 Sensor asbesturing aanleren

Teach-functie "weergave boven"

Voor een afstelling van het nulpunt voor de asbesturing moeten de wielen eerst met de hand rechtuit worden gedraaid, voordat de sensor wordt aangeleerd.



- Wielen in de rechtuit-stand zetten en een visuele controle uitvoeren.
- Ga vervolgens naar de eerste diagnosepagina van de functie.

Werkelijke sensorwaarde

 Het symbool voor het sensortype en de huidig gemeten sensorspanning in [mV] wordt weergegeven.

Functieweergave

- Het functiesymbool voor die machinefunctie wordt weergegeven. De beweeglijke balk boven het symbool geeft de ingestelde waarde in [°] weer.
- TEACH-functie (1) bedienen.
- Knop voor de richtwaarde van de rechtuitstand (2) aanraken. De knop is nu rood.
- AUTO- knop (3) boven het functiesymbool aanraken. De weergave wordt op 0.0° gezet en de balkweergave staat in het midden. De sensor is in de nieuwe positie geteached. Alternatief kan ook de met het AUTO-symbool gekenmerkte softkey worden gebruikt.



7.17.1 Vlakstelling



Om tijdens het rooien op bijvoorbeeld een helling te voorkomen dat de gewasstroom aan één kant van de machine gaat lopen, is deze met een hydraulische vlakstelling (1) uitgerust.

Met de vlakstelcilinder kan de machine op hellingen in een horizontale stand worden gebracht. Het gewas blijft steeds gelijkmatig in de machine verdeeld.



VOORZICHTIG

De vlakstelling mag alleen worden gebruikt om de machine op bijvoorbeeld een helling in een horizontale positie te zetten. Wanneer de aanwijzingen niet worden opgevolgd, kan de machine kantelen.

De machine mag om veiligheidsredenen nooit op een gevaarlijke helling of in een schuine stand worden gezet.

Manuele hellingshoekverstelling van de machine



 Functiesymbool oproepen en de machine naar rechts / links hellen of horizontaal zetten.

7.17.2 Machines met automatische regeling hellingshoek (optie)

De automatische regeling van de hellingshoek brengt de machine automatisch terug in de horizontale stand.



 Functiesymbool oproepen en de automatische verstelling van de helling activeren met de betreffende AUTO-toets.



Asweergave op de hoofdbedieningsterminal



De stand van de gehelde machine wordt op het display weergegeven. De horizontale stand wordt bereikt, wanneer de hellingshoek op 0° staat.



Info

Als de machine na activering van de automatisch vlakstelling niet horizontaal staat, moet de uitlijning opnieuw worden afgesteld. Zie de gebruiksaanwijzing hoofdbedieningsterminal.

Hellingshoekindicatie



Op de slinger (1) kan worden afgelezen of de machine in de horizontale stand staat. Vlakstelling zodanig richten dat de slinger (1) de getoonde stand bereikt.

7.18 Inbouwpositie en functie van de sensoren



De hellingssensor (1) is aan de achterwand van de schakelkast aan de linker zijplatform bevestigd.

Werking:

De software evalueert de aan de ingang van de hoofdcomputer MDA binnenkomende stroom en stuurt de kleppen via de uitgangen aan:

Machine helt naar rechts

- Binnenkomende stroom aan de MDA- ingang wordt kleiner.
- De hoofdcomputer stuurt de kleppen via de uitgangen aan.
- De kleppen worden van stroom voorzien \rightarrow de neigcilinder schuift uit.
- Zodra de hellingssensor aan de MDA- ingang de nulpuntstroom afgeeft is het aangeleerde nulpunt weer bereikt.
- De kleppen worden niet langer van stroom voorzien \rightarrow de neigcilinder staat stil.

Machine helt naar links

- Binnenkomende stroom aan de MDA- ingang wordt groter.
- De hoofdcomputer stuurt de kleppen via de uitgangen aan.
- De kleppen worden van stroom voorzien \rightarrow de neigcilinder schuift in.
- Zodra de hellingssensor aan de MDA- ingang de nulpuntstroom afgeeft is het aangeleerde nulpunt weer bereikt.
- De kleppen worden niet langer van stroom voorzien \rightarrow de neigcilinder staat stil.

Hellingssensor: GRIMME Art. nr.: B94.03535



Inbouw en instelling van de sensoren

Hellingssensor als aangegeven aan de achterwand van de schakelkast aan de linker zijplatform bevestigen.





Info Let op!

Let op de inbouwpositie (zie afbeelding)!

- Plaats de machine op een vlak gedeelte horizontaal.
- Draai beide schroeven van de sensor handvast aan.
- Verdraai de sensor zodanig dat de werkelijjke waarde van de sensor op het diagnosescherm I ongeveer 12,0 mA bedraagt.
- Draai beide schroeven van de sensor vast.



Smoorklep automatische vlakstelling



Met de smoorklep (1) kan de daalsnelheid van de automatische vlakstelling worden ingesteld.

7.19 Diagnose van de as met vlakstelling







Neutrale zone (1)

Neutrale zone van de stuursensor (hysterese)

Richtwaarde (2)

Opgeslagen richtwaarde voor de horizontale stand van de machine. Zie het hoofdstuk "Sensor vlakstelling aanleren".

Tijdsbeperking voor de hellingsensor (3)

Tijdsbeperking waarbinnen de sensor voor de automatische vlakstelling zich buiten het neutrale bereik moet bevinden zodat de vlakstelling geactiveerd wordt.

Standaardwaarde: 3,0 s

Werkingstijd vlakstelling (4)

De automatische vlakstelling probeert binnen de tijdsbeperking de machine te nivelleren. Na afloop van die tijdsbeperking stopt de vlakstelling haar werking en wacht ze op een nieuw signaal vooraleer een nieuwe poging gestart wordt.

Standaardwaarde: 3,0 s

Weergave werkelijke waarde sensoren (5)

Hier wordt de stroom in [mA] aan de ingang van de boordcomputer weergegeven.

Instellingen uitvoeren

- Knop van de gewenste parameter lang aanraken. De knop wordt wit.
- Waarde met het scrollwieltje instellen.
- Knop na de instelling loslaten. Het instellen is voltooid.

7.20 Sensor vlakstelling aanleren

Teach-functie "weergave boven"

Voor een afstelling op het nulpunt moet de machine eerst met de hand in de horizontale stand worden gezet. In de gevonden stand wordt deze sensor aangeleerd.



- Zet de machine horizontaal en voer een visuele controle uit.
- Ga vervolgens naar de eerste diagnosepagina van de functie.

Werkelijke sensorwaarde

 Het symbool voor het sensortype en de huidig gemeten stroom in [mA] wordt weergegeven.

Functieweergave

- Het functiesymbool voor die machinefunctie wordt weergegeven. De beweeglijke balk boven het symbool geeft de ingestelde waarde in [°] weer.
- TEACH-functie (1) bedienen.
- Knop voor de richtwaarde van de sensor (2) aanraken. De knop is nu rood.
- AUTO- knop (3) boven het functiesymbool aanraken. De weergave wordt op 0.0° gezet en de balkweergave staat in het midden. De sensor is in de nieuwe positie geteached. Alternatief kan ook de met het AUTO-symbool gekenmerkte softkey worden gebruikt.



7.20.1 Hydrostatische wielaandrijving (optie)



Bij machines met hydrostatische wielaandrijving kan de voortbeweging van de trekker op vochtige en zware ondergrond worden ondersteund. De wielmotoren (1) worden door een pomp van de eigen hydraulische installatie aangedreven.

Draairichting en aandrijvingskracht van de wielaandrijving kunnen op de bedieningsterminal worden gekozen.

Wielaandrijving inschakelen



Om de wielaandrijving in te kunnen schakelen, moet een afsluitventiel aan de machine worden geopend.

- Hendel (1) in de getoonde stand zwenken.



Opmerking

Wielaandrijving uitschakelen, wanneer die niet wordt gebruikt. Dat beperkt de slijtage!



Aanwijzing

Tijdens het rijden op de weg moet de wielaandrijving worden uitgeschakeld.



Draairichting van de wielaandrijving omkeren

De rijrichting van de wielaandrijving is instelbaar. De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

- Rijrichting voor de betreffende pijltoets instellen





Stuwkracht van de wielaandrijving verstellen

De wielmotoren worden door een pomp van de eigen hydraulische installatie aangedreven. Hoe hoger de oliedruk in de installatie, des te groter is de aandrijvingskracht. Voor de rijrichting 'vooruit' kan de aandrijvingskracht traploos worden ingesteld.

De verstelling gebeurt op de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor verstelling aandrijvingskracht opvragen.
- Stuwkracht op de gewenste waarde instellen. De huidige stuwkracht wordt op het display weergegeven.



Info

Voor de rijrichting 'achteruit' kan de stuwkracht niet worden ingesteld.

Stuwkracht met Power Boost even maximaal verhogen



Om het hydraulische systeem te ontzien wordt de wielaandrijving bij normale werking met een gereduceerde druk aangedreven. Om de stuwkracht even maximaal op te voeren kan de functie Power Boost worden gebruikt. Bij de activering van deze functie wordt de maximale druk en de duur van deze functie tijdelijk bijgeschakeld. De maximale druk en de duur van deze functie kunnen in het menu Diagnose op de hoofdbedieningsterminal worden ingesteld.

 Functiesymbool oproepen en Power Boost door bediening van de AUTO-toets activeren. Na afloop van de ingestelde tijd wordt de druk weer gereduceerd. De functie kan pas 10 seconden na het stoppen van het laatste "Power Boost" opnieuw geactiveerd worden.

Automatische uitschakeling van de wielaandrijving

Door het volledige uittillen van de opname worden de hydraulische aandrijvingen van de rooi- en reinigingsvoorzieningen met een hydraulische koppeling uitgeschakeld. De wielaandrijving blijft ingeschakeld, waardoor lege ritten op het veld mogelijk zijn.



Aanwijzing

Tijdens het rijden op de weg moet de wielaandrijving worden uitgeschakeld.


7.21 Diagnose wielaandrijving





- Minimum druk voordat de wielaandrijving gestart kan worden (1)
- Minimum aandrijfdruk bij normale werking (2)
- Maximum aandrijfdruk bij normale werking (3)
- Maximum aandrijfdruk bij Power Booster werking (4)
- Duur van de Power Booster werking na de activering (5)
- Actuele druktoevoer van de aandrijfpomp (6)
- Actuele bedrijfsdruk (7)
- Werkingstijd van de drijfas (8)
- Werkingstijd van de drijfas met druk meer dan 300 bar (9)

Diagnose koppeling 7.22



STOP-schakelaar indrukken

Menubladertoets indrukken. Naar keuze de infotoets, het scherm of de sofkey ernaast gebruiken.

- Knop (B) bedienen om het diagnosegedeelte van de as te openen.

De volgende afbeelding verschijnt op het display:





Symbool koppeling oproepen



Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina.



7.22.1 Instelwaarden op diagnosepagina 1



Inschakelsnelheid (1)

Snelheidsregeling voor het inschakelen van de koppeling

Functiesymbool van de koppeling (2)

Instelling enkel mogelijk in het menu-onderdeel Diagnose.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.



7.22.2 De uitgangen van de ventielen controleren

NEXT	De volgende diagnosepagina openen.
------	------------------------------------

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld functieblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

- F 8 \rightarrow Functionummer 8 \rightarrow koppeling
- 0 2 \rightarrow Bloknummer 2 \rightarrow uitgangen van functieblok 2.
- b. Boordcomputer

Aanduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt aangestuurd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang waarmee het ventiel wordt aangestuurd

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via de uitgangsteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

- e. Statusaanduiding
- Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel f. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".



7.22.3 Controle van de ingangen door de sensoren

De volgende diagnosepagina openen.

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) van de functie weer. De diagnosetoestand van de sensor wordt weergegeven.



Ingangsblok (1)

In het ingangsblok wordt de gebruikte MDA-ingang van de machinefunctie weergegeven.

- Het ingangsblok is in velden opgedeeld, waarin de soort sensor en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Sensorblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk ingangsblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

- F 8 \rightarrow Functionummer 8 \rightarrow koppeling
- I 1 \rightarrow Bloknummer 1 \rightarrow ingang 1 van de functie.
- b. Boordcomputer

A anduiding van de boordcomputer via wiens ingang de sensor wordt opgevra agd: EC \rightarrow Uitbreidingsmodule

c. Soort ingang

Weergave van het soort ingang

d. Ingangsteller

Lopend nummer van de soort ingang. Via de ingangteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

e. Statusaanduiding

Weergave van de actuele diagnosetoestand van de sensor.

- f. Functie
 - Grafische voorstelling van de machinefunctie.
- h. Soort sensor

Aanduiding van de ingebouwde soort sensor.

i. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de actuele sensorspanning die op de MDA-ingang wordt gemeten. j. Sensorkalibratie

Geprogrammeerde bereik voor de analyse van de sensorsignalen. Deze weergave heeft geen betekenis voor de diagnose.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".



7.23 Werkverlichting

7.23.1 Componenten



Relais K2 (1) op printplaat Vlakstekker AB 1 (2)



Stekker voor de aansluiting van de werklampen X-AB1 en X-AB2 (3)

7.23.2 Beschrijving

Die functie stuurt het relais K2. Er kunnen tot 3 werklampen aan relais K2 aangesloten worden; één op de vlakstekker AB 1 en twee op de stekkerverbinding X–AB1 en X–AB2. Zie boven.

Parameters

Voor die functie staan geen parameters ter beschikking.

Uitgangen MDA

Û		$\bigcirc $

Uitgang MDA	Ontvanger	Uitvoering	MDA-verbinding
Aarding voor de werking van relais K2	Relais K2	SL	$SL1 \rightarrow XA:7$

Ingangen MDA

Voor die functie staan geen ingangen ter beschikking.



7.24 Eerste zeefband

7.24.1 Zeefbanduitvoeringen

De 1e zeefband is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar.

Lang 1e zeefband



De aardappelruggen worden door de rooischaren op de 1e zeefband (1) gebracht, waar het grootste deel van de aarde er al uit wordt gezeefd. De zeefband is verkrijgbaar met de steken 28, 32, 35, 40, 45 en 50 mm.

Schudder voor



De lange 1e zeefband kan vooraan met een schudder (2) worden uitgevoerd.

Rotorklopper achter



De 1e zeefband kan achter met een rotorklopper (3) worden uitgevoerd.

Beide kloppers dienen als zeefhulp voor moeilijk te zeven grond. De sterkte van de kloppers kan worden aangepast.

7.24.2 Opnameband voor de 1e zeefband



Voor de 1e zeefband bevindt zich de opnameband. Door de extra valhoogte krijgt de machine een aanzienlijk grotere zeefcapaciteit.

De opnameband is met de steken 32, 35, 40, 45 en 50 mm verkrijgbaar.

Door het verwisselen van de opnameband kan de machine snel aan de betreffende omstandigheden worden aangepast. Vooral bij vochtige rooiomstandigheden levert een band met een grotere steek aanzienlijk betere prestaties.

Oscillerende klopper en rotorklopper



De 1e zeefband heeft bij deze uitvoering achter standaard een rotorklopper (2) of optioneel een oscillerende klopper.

De opnameband kan optioneel met een rotorklopper (1) uitgevoerd worden.

7.24.3 Zeefbandsnelheid instellen

De zeefbandsnelheid moet worden aangepast aan de bodemsoort en aan de rijsnelheid.

De regeling vindt plaats via het aftakastoerental van de trekker.

Basisprincipe:

- Zeefbandsnelheid zo laag mogelijk kiezen.
- Het product moet zoveel mogelijk door een laag grond omgeven zijn.
- Als richtwaarde geldt: **Rijsnelheid = zeefbandsnelheid**.
- Als de aardappelrug begint te schuiven, moet de zeefbandsnelheid worden verhoogd voor een beter invoer.





De aardappelrug wordt via de scharen op de eerste zeefband (1) gebracht. De 1e zeefband beschikt over instelbare zeefbandkloppers (2).

De klop- en trilinrichtingen dienen als zeefhulpmiddel voor moeilijk te zeven grondsoorten.

De intensiteit van het kloppen moet worden aangepast aan de bodemomstandigheden, om beschadigingen van het product te voorkomen.



7.24.4 Hydraulisch aangedreven eerste zeefband (optie)



De aandrijving vindt hydraulisch plaats door een hydrauliekmotor (1). De werksnelheid is traploos instelbaar.

De verstelling vindt plaats via de hoofdbedieningsterminal.

Snelheidsregeling



- Functiesymbool voor de snelheidsregeling opvragen.
- Stel de snelheid in op de gewenste waarde



Info

Het product moet aan het einde van de zeefband zijn bedekt met een laagje grond. De laag grond beperkt het risico van aardappelbeschadiging.

7.24.5 Opnameband (optie)



Voor de eerste zeefband bevindt zich de opnameband (1). Door de extra valhoogte krijgt de machine een aanzienlijk grotere zeefcapaciteit.

De opnameband is in de steken 32, 35, 40, 45 en 50 mm verkrijgbaar. Door de opnameband met verschillende steek te vervangen, kan de machine snel worden aangepast aan extreme oogstomstandigheden. Vooral bij vochtige rooiomstandigheden levert een band met een grotere steek aanzienlijk betere prestaties.

Aanwijzing

Het product moet aan het einde van de opnameband zijn bedekt met een laagje grond. Het grondkussen reduceert het gevaar voor beschadigingen van de aardappelen.

De snelheidsverhoging leidt tot een verhoogd risico op beschadigingen van het product





7.24.6 Hydraulische aandrijving opnameband (optie)



De aandrijving van de opnameband vindt hydraulisch plaats door een hydrauliekmotor (1). De aandrijfsnelheid kan traploos worden ingesteld en is afhankelijk van de rijsnelheid. Desgewenst kan een voorloop op de rijsnelheid worden ingesteld.

Snelheidsregeling



- Functiesymbool voor de snelheidsregeling opvragen.
- Snelheid op de gewenste waarde instellen.



Info

Het product moet tot het eind van de band door een laag grond zijn omgeven. De laag grond beperkt het risico van aardappelbeschadiging.

7.24.7 Extra driehoekrollen (optie)



Extra driehoekrollen (1) in het zeefbandkanaal ondersteunen het zeven.

7.24.8 Oscillerende klopper



Om de zeefcapaciteit van de eerste zeefband (2) te verbeteren, kan de oscillerende klopper worden gebruikt. De intensiteit van het kloppen moet worden aangepast aan de bodemomstandigheden, om beschadigingen van het product te voorkomen.

Aanwijzing

- Schakel de klopper alleen in als de bodemomstandigheden dit eisen.
- Bij een te sterke klopperwerking is het risico aanwezig dat de aardappelen beschadigd raken.
- Snelheid zeefband instellen.



7.24.9 Snelheid schudder



De aandrijving van de oscillerende klopper vindt hydraulisch plaats. De sterkte van de klopperbewegingen is traploos in te stellen op de hoofdbedieningsterminal.

- Functiesymbool voor de kloppersnelheid opvragen.
- Kloppersnelheid op de gewenste waarde instellen.



- Schakel de klopper alleen in als de bodemomstandigheden dit eisen.
- Bij een te sterke klopperwerking bestaat het risico van beschadigingen van de aardappelen.
- Zeefbandsnelheid zie hoofdstuk gebruiksaanwijzingen 'Snelheid zeefbanden.

Diagnose schudder 7.25



STOP-schakelaar indrukken

Menubladertoets indrukken. Naar keuze de infotoets, het scherm of de sofkey ernaast gebruiken.

- Druk op knop (A) om het diagnosegedeelte van de opname te openen.

4 2 4 2 õ 416737 O.

De volgende afbeelding verschijnt op het display:



Symbool schudder oproepen



Indien nodig met de pijltoetsen bladeren om het symbool van de machinefunctie op te roepen.

Selectie oproepen door op het functiesymbool te drukken.

Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina.



Instelwaarden op de diagnosepagina 1

Minimale stroom voor de klepaansturing (1)

Procentuele stroomtoevoer naar het ventiel om de snelheid van de schudder in te stellen.

Maximale stroom voor de klepaansturing (2)

Procentuele stroomtoevoer naar het ventiel om de snelheid van de schudder in te stellen.

Functieweergave (3)

Het functiesymbool voor de regeling van de schudsterkte wordt weergegeven.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.

7.25.1 De uitgangen van de ventielen controleren

NEXT	De volgende diagnosepagina openen.
------	------------------------------------

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld functieblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

F 23 \rightarrow Functionummer 23 \rightarrow schudsterkte

- 0 1 \rightarrow Bloknummer 1 \rightarrow uitgangen van functieblok 1.
- b. Boordcomputer

Aanduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt aangestuurd: $ECx \rightarrow Uitbreidingsmodule van de hoofdboordcomputer$

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via het uitgangsnummer en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

- e. Statusaanduiding
 - Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel
- f. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".

7.25.2 Controle van de ingangen door de sensoren

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) van de functie weer.



Ingangsblok (1)

Voor die functie staan geen waarden ter beschikking.



7.25.3 Verstelling roterende klopper achter - eerste zeefband



De draaibeweging van de rotorklopper (3) zet de zeefband in een voorzichtige oscillatie.

Door de afstandsverstelling tussen de rotorklopper en de zeefband kan de trilintensiteit worden aangepast.

Intensiteit van de roterende klopper instellen

Mechanische verstelling:

De afstand tussen de zeefband en de roterende klopper bepaalt de intensiteit van de klopperwerking.



- Draai voor verstelling de schroef (1) los en verschuif de hendel (2).
- Klopper neerlaten: intensiteit van de klopper neemt af; klopper uitschakelen (geen contact met de zeefband)
- Klopper omhoogklappen: intensiteit van de klopper neemt toe; klopper inschakelen

Info

Bij een te sterke klopperwerking bestaat het risico van beschadigingen aan het geoogste product. Intensiteit van het kloppen zodanig instellen dat het product niet op de zeefband springt en indien mogelijk tot aan de reiniger door grond is omgeven.

Hydraulische verstelling:

De afstand tussen de zeefband en de roterende klopper bepaalt de intensiteit van de klopperwerking.

De afstandsregeling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.



- Functiesymbool oproepen en klopper optillen of neerlaten
- Klopper neerlaten: intensiteit van de klopper neemt af; klopper uitschakelen (geen contact met de zeefband)
- Klopper omhoogklappen: klopper inschakelen; intensiteit van de klopper neemt toe

Info

Bij een te sterke klopperwerking bestaat het risico van beschadigingen aan het geoogste product. Intensiteit van het kloppen zodanig instellen dat het product niet op de zeefband springt en indien mogelijk tot aan de reiniger door grond is omgeven.



7.25.4 Spaninrichting eerste zeefband

De spaninrichting op de opname dient voor het spannen van de eerste zeefband. Voor het aanpassen van de spanning kan de spanbout (1) worden versteld.



7.25.5 Reinigingsas (optie)



Onderaan in de 1e zeefband bevindt zich de reinigingsas (1). De rubber platen drukken de vastzittende aardklonten bij het draaien naar beneden toe uit en reinigen op die manier de zeefband.

7.26 Loofrol aan de eerste zeefband



Aan de valtrap achter de 1e zeefband bevindt zich een loofrol die een groot gedeelte van het loof effectief verwijdert. Het loof wordt tussen twee in tegengestelde richting draaiende gladde walsen (1) en de 1e zeefbandomkering (2) omlaag getrokken.

De aandrijving en de snelheidsregeling gebeurt samen met de aandrijving van de 1e zeefband.

De loofrol is in hoogte verstelbaar, zodat de loofscheiding kan worden aangepast aan verschillende rooiomstandigheden.



7.26.1 Hoogteverstelling van de loofrol

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Trek voor de zekerheid de sleutel uit het contactslot. Maschine gegen Wegrollen sichern!

De loofrol wordt door twee trekveren tegen de loofbandomkering getrokken. Voordat de loofrol in hoogte kan worden versteld, moeten deze trekveren (rechts en links) worden ontspannen.

VOORZICHTIG De handhendel staat onder veerspanning.



Bij het losmaken/aantrekken van de hendel kan men zich verwonden - kans op verwondingen!

Daarom:

Pak de hendel met beide handen vast en zet hem langzaam om. Handschoenen aantrekken.



Linkerkant ontspannen.



Rechterkant ontspannen.

- Beveiligingsbout (2) verwijderen.
- Klap de hendel (1) om.
- Hendel aan de tegenoverliggende machinezijde ook ontspannen.

Hoogteverstelling van de loofrol met spindel



- Contramoeren (1) losdraaien.
- Verdraai de spindel (2) tot de gewenste positie bereikt is.Draai de contramoer (1) weer vast.

Basisprincipe:

Instelling	Effect
Loofrol hoge positie	+ Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping
Loofrol lage positie	+ Geringe kans op beschadigingen + Gering gevaar voor verstoppingen - Verminderde loofscheiding



Hydraulische verstelling van de loofrol (optie)



Bij de hydraulische verstelling wordt de loofrol via een hydraulische cilinder (1) en een hijsstellage (2) in de hoogte versteld.

Bediening via hoofdbedieningsterminal



- Functiesymbool voor de hoogteverstelling opvragen.
- Stel de gewenste hoogte in.

Basisprincipe:

Instelling	Effect
Loofrol hoge positie	 + Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping
Loofrol lage positie	 + Geringe kans op beschadigingen + Gering gevaar voor verstoppingen - Verminderde loofscheiding

7.27 Eerste looftrekeenheid (optie)



Afhankelijk van de hoeveelheid loof kan de eerste loofroleenheid maximaal 60% van het aardappelloof van verwijderen. Het loof wordt tussen twee in tegengestelde richting draaiende gladde walsen (1) en een gesegmenteerde wals (2) omlaag getrokken. De gladde wals wordt gereinigd door een andere tegengesteld draaiende gladde wals.

De snelheid van hydraulische aandrijving kunt u traploos verstellen via de bedieningsterminal. Een druksensor bewaakt voortdurende de druk die noodzakelijk is om de walsen aan te drijven. Bij een verstopping in de walsen, bijvoorbeeld door loof, stijgt de druk plotseling. Om de installatie te beschermen tegen beschadigingen, wordt de draairichting van de gladde wals automatisch korte tijd omgedraaid. De verstopping wordt op die manier normaal gesproken verholpen. Het omkeren van de draairichting kan ook handmatig geactiveerd worden.

De eerste loofroleenheid is in hoogte verstelbaar, zodat de loofscheiding kan worden aangepast aan verschillende rooiomstandigheden.



Loofgeleider

De aanvoer van het aardappelloof geschiedt met behulp van de loofgeleider (2). Bij ernstige loofverstoppingen kan de loofgeleider door de druk naar achteren worden verplaatst.



7.27.1 Instellingen eerste looftrekeenheid

Info



Deze instellingen zijn afhankelijk van de hoedanigheid van de grond, van het product, van de productstroom, van het loof, van de rijsnelheid, van de vochtigheid en andere algemene omstandigheden. Daarom moeten de instellingen regelmatig door de bestuurder gecontroleerd en eventueel opnieuw opgegeven worden (zie ook hoofdstuk Reinigers 'Werking van de gladde walsen in combinatie met de sterrenwalsen').

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Kans op letsel!

Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de loftrekeenheid alleen bij uitgeschakelde machine uit. Trek voor de zekerheid de sleutel uit het contactslot. Maschine gegen Wegrollen sichern!

7.27.2 Snelheidsregeling eerste looftrekeenheid



- Functiesymbool voor de snelheidsregeling oproepen.
- Stel de snelheid op de gewenste waarde in.



Info

Bij hoge toerentallen krijgt de loofverwijdering een grote agressiviteit. Om de kans op knolbeschadiging te verminderen, zo mogelijk in het lage toerentalgebeid blijven werken.

Tijdelijk reinigings-reverseren 7.27.3



- Functiesymbool voor de omkeerfunctie opvragen
 "Pijl omhoog" bedienen. De draairichting van de walsen wordt tijdelijk omgekeerd



7.27.4 Afstands- en hoogteverstelling van de walsen

GEVAAR

 \wedge

Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Trek voor de zekerheid de sleutel uit het contactslot. Beveilig de machine tegen wegrollen!

De gladde walsen worden door twee trekveren tegen de gesegmenteerde wals getrokken. Voordat de glasse walsen in hoogte kunnen worden versteld, moeten deze trekveren (rechts en links) worden ontspannen.

VOORZICHTIG De handhendel staat onder veerspanning.



Bij het losmaken/aantrekken van de hendel kan men zich verwonden - kans op verwondingen!

Daarom:

pak de hendel met beide handen vast en zet hem langzaam om. Draag hierbij handschoenen.



Linkerkant ontspannen



Rechterkant ontspannen Hendel voor de cabine.

- Beveiligingsbout (2) verwijderen.
- Klap de hendel (1) om.
- Hendel aan de tegenoverliggende machinezijde ook ontspannen.



Verstelling van de afstand van de gladde walsen ten opzichte van de gesegmenteerde wals

- Bouten (1) rechts en links losdraaien.
- Gladde walsen met houder (2) in de gewenste positie brengen.
- Draai de bouten weer vast.
- Instelling aan beide zijden van de machine gelijkmatig uitvoeren.
- Hendel voor het spannen van de trekveren in de uitgangspositie brengen.



Info

Worden de gladde walsen te hoog ingesteld, dan kan dit tot verstoppingen leiden als er veel loof op het gewas zit.

Afstandsverstelling tussen gesegmenteerde wals en zeefband



- Draai de bouten (1) los.
- Gesegmenteerde wals met houder (2) in de gewenste positie brengen.
- Bouten (1) weer vastdraaien.
- Instelling aan de tegenoverliggende machinezijde eveneens uitvoeren.

Info

Afstand tussen gesegmenteerde wals en zeefband gewoonlijk instellen op ca. 5-10 mm. Onder zeer ongunstige omstandigheden kan het loof bij deze instelling om de gesegmenteerde wals gaan wikkelen. In een dergelijk geval kan de afstand tot 0 mm worden gereduceerd.




Hoogteverstelling van de gladde walsen eerste looftrekeenheid

Standaarduitvoering met spindel

- Draai de contramoer (2) los.
- Verdraai de spindel (1) tot de gewenste positie bereikt is.
- Draai de contramoer (2) weer vast.

Basisprincipe:

Instelling	Effect
Gladde walsen hoge stand	+ Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping
Gladde walsen lage stand	+ Geringe kans op beschadigingen + Gering gevaar voor verstoppingen - Verminderde loofscheiding

Loofrollen agressiever instellen



Door de gladde walsen te verschuiven kan de agressiviteit van de looftrekeenheid worden opgevoerd.

- Schroeven (1) losdraaien en gladde wals (2) verschuiven.



Hydraulische verstelling (optie)

De hoogte van de looftrekeenheid of de loofrol kan worden aangepast.

- Functiesymbool voor de hoogteverstelling opvragen.
- Stel de gewenste hoogte in.

Instelling	Effect
Hoge positie	+ Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping
Lage positie	 + Geringe kans op beschadigingen + Gering gevaar voor verstoppingen - Verminderde loofscheiding



7.28 Diagnose 1ste loofrol



- Knop (C) indrukken om het diagnosegedeelte van de reinigers te openen.

	🖸 🕹 🙇]
	2 *][]
416737		

De volgende afbeelding verschijnt op het display:



Symbool 1ste loofrol oproepen



Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina.



7.28.1 Instelwaarden op de diagnosepagina 1



Snelheid bij het optillen manueel (1)

Snelheidsinstelling voor het manuele optillen van de loofrol

Standaardwaarde: 50 %

Snelheid bij het neerlaten manueel (2)

Snelheidsinstelling voor het manuele neerlaten van de loofrol

Standaardwaarde: 50 %

Functieweergave (3)

Het functiesymbool voor de hoogteverstelling wordt weergegeven. De actuele instelling wordt boven het symbool in [%] aangegeven.

Weergave werkelijke waarde sensor (4)

Hier wordt de spanning in [mV] aan de ingang van de boordcomputer weergegeven.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.



7.28.2 De uitgangen van de ventielen controleren

|--|

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld functieblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

F 16 \rightarrow Functionummer 16 \rightarrow hoogteverstelling 1ste loofrol

 $0 \ 1 \rightarrow Bloknummer \ 1 \rightarrow uitgangen van functieblok \ 1$

b. Boordcomputer

A anduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt a angestuurd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via de uitgangsteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

e. Statusaanduiding

Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel

f. Weergave werkelijke waarde Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".



7.28.3 Controle van de ingangen door de sensoren

|--|

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) van de functie asbesturing weer. De diagnosetoestand van de sensor wordt weergegeven.



Ingangsblok (1)

In het ingangsblok wordt de gebruikte MDA-ingang van de machinefunctie weergegeven.

- Het ingangsblok is in velden opgedeeld, waarin de soort sensor en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Sensorblock:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk ingangsblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

F 16 \rightarrow Functionummer 1 \rightarrow hoogteverstelling 1ste loofrol

 $I \rightarrow Bloknummer 1 \rightarrow ingang 1$ van de functie.

b. Boordcomputer

A anduiding van de boordcomputer via wiens ingang de sensor wordt opgevra agd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort ingang

Weergave van het soort ingang

d. Ingangsnummer

Lopend nummer van de soort ingang. Via de ingangteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

e. Statusaanduiding

Weergave van de actuele diagnosetoestand van de sensor.

f. Functie

Grafische voorstelling van de machinefunctie.

g. Aanduiding

Weergave van de actuele stuurhoek in [°]

h. Soort sensor

Aanduiding van de ingebouwde soort sensor.

- i. Weergave werkelijke waarde
- Weergave van de actuele spanning die op de MDA-ingang wordt gemeten.
- j. Sensorkalibratie
 - Geprogrammeerde bereik voor de analyse van de sensorsignalen. Deze weergave heeft geen betekenis voor de diagnose.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".



7.29 Loofrolhoogte aanleren

De hoogte van de 1ste loofrol kan aangeleerd worden.

Teach-functie "Weergave onderaan"

Sensoren die hun werkelijke waarden via het functiesymbool in [%] uitgeven, worden in de onderste regel aangegeven.

De teach-functie leert de sensor van een hydraulische cilinder zelfstandig aan. Daarbij brengt de boordcomputer de hydraulische cilinder automatisch naar de eindposities (cilinderautomatic) en slaat de overeenkomstige sensorspanning op.

- Naar de eerste diagnosepagina van de functie gaan.



Werkelijke sensorwaarde

 Het symbool voor het sensortype en de huidig gemeten sensorspanning in [mV] wordt weergegeven.

Functieweergave

 Het functiesymbool voor die machinefunctie wordt weergegeven. De beweeglijke balk boven het symbool geeft de ingestelde waarde in [°] weer.



Teach-functie (1) bedienen, de weergave wordt rood.

- Knop voor de werkelijke waarde van de sensor (2) aanraken. Beide knoppen zijn nu rood gemarkeerd.
- AUTO- knop (3) boven het functiesymbool aanraken. De teachfunctie start. Alternatief kan ook de met het AUTO-symbool gekenmerkte softkey worden gebruikt.



Na het starten van de teachfunctie draait er een statusweergave (4):



Teachfunctie start.



De cilinder beweegt vanzelf naar de "onderste eindpositie".



Vervolgens beweegt de cilinder vanzelf naar de "bovenste eindpositie".



Het instellen is voltooid.

Teachen annuleren:

AUTO Teachfunctie opnieuw bedienen, de rode markering verdwijnt, de weergave wordt weer geel.

Instelling controleren:

De spanning bij de volledig ingeschoven of uitgeschoven cilinder moet altijd tussen
 1 - 5 V liggen.



7.30 Tweede zeefband



De tweede zeefband (1) leidt het product naar de tweede verwijderingseenheid en de reiniger.

De zeefbanden zijn in de volgende steken leverbaar: 28, 32, 35, 40 of 45 mm. Berubberde staven voor zeer behoedzaam rooien zijn ook een optie.



Info

De zeefband is verkrijgbaar met verschillende steken. Door plaatsing van een zeefband met een andere steek kan de machine snel aan de oogstomstandigheden worden aangepast. Ook kunnen berubberde staven worden toegepast ter bescherming van het product.

Achter de tweede zeefband bevindt zich de tweede looftrekeenheid. De opbouw is afhankelijk van de uitvoering van de reiniger.

7.30.1 Roterende klopper tweede zeefband (optie)



Een mogelijkheid om de zeefcapaciteit te verhogen biedt de roterende klopper (1) onder de tweede zeefband.

De draaibeweging van de roterende klopper zet de zeefband in een voorzichtige oscillatie, waardoor de productstroom wordt losgemaakt en kluiten uit elkaar vallen.

Door de afstandsverstelling tussen de roterende klopper en de zeefband kan de trilintensiteit worden aangepast. De afstandsverstelling gebeurt standaard mechanisch via de hendel (2) of optioneel via een hydraulische cilinder (3) met bediening via de bedieningsterminal.



7.30.2 Intensiteit van de rotorklopper tweedezeefband instellen

Mechanische verstelling:

De afstand tussen de zeefband en de roterende klopper bepaalt de intensiteit van de klopperwerking.



- Voor het verstellen de bout (1) losdraaien en de hendel (2) binnen de geleiding omzetten.
- Klopper neerlaten: intensiteit van de klopper neemt af; klopper uitschakelen = geen contact met de zeefband
- Klopper omhoogklappen: intensiteit van de klopper neemt toe; klopper inschakelen



Aanwijzing

Bij een te sterke klopperwerking bestaat het risico van beschadigingen aan het geoogste product. Intensiteit van het kloppen zodanig instellen dat het product niet op de zeefband springt en indien mogelijk tot aan de reiniger door grond is omgeven.



Hydraulische verstelling met bediening via de bedieningsterminal:



- Functiesymbool voor de afstandsverstelling opvragen.
- De gewenste afstand instellen.



Info

- De snelheid/trilintensiteit van de klopper moet worden aangepast aan de bodemomstandigheden.
- Schakel de klopper alleen in als de bodemomstandigheden dit vereisen.

Info

Bij een te sterke klopperwerking bestaat het risico van beschadigingen aan het geoogste product. Intensiteit van het kloppen zodanig instellen dat het product niet op de zeefband springt en indien mogelijk tot aan de reiniger door grond is omgeven.



7.30.3 Afstand tweede zeefband t.o.v. de eerste looftrekeenheid



Op zeer droge, zeefbare grondsoorten kan het product tussen de gladde wals (1) van de eerste verwijderingseenheid en de tweede zeefband (2) doorvallen. Het product valt dan terug op de grond.

Als dat het geval is, moet de afstand tussen de gladde wals en de zeefband worden gereduceerd.



- Afstand tussen omkeerrol en loofrol met de stelbout (1) instellen.

- Contramoer weer aandraaien.



Info

Info

Afstand tussen de gladde wals en de zeefband op ca. 25 mm instellen. Bij een kleinere afstand wordt het risico van zeefbandbeschadiging vergroot.



Door een kleinere afstand wordt de agressiviteit van de looftrekeenheid groter.

7.31 Tweede looftrekeenheid

7.31.1 Tweede looftrekeenheid met reiniger MultiSep (optie)



Het loof wordt tussen de walsen (1) en (2) naar beneden weggetrokken. De hoogte van de gladde wals (2) en de afstand van de zeefband zijn instelbaar.

Afstands- en hoogteverstelling van de gladde wals

GEVAAR

Draaiende of bewegende machineonderdelen kunnen ledematen intrekken of afsnijden. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels!



Daarom:

Instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen uitvoeren als de motor is uitgeschakeld. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

De gladde wals wordt door twee trekveren tegen de gesegmenteerde wals getrokken. Voordat de afstand gladde wals - gesegmenteerde wals kan worden versteld, moeten deze trekveren (rechts en links) worden ontspannen.



VOORZICHTIG

De handhendel staat onder veerspanning.



Bij het losmaken/aantrekken van de hendel kan men zich verwonden - kans op inknellen!

Daarom:

Pak de hendel met beide handen vast en zet hem langzaam om. Draag handschoenen!



Linkerkant ontspannen.



Rechterkant ontspannen.

- Borgpen (2) verwijderen.
- Klap de hendel (1) om.

Verstelling van de afstand van de gladde walsen ten opzichte van de gesegmenteerde wals



- Bouten (1) rechts en links losdraaien.
- Gladde walsen met houder (2) in de gewenste positie brengen.
- Draai de bouten weer vast.
- Instelling aan beide zijden van de machine gelijkmatig uitvoeren.
- Hendel voor het spannen van de trekveren in de uitgangspositie brengen.



Info

Als de gladde wals te hoog wordt ingesteld, kan dit bij veel loof leiden tot verstoppingen.

Afstandsverstelling tussen gesegmenteerde wals en zeefband



- Draai de bouten (1) los.
- Gesegmenteerde wals met houder (2) in de gewenste positie brengen.
- Bouten (1) weer vastdraaien.
- Instelling aan de tegenoverliggende machinezijde eveneens uitvoeren.

Info

Afstand tussen gesegmenteerde wals en zeefband gewoonlijk instellen op ca. 5-10 mm. Onder zeer ongunstige omstandigheden kan het loof bij deze instelling om de gesegmenteerde wals gaan wikkelen. In een dergelijk geval kan de afstand tot 0 mm worden gereduceerd.



Hoogteverstelling van de gladde wals 2e looftrekeenheid



Standaarduitvoering met spindel

- Draai de contramoer (2) los.
- Verdraai de spindel (1) tot de gewenste positie bereikt is.
- Draai de contramoer (2) weer vast.

Principieel geldt:

Instelling	Effect
Gladde wals hoge stand	+ Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping door loof
Gladde wals lage stand	 + Geringe kans op beschadigingen + Gering risico op verstoppingen - Verminderde loofscheiding



Hydraulische verstelling (optie) met bediening via de bedieningsterminal

De hoogte van de looftrekeenheid of de loofrol kan worden aangepast.

- Functiesymbool voor de hoogteverstelling opvragen.
- Stel de gewenste hoogte in.

Principieel geldt:

Instelling	Effect
Hoge positie	+ Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping door loof
Lage positie	 + Geringe kans op beschadigingen + Gering risico op verstoppingen - Verminderde loofscheiding



7.31.2 Tweede looftrekeenheid met reiniger rollenbedreiniger



Het loof wordt door een gladde wals (2) die tegen de 2e zeefband (1) in draait omlaag getrokken. Twee verdere gladde walsen (3) transporteren het product naar de reiniger.

De hoogte van de gladde wals en de afstand van de zeefband zijn instelbaar.

Afstands- en hoogteverstelling van de gladde wals

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Trek voor de zekerheid de sleutel uit het contactslot. Maschine gegen Wegrollen sichern!

De gladde wals wordt door twee trekveren tegen de gesegmenteerde wals getrokken. Voordat de afstand gladde wals - gesegmenteerde wals kan worden versteld, moeten deze trekveren (rechts en links) worden ontspannen.

VOORZICHTIG

De handhendel staat onder veerspanning.



Bij het losmaken/aantrekken van de hendel kan men zich verwonden - kans op verwondingen!

Daarom:

Pak de hendel met beide handen vast en zet hem langzaam om. Draag hierbij handschoenen.



Linkerkant ontspannen.



Rechterkant ontspannen.

- Beveiligingsbout (2) verwijderen.
- Klap de hendel (1) om.
- Hendel aan de tegenoverliggende machinezijde ook ontspannen.





Verstelling van de afstand van de gladde wals ten opzichte van de gesegmenteerde wals

- Bouten (1) rechts en links losdraaien.
- Gladde walsen met houder (2) in de gewenste positie brengen.
- Draai de bouten weer vast.
- Instelling aan beide zijden van de machine gelijkmatig uitvoeren.
- Hendel voor het spannen van de trekveren in de uitgangspositie brengen.



De afstand tussen de tweede zeefband (1) en de gladde wals (2) moet ten minste 3 mm bedragen.

Info

Als de gladde wals te hoog wordt ingesteld, kan dit bij veel loof leiden tot verstoppingen.



Hoogteverstelling van de gladde wals 2elooftrekeenheid



Standaarduitvoering met spindel

- Draai de contramoer (2) los.
- Verdraai de spindel (1) tot de gewenste positie bereikt is.
- Draai de contramoer (2) weer vast.

Instelling	Effect
Gladde wals hoge stand	+ Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping
Gladde wals lage stand	+ Geringe kans op beschadigingen + Gering gevaar voor verstoppingen - Verminderde loofscheiding





Hydraulische verstelling (optie) met bediening via de bedieningsterminal

De hoogte van de looftrekeenheid of de loofrol kan worden aangepast.

- Functiesymbool voor de hoogteverstelling opvragen.
- Stel de gewenste hoogte in.

Instelling	Effect
Hoge positie	+ Goede loofscheiding - Risico op beschadigde aardappelen - Risico op verstopping
Lage positie	+ Geringe kans op beschadigingen + Gering gevaar voor verstoppingen - Verminderde loofscheiding

7.32 Reiniger MultiSep (optie)



De MultiSep bestaat uit vier tegen elkaar in draaiende walsenparen, met elk een gesegmenteerde wals (2) en een gladde wals (1). Deze reiniger is geschikt voor lichte tot zware grondsoorten, met kluiten en kleine stenen. Als er een voorwerp tussen de walsen klem zit, wordt de draairichting van de gladde walsen automatisch omgekeerd. Bovendien kan dit omkeren van de draairichting handmatig worden uitgevoerd. De eerste walsen in aansluiting op de tweede zeefband dienen als loofscheider en vormen de tweede verwijderingseenheid.

GEVAAR



Draaiende of bewegende machineonderdelen kunnen ledematen intrekken of afsnijden. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels!

Daarom:

Alle werkzaamheden slechts uitvoeren als de (trekker)motor is stopgezet. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

Instellingen op de reiniger MultiSep

Volgende instellingen zijn mogelijk:

- Toerentalverstelling van de reinigingswalsen
- De reinigingswalsen omkeren
- Hellingshoek van de gehele reiniger
- Automatische regeling van de hellingshoek van de reiniger (optie)
- Hoogte-instelling van de gladde walsen
- De afstandsverstelling tussen de gladde walsen en de gesegmenteerde walsen
- Snelheid van de gladde walsen
- Omstellen van 'plukken' op 'gelijkloop'



7.32.1 Toerentalverstelling van de reinigingswalsen



Het toerental van de reinigingsrollen is traploos instelbaar. Via de bedieningsterminal kan de gemeenschappelijke verstelling van alle walsen worden uitgevoerd.

- Functiesymbool voor de toerentalverstelling opvragen.
- Stel het toerental op de gewenste waarde in.



Info

Basisinstelling:Reinigingsrollen op een gemiddelde snelheid instellen. Het product moet gelijkmatig stromen. Onder droge rooiomstandigheden het toerental verhogen.

Instelling	Effect
Hoog toerental	+ Hoge doorstroming - Verminderde reiniging
Laag toerental	+ Goede reiniging - Verhoogdrisico op productbeschadigingen en -verliezen

7.32.2 Reductie van de snelheid gladde walsen



Het toerental van de gladde walsen kan naar verhouding t.o.v. de gesegmenteerde walsen worden gereduceerd resp. op dezelfde snelheid worden ingesteld.

- De verstelling vindt plaats via de bowdenkabel (1)

Instelling	Effect
Walsen langzaam	 + Goede reiniging van de gesegmenteerde walsen - Verhoogde slijtage
Walsen snel	+ Sterk verminderde slijtage - Verminderde reiniging



7.32.3 Tijdelijk reinigings-reverseren



Als stenen of andere voorwerpen tussen de walsen zijn ingeklemd, wordt de draairichting automatisch kortstondig omgekeerd.

Het vreemde voorwerp wordt naar boven toe uitgetransporteerd. Duurt het omkeren langer dan 3 seconden, dan klinkt op de bedieningsterminal een waarschuwingssignaal. In dit geval moet de reiniger worden gecontroleerd op ingeklemde voorwerpen.

Het omkeren van de draairichting kan ook handmatig op de bedieningsterminal worden uitgevoerd.

- Functiesymbool voor de toerentalverstelling opvragen.
- AUTO bedienen \rightarrow reinigingswalsen reverseren tijdelijk

7.32.4 Omschakelen van "plukken" naar "transporteren"

De reiniger kan in de bedrijfsmodi "Plukken" (tegen elkaar in draaien) of "Transporteren" (met elkaar mee draaien) worden gebruikt. Normaal gesproken wordt de bedrijfsmodus "Plukken" gebruikt. Voor rooien onder extreem droge omstandigheden en waarbij weinig loof aanwezig is, moet de instelling zo weinig mogelijk belastend voor de machine zijn. Daarvoor kan dan de bedrijfsmodus 'transporteren' worden ingesteld. Hierbij wordt de draairichting van de gladde walsen continu omgekeerd.

Aanwijzing



In de bedrijfsmodus 'transporteren' wordt de afstand tussen de gladde walsen en de gesegmenteerde walsen automatisch zodanig ingesteld dat deze elkaar niet raken! De verstelling van de gladde walsen is daardoor slechts in een beperkte mate mogelijk.

Na de aansluitende omschakeling naar "plukken" moeten de gladde walsen handmatig terug worden gezet in de noodzakelijke stand.



De bedrijfsmodus wordt op de bedieningsterminal ingesteld:

- Met de AUTO-toets kan de bedrijfsmodus 'plukken' of 'transporteren' worden ingesteld.
- Bij normaal gebruik werkt de reiniger in de bedrijfsmodus 'plukken'. De rode cirkel naast de AUTO-toets is geheel gevuld.
- Door op de AUTO-toets te drukken wordt de bedrijfsmodus "transporteren" ingesteld. De rode cirkel naast de AUTO -toets knippert.
- Dit kan tijdens het rooien worden ingesteld.

Instelling	Effect
Gelijklopende walsen	 + Productvriendelijke behandeling - Verminderde reiniging
Tegenlopende walsen (plukken)	+ Goede scheiding - Risico op beschadigd product



Hellingshoekverstelling van de reinigingswalsen 7.32.5



De hellingshoek van alle reinigingsrollen kan in de stroomrichting van het product worden ingesteld.

De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor de hoekverstelling opvragen.Helling op de gewenste waarde instellen.

Instelling	Effect
Hellingshoek groot	+ Hoge doorstroming + Verlaagd risico op productbeschadigingen en -verliezen - Verminderde reiniging
Hellingshoek klein	+ Goede reiniging - Verhoogdrisico opproductbeschadigingen en -verliezen - Verminderde doorstroming

7.32.6 Automatische vlakstelling van de reinigerwalsen (optie)



Het automatisch vlakstellen houdt de helling van de reinigingswalsen ook op heuvelachtig terrein constant.

Daardoor blijft het reinigerresultaat altijd gelijk.

- Gewenste helling op de bedieningsterminal instellen.
- Automatisch vlakstellen met AUTO inschakelen.



Info Basisinstelling:

Reiniger op een gemiddelde hoek instellen.

Bij droge rooiomstandigheden moet de helling opgevoerd worden om schade aan het geoogste product te vermijden.



7.32.7 Hydraulische hoogteverstelling van de gladde walsen

De gladde walsen zijn hydraulisch in hoogte verstelbaar. De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.



- Functieknoppen voor de hoogteregeling oproepen.
- Gewenste hoogte met de pijlsymbolen (1) instellen.

De stand van de gladde walsen wordt op het display van de bedieningsterminal weergegeven. De weergave beweegt zich, zodra de functie wordt bediend. Bovendien wordt de instelling in [%] weergegeven.



Info Basisinstelling:

Gladde walsen in de onderste stand brengen.

Instelling	Effect
lage positie	+ Gering verstoppingsrisico + Gering risico van productbeschadigingen en -verliezen - Verminderde scheiding
hoge positie	+ Hoge scheiding - Verhoogd risico van productbeschadigingen en -verliezen - Verhoogd verstoppingsrisico

7.32.8 Hydraulische afstandsverstelling van de gladde walsen



De afstand tussen de gladde walsen en de gesegmenteerde walsen kan worden versteld.De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor de afstandsverstelling opvragen.
- Gewenste afstand instellen.

De stand van de gladde walsen wordt op het display van de bedieningsterminal weergegeven.



Info

Basisinstelling:Geef een kleine (nauwe) afstand op tussen de gladde en de gesegmenteerde walsen.

Instelling	Effect
Kleine afstand	+ Geringrisico opproductbeschadigingen en -verliezen - Verminderde reiniging
Grote afstand	+Goede reiniging (stenen, kluiten enz.) - Verhoogdrisicoopproductbeschadigingen en -verliezen


7.32.9 Instellingen van een gladde rol- segmentrol-paar aan de MultiSep

Het volgende overzicht toont het functieprincipe en de gevolgen van de verstellingen van het gladde rol-/segmentrol-paar. Volgende instellingen zijn mogelijk:

Afvalreiniging	Afstand tussen gladde rol en segmentrol	Hoogte van de gladde rol	Toerental
Aggressieve reiniging			Laag toerental
	verminderde loofscheiding	leiden	
Productvriendelijk e behandeling	Goede loofscheiding, verminderde kluitenscheiding		Hoog toerental OPGELET Als de aardappelen loskomen van de rollen, moet het toerental niet verder worden verhoogd.

7.33 Reiniger dubbele MultiSep (optie)



De dubbele MultiSep bestaat uit twee reinigers met elk vier tegen elkaar in draaiende walsenparen, met elk een gesegmenteerde wals (2) en een gladde wals (1). Deze reiniger is geschikt voor lichte tot zware grondsoorten, met kluiten en kleine stenen. Als een voorwerp tussen de walsen klem is geraakt, wordt de draairichting van de gladde walsen automatisch omgekeerd. Bovendien kan dit omkeren van de draairichting handmatig worden uitgevoerd.

GEVAAR



Draaiende of bewegende machineonderdelen kunnen ledematen intrekken of afsnijden. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels!

Daarom:

Alle werkzaamheden slechts uitvoeren als de (trekker)motor is stopgezet. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

Instellingen op de reiniger dubbele MultiSep

Per reiniger zijn de volgende instellingen mogelijk:

- Toerentalverstelling van de reinigingswalsen
- De reinigingswalsen omkeren
- Hellingshoek van de gehele reiniger
- Automatische regeling van de hellingshoek van de reiniger (optie)
- Hoogte-instelling van de gladde walsen
- De afstandsverstelling tussen de gladde walsen en de gesegmenteerde walsen
- Snelheid van de gladde walsen
- Omstellen van 'plukken' op 'gelijkloop'



7.33.1 Toerentalregeling van de reinigingswalsen Voorste reiniger (MultiSep I)



Achterste reiniger (MultiSep II)



Het toerental van de reinigingswalsen is traploos instelbaar. De verstelling gebeurt op de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor de toerentalwijziging vooraf instellen.
- Toerental met het scrollwieltje (streefwaardeverstelling) op de gewenste waarde instellen.



Info

Basisinstelling: Reinigingswalsen op een gemiddelde snelheid instellen. Het product moet gelijkmatig stromen. Onder droge rooiomstandigheden het toerental verhogen.

Principieel geldt:

Instelling	Effect
Hoog toerental	+ hoog productdebiet - minder reinigingsprestatie
Laag toerental	 + grote reinigingsprestatie - groter gevaar voor beschadigingen aan en verlies van het geoogste product.

7.33.2 Reductie van de snelheid gladde walsen



Het toerental van de gladde walsen kan naar verhouding t.o.v. de gesegmenteerde walsen worden gereduceerd resp. op dezelfde snelheid worden ingesteld.

- De verstelling aan de voorste MultiSep I vindt plaats via de bowdenkabel (1)
- De verstelling aan de achterste MultiSep II vindt plaats via de bowdenkabel (2)

Instelling	Effect
Walsen langzaam	 + Goede reiniging van de gesegmenteerde walsen - Verhoogde slijtage
Walsen snel	+ Sterk verminderde slijtage - Verminderde reiniging



7.33.3 Tijdelijk reinigings-reverseren

Voorste reiniger MultiSep I



Achterste reiniger MultiSep II



Als stenen of andere voorwerpen tussen de walsen zijn ingeklemd, wordt de draairichting automatisch kortstondig omgekeerd.

Het vreemde voorwerp wordt naar boven toe uitgetransporteerd. Duurt het omkeren langer dan 3 seconden, dan klinkt op de bedieningsterminal een waarschuwingssignaal. In dit geval moet de reiniger worden gecontroleerd op ingeklemde voorwerpen.

Het omkeren van de draairichting kan ook handmatig op de bedieningsterminal worden uitgevoerd.

- Functiesymbool voor de toerentalverstelling opvragen.
- AUTO bedienen. De reinigingswalsen keren tijdelijk om

7.33.4 Omschakelen van "plukken" naar "transporteren"

De reiniger kan in de bedrijfsmodi "Plukken" (tegen elkaar in draaien) of "Transporteren" (met elkaar mee draaien) worden gebruikt. Normaal gesproken wordt de bedrijfsmodus "Plukken" gebruikt. Voor rooien onder extreem droge omstandigheden en waarbij weinig loof aanwezig is, moet de instelling zo weinig mogelijk belastend voor de machine zijn. Daarvoor kan dan de bedrijfsmodus 'transporteren' worden ingesteld. Hierbij wordt de draairichting van de gladde walsen continu omgekeerd. Het product wordt na de omschakeling als het ware voortbewogen.

Aanwijzing



In de bedrijfsmodus 'transporteren' wordt de afstand tussen de gladde walsen en de gesegmenteerde walsen automatisch zodanig ingesteld dat deze elkaar niet raken! De verstelling van de gladde walsen is daardoor slechts in een beperkte mate mogelijk.

Na de aansluitende omschakeling naar "plukken" moeten de gladde walsen handmatig terug worden gezet in de noodzakelijke stand.

Voorste reiniger MultiSep I





Achterste reiniger MultiSep II



De bedrijfsmodus wordt op de bedieningsterminal ingesteld:

- Met de AUTO- toets kan de bedrijfsmodus 'plukken' of 'transporteren' worden ingesteld.
- Bij normaal gebruik werkt de reiniger in de bedrijfsmodus 'plukken'. De rode cirkel naast de AUTO-toets is geheel gevuld.
- Door op de AUTO -toets te drukken wordt de bedrijfsmodus "transporteren" ingesteld. De rode cirkel naast de AUTO -toets knippert.
- Dit kan tijdens het rooien worden ingesteld.

Instelling	Effect
Gelijklopende walsen	 + Productvriendelijke behandeling - Verminderde reiniging
Tegenlopende walsen (plukken)	+ Goede scheiding - Risico op beschadigd product

7.33.5 Hellingsverstelling dubbele MultiSep

Voorste reiniger MultiSep I



Achterste reiniger MultiSep II



De hellingshoek van alle reinigingswalsen kan in de stroomrichting van het product worden ingesteld.

De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor de hoekverstelling opvragen.
- Helling met "pijl omhoog" en "pijl omlaag" instellen.



7.33.6 Automatische vlakstelling (optie)

Voorste reiniger MultiSep I



Achterste reiniger MultiSep II

FS0319	

Het automatisch vlakstellen houdt de helling van de reinigingswalsen ook op heuvelachtig terrein constant. Daardoor blijft het reinigerresultaat altijd gelijk.

- Gewenste helling met "pijl omhoog" en "pijl omlaag" instellen.
- Automatisch vlakstellen met AUTO inschakelen



Info

Basisinstelling: Reiniger op een gemiddelde hoek instellen.

Bij droge rooiomstandigheden moet de helling opgevoerd worden om schade aan het geoogste product te vermijden.

Instelling	Effect
Hellingshoek groot	 + Hoge doorstroming + Verlaagd risico op productbeschadigingen en -verliezen - Verminderde reiniging
Hellingshoek klein	+ Goede reiniging - Verhoogd risico op productbeschadigingen en -verliezen - Verminderde doorstroming



7.33.7 Hydraulische hoogteverstelling van de gladde walsen

De gladde walsen zijn hydraulisch in hoogte verstelbaar. De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

Voorste reiniger MultiSep I



Achterste reiniger MultiSep II



- Functieknoppen voor de hoogteregeling oproepen.
- Gewenste hoogte met de pijlsymbolen (1) instellen.

De stand van de gladde walsen wordt op het display van de bedieningsterminal weergegeven. De weergave beweegt zich, zodra de functie wordt bediend. Bovendien wordt de instelling in [%] weergegeven.



Info

Basisinstelling: Gladde walsen in de onderste stand brengen.

Instelling	Effect
lage positie	+ Gering verstoppingsrisico + Gering risico van productbeschadigingen en -verliezen - Verminderde scheiding
hoge positie	+ Hoge scheiding - Verhoogd risico van productbeschadigingen en -verliezen - Verhoogd verstoppingsrisico



7.33.8 Hydraulische afstandsverstelling van de gladde walsen

De afstand tussen de gladde walsen en de gesegmenteerde walsen kan worden versteld. De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

Voorste reiniger MultiSep I





Achterste reiniger MultiSep II



- Functieknoppen voor de afstandsregeling oproepen.
- Afstand van de gladde walsen met de pijltoetsen (1) instellen.

De stand van de gladde walsen wordt op het display van de bedieningsterminal weergegeven. De weergave beweegt zich, zodra de functie wordt bediend. Bovendien wordt de instelling in [%] weergegeven.



Info Basisinstelling:

Geef een kleine afstand op tussen de gladde en de gesegmenteerde walsen.

Instelling	Effect
Kleine afstand	+ Geringrisico opproductbeschadigingen en -verliezen - Verminderde reiniging
Grote afstand	+ Goede reiniging (stenen, kluiten enz.) - Verhoogdrisico opproductbeschadigingen en -verliezen



7.34 Reiniger rollenbedreiniger (optie)



De rollenbedreiniger (1) bestaat uit in de lengterichting aangebrachte, berubberde walsenparen. De reiniger is geschikt voor extreem zware en kleverige grondsoorten. Als een voorwerp tussen de walsen klem is geraakt, wordt de draairichting automatisch omgekeerd. Bovendien kan dit omkeren van de draairichting handmatig worden uitgevoerd.

De eerste walsen in aansluiting op de tweede zeefband dienen als loofscheider en vormen de tweede verwijderingseenheid.

GEVAAR



Draaiende of bewegende machineonderdelen kunnen ledematen intrekken of afsnijden. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels!

Daarom:

Alle werkzaamheden slechts uitvoeren als de (trekker)motor is stopgezet. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

Instellingen op de rollenbedreiniger

Volgende instellingen zijn mogelijk:

- Toerentalverstelling van alle walsen
- Omkeren draairichting
- Hellingshoek van de gehele reiniger
- Automatische regeling van de hellingshoek van de reiniger (optie)
- Afstand tegenhouders
- Verwisselen van gladde walsen

7.34.1 Toerentalverstelling van de reinigingswalsen



Het toerental van de reinigingsrollen is traploos instelbaar. Via de bedieningsterminal kan de gemeenschappelijke verstelling van alle walsen worden uitgevoerd.

- Functiesymbool voor de toerentalverstelling opvragen.
- Stel het toerental op de gewenste waarde in.



Info

Basisinstelling:Reinigingsrollen op een gemiddelde snelheid instellen. Het product moet gelijkmatig stromen. Onder droge rooiomstandigheden het toerental verhogen.

Instelling	Effect
Hoog toerental	+ Hoge doorstroming - Verminderde reiniging
Laag toerental	+ Goede reiniging - Verhoogdrisico op productbeschadigingen en -verliezen



7.34.2 Tijdelijk reinigings-reverseren



Als stenen of andere voorwerpen tussen de walsen zijn ingeklemd, wordt de draairichting automatisch kortstondig omgekeerd.

Het vreemde voorwerp wordt naar boven toe uitgetransporteerd. Duurt het omkeren langer dan 3 seconden, dan klinkt op de bedieningsterminal een waarschuwingssignaal. In dit geval moet de reiniger worden gecontroleerd op ingeklemde voorwerpen.

Het omkeren van de draairichting kan ook handmatig op de bedieningsterminal worden uitgevoerd.

- Functiesymbool voor de toerentalverstelling opvragen.
- AUTO bedienen. De reinigingswalsen keren tijdelijk om.

7.34.3 Hellingshoekverstelling van de reinigingswalsen



De hellingshoek van alle reinigingsrollen kan in de stroomrichting van het product worden ingesteld.

De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor de hoekverstelling opvragen.
- Helling op de gewenste waarde instellen.

Instelling	Effect
Hellingshoek groot	+ Hoge doorstroming + Verlaagd risico op productbeschadigingen en -verliezen - Verminderde reiniging
Hellingshoek klein	+ Goede reiniging - Verhoogdrisico opproductbeschadigingen en -verliezen - Verminderde doorstroming



7.34.4 Automatische vlakstelling van de reinigerwalsen (optie)



Het automatisch vlakstellen houdt de helling van de reinigingswalsen ook op heuvelachtig terrein constant.

Daardoor blijft het reinigerresultaat altijd gelijk.

- Gewenste helling op de bedieningsterminal instellen.
- Automatisch vlakstellen met AUTO inschakelen.



Info Basisinstelling:

Reiniger op een gemiddelde hoek instellen.

Bij droge rooiomstandigheden moet de helling opgevoerd worden om schade aan het geoogste product te vermijden.

7.34.5 Effect van de afstandverstelling van de tegenhouders t.o.v. de reiniger

Er zijn boven de reiniger twee tegenhouders aangebracht.

Instelling	Effect
Kleine afstand tot de gladde walsen	 Verhoogd risico op productbeschadigingen + Goede scheiding
Grote afstand tot de gladde walsen	 Verminderde reiniging Verminderd risico op productbeschadigingen





7.34.6 Gladde walsen vervangen

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Trek voor de zekerheid de sleutel uit het contactslot. Maschine gegen Wegrollen sichern!



Door verwisseling van de gladde walsen (1) kan de scheiding worden beÃ⁻ nvloed. De gladde walsen (1) zijn verkrijgbaar in diameters van 70, 80, 85, 90 en 94 mm.

Afmeting	Effect
Kleine walsdiameter	 + Goede scheiding + Goede zelfreiniging van de walsen - Risico op productverliezen - Risico op productbeschadigingen
Grote walsdiameter	+ Geringe productverliezen + Geringe productbeschadigingen - Verminderde reiniging

7.34.7 Reiniger vóór het vervangen van de gladde walsen omlaag zwenken

Voordat de walsen van de rollenbedreiniger kunnen worden verwisseld moet de gehele reiniger omlaag worden gezwenkt. Alleen op die manier zijn de gladde walsen toegankelijk.

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Trek voor de zekerheid de sleutel uit het contactslot. Maschine gegen Wegrollen sichern!

VOORZICHTIG



Bij zwenkbare machinedelen bestaat beknellingsgevaar! Daarom:

Bij het zwenken van de reiniger op plekken letten, waar beknellings- of afschuivingsgevaar heerst!

Houd rekening met het hoge gewicht van de reiniger!



- Bout (1) links en rechts losdraaien (niet demonteren).
- Bout (2) links en rechts demonteren.
- Reiniger door bedienen van de spindel (3) binnen het langgat omlaag zwenken.
- Walsen aan de hand van het hoofdstuk "Gladde walsen verwisselen" ombouwen.
- Reiniger na de ombouw weer optillen en met de bouten vastzetten.



7.34.8 TwinSep (optie) voor rollenbedreiniger



De rollenbedreiniger (1) is geschikt voor extreem zware en kleverige grondsoorten. Bij omstandigheden die geen of slechts een gedeeltelijke reiniging vereisen kan het apparaat TwinSep voor rollenbedreinigers worden toegepast.

Boven de rollenbedreiniger bevinden zich vijf zwenkbare sterrenwalsen. De sterwalsen zijn in een voorste (2) en een achterste (3) sterwalsenpakket samengevat. De sterwalsen transporteren het product maximaal tot het achterste uiteinde van de lengte van de rollenbedreiniger door de rolparen te overbruggen.



Afhankelijk van de oogstomstandigheden kunnen achteraan drie (3) en vooraan twee (2) sterrenwalsen omhoog of omlaag worden gebracht. Het achterste sterwalsenpakket kan afzonderlijk worden opgetild zodat ongeveer slechts nog de halve rollenbedreiniger (1) wordt overbrugd. Wanneer het nodig is, kan de voorste walsenset ook nog worden geheven, om zodoende de totale lengte van de rollenbedreiniger (1) te gebruiken.

Het heffen van de sterrenwalsen zorgt ervoor dat het geoogste product verder naar voren op de walsenparen van de rollenbedreiniger komt en hierdoor effectiever van grond wordt gescheiden.

Omlaaggebrachte sterrenwalsen zorgen ervoor dat het geoogste product verder naar achteren op de walsenparen van de rollenbedreiniger komt en hierdoor voorzichtiger van grond wordt gescheiden.



GEVAAR



Draaiende of bewegende machineonderdelen kunnen ledematen intrekken of afsnijden. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels! Daarom:

Alle werkzaamheden slechts uitvoeren als de (trekker)motor is stopgezet. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

7.34.9 Walspakketten heffen/laten zakken



Vóór het heffen/laten zakken van de TwinSep-walsensets moet de hydraulische kraan (1) voor de hellingshoek van de rollenbedreiniger worden gesloten. Daardoor kan de hydraulische olie in de cilinders voor de TwinSep stromen.

- Hydraulische kraan sluiten



De walsensets van de TwinSep kunnen afhankelijk van de gebruiksomstandigheden omhoog of omlaag worden gebracht. De verstelling gebeurt op de bedieningsterminal rollenbedreiniger.

- Symbool TwinSep heffen/laten zakken oproepen.
- Bij het heffen komt eerst de achterste walsenset omhoog. Door een langere bediening komt vervolgens de voorste walsenset omhoog.
- Het dalen vindt in omgekeerde volgorde plaats.

Info



Het heffen van de sterrenwalsen zorgt dat het geoogste product verder naar voren op de walsenparen van de rollenbedreiniger komt en hierdoor effectiever van grond wordt gescheiden.

Omlaaggebrachte sterrenwalsen zorgen ervoor dat het geoogste product verder naar achteren op de walsenparen van de rollenbedreiniger komt en hierdoor voorzichtiger van grond wordt gescheiden.





Aandrijving walspakketten instellen resp. uitschakelen

De aandrijfsnelheid van de TwinSep walspakketten kan bij de toepassing van (neergelaten) walspakketten via een stroomregelklep (2) worden gewijzigd.

 Aandrijfsnelheid aan de productstroom aanpassen. Stroomregelklep slechts zo ver openen dat het product net wordt weggetransporteerd. Bij te hoge snelheden kan het product beschadigd worden.

Na het optillen van het TwinSep walspakket moet de stroomregelklep voor de aandrijving gesloten worden. De hydraulische olie stroomt daardoor niet meer door de aandrijfmotor en de walspakketten staan stil.

Hydraulische aandrijving van het walspakket na het uitheffen uitschakelen.
 Stroomregelklep sluiten.



7.35 Hydraulische afstrijker (optie)



Op de aandrijving van de rollenbedreinigers of VarioSepp bevindt zich een hydraulisch aangedreven afstrijker (2) die het vuil automatisch wegschuift.

De hydraulische afstrijker wordt na het inschakelen van de automatische reiniging in intervallen geactiveerd. De reinigingsfunctie kan handmatig geactiveerd worden. Het tijdsinterval voor de automatische functie is instelbaar.

De automatische reiniging is af fabriek in de functie veldbegin (automatische werking aan) en veldeinde (automatische werking uit) geïntegreerd.

De automatische reinigingsfunctie kan worden uitgeschakeld door hem uit de functie Veldbegin te verwijderen.

7.35.1 Automatische/handmatige activering van de reinigingsfunctie



- Functiesymbool voor de afstrijkbediening opvragen.

Functie testen

 Afstrijker met de pijltoetsen voor het testen in- / uitschuiven. De afstrijker moet bij het indrukken van de bovenste pijltoets uitschuiven. De toewijzing van de pijltjestoetsen is van belang voor de werking van de automatische reiniging (geen omkeerfunctie programmeren).

Automatische werking in-/uitschakelen

- Automatische reiniging door bediening van de AUTO-toets inschakelen. De rode stip verschijnt bij ingeschakelde automatische reiniging rood ingevuld.
- De afstrijker schuift na het inschakelen een keer uit en dan weer in.
- Zolang de automatische reiniging is ingeschakeld, wordt de afstrijker conform het tijdsinterval automatisch bediend.

7.36 Reiniger Vario rollenbedreiniger (optie)



De Vario rollenbedreiniger ('VarioSep') bestaat uit in lengterichting aangebrachte, met rubber beklede walsenparen. De reiniger is geschikt voor extreem zware en kleverige grondsoorten.

Om de walsen als reactie op verschillende oogstomstandigheden niet altijd te hoeven vervangen, kan de walsenafstand worden ingesteld zodat de reinigende eigenschappen worden aangepast.

Als een voorwerp tussen de walsen klem is geraakt, wordt de draairichting automatisch omgekeerd. Bovendien kan dit omkeren van de draairichting handmatig worden uitgevoerd.

De eerste walsen in aansluiting op de tweede zeefband dienen als loofscheider en vormen de tweede verwijderingseenheid.

GEVAAR



Draaiende of bewegende machineonderdelen kunnen ledematen intrekken of afsnijden. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels! Daarom:

Alle werkzaamheden slechts uitvoeren als de (trekker)motor is stopgezet. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

Instellingen op de reiniger VarioSep

- Toerentalverstelling van alle walsen
- Omkeren draairichting
- Hydraulische afstandsverstelling van de walsen
- Hellingshoek van de gehele reiniger
- Automatische regeling van de hellingshoek van de reiniger (optie)
- Afstand tegenhouders

7.36.1 Toerentalverstelling van de reinigingswalsen



Het toerental van de reinigingsrollen is traploos instelbaar. Via de bedieningsterminal kan de gemeenschappelijke verstelling van alle walsen worden uitgevoerd.

- Functiesymbool voor de toerentalverstelling opvragen.
- Stel het toerental op de gewenste waarde in.



Info

Basisinstelling:Reinigingsrollen op een gemiddelde snelheid instellen. Het product moet gelijkmatig stromen. Onder droge rooiomstandigheden het toerental verhogen.

Instelling	Effect
Hoog toerental	+ Hoge doorstroming - Verminderde reiniging
Laag toerental	+ Goede reiniging - Verhoogdrisico op productbeschadigingen en -verliezen



7.36.2 Tijdelijk reinigings-reverseren



Als stenen of andere voorwerpen tussen de walsen zijn ingeklemd, wordt de draairichting automatisch kortstondig omgekeerd.

Het vreemde voorwerp wordt naar boven toe uitgetransporteerd. Duurt het omkeren langer dan 3 seconden, dan klinkt op de bedieningsterminal een waarschuwingssignaal. In dit geval moet de reiniger worden gecontroleerd op ingeklemde voorwerpen.

Het omkeren van de draairichting kan ook handmatig op de bedieningsterminal worden uitgevoerd.

- Functiesymbool voor de toerentalverstelling opvragen.
- AUTO bedienen. De reinigingswalsen keren tijdelijk om.

Hellingshoekverstelling van de reinigingswalsen 7.36.3



De hellingshoek van alle reinigingsrollen kan in de stroomrichting van het product worden ingesteld.

De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor de hoekverstelling opvragen.Helling op de gewenste waarde instellen.

Instelling	Effect
Hellingshoek groot	+ Hoge doorstroming + Verlaagd risico op productbeschadigingen en -verliezen - Verminderde reiniging
Hellingshoek klein	+ Goede reiniging - Verhoogdrisico opproductbeschadigingen en -verliezen - Verminderde doorstroming



7.36.4 Automatische vlakstelling van de reinigerwalsen (optie)



Het automatisch vlakstellen houdt de helling van de reinigingswalsen ook op heuvelachtig terrein constant.

Daardoor blijft het reinigerresultaat altijd gelijk.

- Gewenste helling op de bedieningsterminal instellen.
- Automatisch vlakstellen met AUTO inschakelen.



Info Basisinstelling:

Reiniger op een gemiddelde hoek instellen.

Bij droge rooiomstandigheden moet de helling opgevoerd worden om schade aan het geoogste product te vermijden.

7.36.5 Hydraulische afstandsregeling van de walsen



De afstand tussen de walsen kan worden versteld. De verstelling vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.

- Functiesymbool opvragen en de gewenste afstand van de gladde walsen instellen.
- De ingestelde afstand van de walsen wordt op het display van de bedieningsterminal weergegeven.



Info Basisinstelling:

Afstand tussen de walsen gelijkmatig instellen.





Instelling	Effect
Kleine afstand	+ Geringrisico opproductbeschadigingen en -verliezen - Verminderde reiniging
Grote afstand	+Goede reiniging (stenen, kluiten enz.) - Verhoogdrisico opproductbeschadigingen en -verliezen

7.37 Diagnose vlakstelling reiniger zonder automatisch vlakstellen



Info De volgende beschrijving geldt voor de 1ste reiniger zonder automatisch vlakstellen. De diagnose aan de 2e reiniger zonder automatisch vlakstellen gebeurt op dezelfde manier.



- Knop (C) indrukken om het diagnosegedeelte van de reinigers te openen.


	2 🐛	
	2 🛱	
416737		

De volgende afbeelding verschijnt op het display:



Symbool vlakstelling reiniger oproepen



Indien nodig met de pijltoetsen bladeren om het symbool van de machinefunctie op te roepen

Eerste reiniger: Selectie oproepen door op het functiesymbool te drukken.

Tweede reiniger: Selectie oproepen door op het functiesymbool te drukken.

Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina.

7.37.1 Instelwaarden op de diagnosepagina 1



Proportionele aansturing van het ventiel (1)

Bepaalt de snelheid bij het uitschuiven van de hydraulische cilinder.

Functieweergave (2)

Het functiesymbool voor de hellingsregeling wordt weergegeven.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.



7.37.2 De uitgangen naar de ventielen controleren

De volgende diagnosepagina openen.

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld functieblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

- F 17 \rightarrow Functionummer 17 \rightarrow hellingregeling 1ste reiniger
- $0 \ 1 \rightarrow Bloknummer \ 1 \rightarrow uitgangen van functieblok \ 1.$
- b. Boordcomputer

A anduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt a angestuurd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via de uitgangsteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

- e. Statusaanduiding
 - Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel
- f. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".



7.37.3 Controle van de ingangen door de sensoren

|--|--|

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) weer. Voor die functie staan geen ingangen ter beschikking.



7.38 Diagnose vlakstelling reiniger met automatisch vlakstellen



Info De volgende beschrijving geldt voor de 2ste reiniger met automatisch vlakstellen. De diagnose aan de 1e reiniger met automatisch vlakstellen gebeurt op dezelfde manier.



Eerste reiniger: Selectie oproepen door op het functiesymbool te drukken.



Tweede reiniger: Selectie oproepen door op het functiesymbool te drukken.

7.38.1 Instelwaarden op de diagnosepagina 1



Neutraal gedeelte (1)

Neutraal gedeelte van de hellingsensor (hysterese). Standaardwaarde:0.25 mA

Tijd (2)

Binnen die tijd moet de sensormeetwaarde buiten het neutrale bereik liggen vooraleer de vlakstelling geactiveerd wordt Standaardwaarde: 3 s

Maximale werkingstijd voor de automatische vlakstelling (3)

Dode tijd of maximale werkingstijd. Wanneer de eindstand na het activeren van de automatische functie niet binnen deze tijd wordt gevonden, schakelt de automatische functie vanzelf uit. Standaardwaarde: 20 s

Proportionele aansturing van het ventiel (4)

Bepaalt de snelheid bij het uitschuiven van de stuurcilinder. Standaardwaarde: 15 %.

Proportionele aansturing van het ventiel (5)

Bepaalt de snelheid bij het inschuiven van de stuurcilinder. Standaardwaarde: 15 %.



Functieweergave (6)

Het functiesymbool voor de vlakstelling wordt weergegeven. Boven het symbool wordt de doorbuiging in [°] weergegeven.

Weergave werkelijke waarde sensoren (7)

Hier wordt de huidige sensorstroom in [mA] die aan de ingang van de boordcomputer gemeter wordt, weergegeven.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.

7.38.2 De uitgangen van de ventielen controleren



De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld functieblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

- F 18 \rightarrow Functionummer 18 \rightarrow hellingregeling 2e reiniger
- $0 \ 1 \rightarrow Bloknummer \ 1 \rightarrow uitgangen van functieblok \ 1.$
- b. Boordcomputer

A anduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt a angestuurd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via de uitgangsteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

- e. Statusaanduiding
 - Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel
- f. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".



7.38.3 Controle van de ingangen door de sensoren

De volgende diagnosepagina openen.

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) van de functie 'Terra-Control' weer. De diagnosetoestand van de sensor wordt weergegeven.



Ingangsblok (1)

In het ingangsblok zijn de gebruikte MDA-ingangen van de machinefunctie samengevat.

- Leder ingangsblok is in velden opgedeeld, waarin de soort sensor en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld sensorblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk ingangsblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

F 18 \rightarrow Functionummer 18 \rightarrow Automatische vlakstelling

 $I \rightarrow Bloknummer 1 \rightarrow ingang 1$ van de functie.

b. Boordcomputer

Aanduiding van de boordcomputer via wiens ingang de sensor wordt opgevraagd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort ingang

Weergave van het soort ingang

d. Ingangsnummer

Lopend nummer van de soort ingang. Via de ingangteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

e. Statusaanduiding

Weergave van de actuele diagnosetoestand van de sensor.

f. Functie

Grafische voorstelling van de machinefunctie.

- g. Aanduiding
- Weergave van de actuele helling in [°].
- h. Soort sensor

Aanduiding van de ingebouwde soort sensor.

i. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de actuele sensorstroom die op de MDA-ingang wordt gemeten.

 j. Sensorkalibratie Geprogrammeerde bereik voor de analyse van de sensorsignalen. Deze weergave heeft geen betekenis voor de diagnose.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".



7.39 Diagnose aandrijving reiniger



Info De volgende beschrijving geldt voor de aandrijving van de eerste en de tweede reiniger.



- Knop (C) indrukken om het diagnosegedeelte van de reinigers te openen.

	2 🐛	
	2	
416737		

De volgende afbeelding verschijnt op het display:



Symbool aandrijving reiniger oproepen



Selectie oproepen door op het functiesymbool te drukken.

Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina.

0	GRIMME • Vaux Contro	
	25-8 70-0 500 500 500 500 500 500 500 500 500	10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1
450415		

7.39.1 Instelwaarden op diagnosepagina 1



Minimale stroom voor de klepaansturing (1)

Instelling van het minimale toerental van de reiniger bij 1% richtwaarde. Standaardwaarde: 5 %

Maximale stroom voor de klepaansturing (2)

Instelling van het maximale toerental van de reiniger bij 100% richtwaarde. Standaardwaarde: 70 %

Startdruk voor het omkeren (3)

De gemiddelde druk verhindert bij het rooibegin dat de walsen door de startdruk beginnen om te keren. Standaardwaarde: 100 bar

Deltadruk (4)

De vereiste drukpiek boven de gemiddelde werkdruk die de omkeerprocedure activeert. Standaardwaarde: 30 bar

Drukverhoging na het omkeren (5)

De drukverhoging vermijdt dat het omkeerproces opnieuw door de deltadruk (4) geactiveerd wordt. Standaardwaarde: 15 bar





De volgende parameter weergeven.



Duur van het omkeerproces (1)

Bepaalt de duur van het omkeerproces. Standaardwaarde: 1 s

Duur deltadruk (2)

De deltadruk moet gedurende een minimale tijd voorhanden zijn zodat het omkeerproces kan worden geactiveerd. Standaardwaarde: 0,4 s

Minimale omkeerdruk (3)

Indien die minimumdruk niet bereikt wordt, wordt geen omkeerproces geactiveerd. Standaardwaarde: 30 bar

Maximale omkeerdruk (4)

Maximum te bereiken omkeerdruk. Standaardwaarde: 150 bar

Omkeersnelheid (5)

Snelheid waarmee omgekeerd moet worden. Standaardwaarde: 100 %

Drukindicatie (6)

Weergave van de actuele werkdruk in [bar].

Functieweergave (7)

Het functiesymbool voor de aandrijving van de reiniger wordt weergegeven. Boven het symbool wordt de snelheid in [%] aangegeven.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.

7.39.2 De uitgangen naar de ventielen controleren

De volgende diagnosepagina openen

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld functieblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

F 26 \rightarrow Functionummer 26 \rightarrow aandrijving reiniger

- $0 \ 1 \rightarrow Bloknummer \ 1 \rightarrow uitgangen van functieblok \ 1.$
- b. Boordcomputer

A anduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt a angestuurd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via het uitgangsnummer en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

- e. Statusaanduiding
 - Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel
- f. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".

7.39.3 Controle van de ingangen door de sensoren

|--|

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) van de functie weer. De diagnosetoestand van de sensor wordt weergegeven.



Ingangsblok (1)

In het ingangsblok wordt de gebruikte MDA-ingang van de machinefunctie weergegeven.

- Het ingangsblok is in velden opgedeeld, waarin de soort sensor en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Sensorblock:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk ingangsblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

F 26 \rightarrow Functionummer 26 \rightarrow aandrijving reiniger

- I 1 \rightarrow Bloknummer 1 \rightarrow ingang 1 van de functie.
- b. Boordcomputer

A anduiding van de boordcomputer via wiens ingang de sensor wordt opgevra agd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort ingang

Weergave van het soort ingang

d. Ingangsnummer

Lopend nummer van de soort ingang. Via het ingangsnummer en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

e. Statusaanduiding

Weergave van de actuele diagnosetoestand van de sensor.

- f. Functie
 - Grafische voorstelling van de machinefunctie.
- g. Aanduiding

Weergave van de werkdruk in [bar].

- h. Soort sensor
 - Aanduiding van de ingebouwde soort sensor.
- i. Weergave werkelijke waarde
- Weergave van de actuele stroom die op de MDA-ingang wordt gemeten.
- j. Sensorkalibratie
 - Geprogrammeerde bereik voor de analyse van de sensorsignalen. Deze weergave heeft geen betekenis voor de diagnose.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".

7.40 Sensor aanleren (teach-functie) hoogte gladde walsen reinigers

Met deze functie kan de sensor van een hydraulische cilinder zelfstandig worden aangeleerd. Daarbij brengt de boordcomputer de hydraulische cilinder naar de eindposities en slaat de overeenkomstige sensorspanning op.

Bij teach-in-functie moeten de gladde walsen van tevoren naar de bovenste stand ten opzichte van de segmentenwalsen worden bewogen.

In de dichtste stand wordt er na het aanleren een percentage van 0% bereikt. In de wijdste stand een percentage van 100%.

Aanpak:



- Naar de eerste diagnosepagina van de functie gaan.
- Teach-functie (1) bedienen.
- Knop voor de werkelijke waarde van de sensor (2) aanraken. De knop is nu rood.
- AUTO- knop (3) boven het functiesymbool aanraken. De teachfunctie start.



Na het starten van de teachfunctie draait er een statusweergave:



Teachfunctie start.



De cilinder beweegt vanzelf naar de "onderste eindpositie".



Vervolgens beweegt de cilinder vanzelf naar de "bovenste eindpositie".



Het instellen is voltooid.

Instelling controleren:

- Walshoogte volledig optillen en neerlaten.
- − Cilinder volledig uitschuiven → kleinste verstelling → procentweergave op 0% → werkelijke sensorwaarde niet boven ca. 5000mV.
- − Cilinder volledig inschuiven → grootste verstelling → procentweergave op 100% → werkelijke sensorwaarde niet onder ca. 1000mV.

Diagnose TwinSep 7.41



STOP-schakelaar indrukken

Menubladertoets indrukken. Naar keuze de infotoets, het scherm of de sofkey ernaast gebruiken.

- Knop (C) indrukken om het diagnosegedeelte van de reinigers te openen.

4 2 4 2 õ 416737 O.

De volgende afbeelding verschijnt op het display:



Symbool TwinSep oproepen



Functiesymbool met de pijltoetsen zoeken.

Selectie oproepen door op het functiesymbool te drukken.

Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina.



Instelwaarden op de diagnosepagina 1

Minimale stroom voor de klepaansturing (1)

Procentuele stroomtoevoer naar het ventiel voor de snelheidsregeling van de hoogteverstelling TwinSep.

Maximale stroom voor de klepaansturing (2)

Procentuele stroomtoevoer naar het ventiel voor de snelheidsregeling van de hoogteverstelling TwinSep.

Functieweergave (3)

Het functiesymbool voor de hoogteverstelling TwinSep wordt weergegeven.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.

7.41.1 De uitgangen van de ventielen controleren

NEXT	De volgende diagnosepagina openen.
------	------------------------------------

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

Voorbeeld functieblok:



a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

- F 14 \rightarrow Functionummer 14 \rightarrow hoogteverstelling TwinSep
- $0 \ 1 \rightarrow$ Bloknummer $1 \rightarrow$ uitgangen van functieblok 1.
- b. Boordcomputer

Aanduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt aangestuurd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via het uitgangsnummer en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

- e. Statusaanduiding
 - Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel
- f. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".

7.41.2 Controle van de ingangen door de sensoren

NEXT	De volgende diagnosepagina openen.
------	------------------------------------

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) van de functie weer.



Ingangsblok (1)

Voor die functie staan geen waarden ter beschikking.



7.42 Loofband (optie)



De loofband (1) werkt in combinatie met de daaronder liggende 2e zeefband (2). Aardappelen, klein loof en grond vallen door de mazen van de loofband op de 2e zeefband. Het product wordt door de meenemers gelijkmatig via de 2e zeefband omhoog getransporteerd. Vervolgens wordt het product op de eerste reiniger overgebracht.



Het lange loof blijft op de mazen van de loofband (1) liggen en wordt naar achteren uit de machine afgevoerd.

Vastzittende aardappelen worden door instelbare afstrijkkammen (2) van het loof gescheiden.

7.42.1 Afstrijkkammen aan de loofband instellen



Boven de loofband bevinden zich de afstrijkkammen (1). De afstrijkkammen scheiden vastzittende aardappelen van het loof.

In totaal zijn er drie afstrijkkammen die via een centrale verstelling ingesteld kunnen worden.

Principieel worden de afstrijkkammen zodanig ingesteld dat ze zo vlak mogelijk t.o.v. de loofband staan. Als er verliezen optreden kunnen de afstrijkkammen stijler afgesteld worden.

Instelling:

- Aan de spindel (2) draaien tot de afstrijkkammen de gewenste helling hebben bereikt.
- Hoe stijler de afstrijkkammen t.o.v. de loofband staan hoe agressiever de scheiding uitvalt.



Info

Hoe agressiever de scheiding wordt ingesteld, hoe groter het gevaar voor beschadiging van de aardappelen is. Als er verliezen optreden moeten de afstrijkkammen stijler afgesteld worden.



7.42.2 Hydraulische verstelling van de afstrijkkammen (optie)



De machine kan naar keuze met een hydraulische verstelling van de afstrijkkammen (1) uitgevoerd worden.

De verstelling van de afstrijkkammen vindt plaats vanaf de bedieningsterminal.



- Fuctiesymbool opvragen en de gewenste helling instellen.

7.42.3 Snoeren uit de loofband verwijderen

Als er te grote verliezen optreden en de afstelling van de afstrijkkammen geen beter resultaat oplevert, kunnen de snoeren (1), (2) en (3) verwijderd worden.



Snoeren na elkaar in de volgorde $(1) \rightarrow (2) \rightarrow (3)$ demonteren:

- Loofband tot de sluitingen laten doorlopen.
- Snoeren bij de sluitingen losmaken en stuk voor stuk verwijderen.
- Monteren in omgekeerde volgorde.

Info

Monteer de snoeren altijd in droog, makkelijk brekend loof. Anders komt er erg veel loof tussen het product terecht.



7.43 Ringelevator

7.43.1 Transferband ringelevator



Nadat de aardappelen door een van de selecteerbare reinigers zijn gegaan, komen ze op de overdrachtsband bij de ringelevator (1). De transferband transporteert de aardappelen in de zakken (2) van de ringelevator.

7.43.2 Ringelevatorband



De dwars op de rijrichting lopende band (1) van de ringelevator neemt de aardappelen in zijn zakken op en transporteert de aardappelen naar boven, waar ze worden overgedragen aan de leestafel (2).

7.43.3 Tegenloopband



Om te zorgen dat de aardappelen niet uit de zakken kunnen vallen, dekt de meelopende tegenloopband (4) de gevulde zakken af. De aandrijving is mechanisch aan de ringelevator gekoppeld.

De snelheid van de ringelevator kan ter aanpassing aan de volumestroom worden ingesteld. De bediening vindt plaats via de bedieningsterminal.



7.43.4 Snelheid van de ringelevator instellen

Bediening via hoofdbedieningsterminal



- Functiesymbool opvragen en snelheid op de gewenste waarde instellen



Bediening via extra bedieningsterminal GBT 817

- De gewenste snelheid met de hendel (1) instellen.
- Hendel naar boven of beneden bewegen. De instelling wordt in [%] weergegeven.

7.44 Leestafel

7.45 Bedieningsterminal GBT 817 op leestafel



Aanwijzing

Als meerdere personen de machine via verschillende bedieningselementen kunnen bedienen, moet er met bijzondera aandacht worden gewerkt!

Elke verstelling moet in principe worden doorgesproken met de betreffende personen. Bij het negeren van deze aanwijzing kunnen er conflicten bij de bediening van de machine optreden.

Het leespersoneel kan geselecteerde machinefuncties via het bedieningsterminal op de leestafel bedienen. De verschillende symbolen geven aan, welke functie door de schakelaars wordt aangestuurd.

In gevaarlijke situaties kan een stopschakelaar ingedrukt worden. De leesband stopt dan onmiddellijk.



7.45.1 Bediening van de bedieningsterminal GBT 817

De bedienbare functies worden grafisch weergegeven op het display. In één niveau kunnen maximaal vijf functies worden weergegeven (en bediend). Afhankelijk van de uitrusting van de machine kunnen de functies in meerdere niveaus worden ingedeeld. Deze niveaus kunnen vrij worden geprogrammeerd op de hoofdbedieningsterminal VC 50 resp. CCI 200 "Programmeren van de leestafelbox").

De bediening van de functies gebeurt door het schakelen (omhoog of omlaag kantelen) van de tuimelschakelaar (1). Als de tuimelschakelaars worden losgelaten, springen ze weer terug in de middelste stand.

- Tuimelschakelaar naar boven schakelen en vasthouden: de geselecteerde snelheid wordt verhoogd zolang de schakelaar wordt vastgehouden. Dit wordt in [%] weergegeven.
- Tuimelschakelaar naar beneden schakelen en vasthouden: de geselecteerde snelheid wordt verlaagd zolang de schakelaar wordt vastgehouden. Dit wordt in [%] weergegeven.
- Tuimelschakelaar één keer kort schakelen (omhoog of omlaag): de richtwaarde wordt versteld in stappen van 20%.

Niveau 'A' bij toewijzing af fabriek

Bij inbedrijfstelling van de machine verschijnt het niveau 'A' op het display.



Symbool	Functie
	 Snelheidsregeling 1e reiniger (vooraan) AUTO-toets: Kort reinigingsreverseren activeren
Q [∎] ∞∞∞∞	 Snelheidsregeling 2e reiniger (achter) AUTO-toets: Kort reinigingsreverseren activeren
	 Snelheidsregeling ringelevator AUTO-toets: niet aangesloten
Sull.	 Snelheidsregeling leesband AUTO-toets: Starten / stoppen van de leestafel

7.45.2 Diagnose van de toetsen op de GBT 817

De GBT817 beschikt over een diagnosepagina waarop alle toetsen van de bedieningsterminal gecontroleerd kunnen worden.

De diagnosepagina wordt door het gelijktijdige indrukken van de twee A-B-C-toetsen opgevraagd. Houd beide toetsen gedurende 3 seconden ingedrukt.

Op het display verschijnt de volgende weergave:



DIAGNOSE

- Bij het indrukken van de AUTO-toetsen moeten de LEDs worden ingeschakeld. De toegewezen vakjes op het display verschijnen teglijk zwart.
- Wanneer de claxontoets wordt ingedrukt, moet de claxon op de hoofdbedieningsterminal weerklinken.
- Bij het indrukken van de STOP-toets moet de cirkel zwart opgevuld worden weergegeven.
- Bij de bediening van de tuimelschakelaar moet het toegewezen vakje op het display zwart opgevuld worden weergegeven.

Wanneer aan alle voorwaarden is voldaan is de bedieningsterminal in orde.

U keert terug naar het bedieningsniveau door beide A-B-C-toetsen tegelijkertijd in te drukken. Houd beide toetsen gedurende ca. 3 seconden ingedrukt.


7.45.3 Tuimelschakelaar voor functies met snelheidsregeling programmeren

De bediening van de functies met instelbare snelheid (bijv. leesbandaandrijving) gebeurt door de bediening (omhoog of omlaag schakelen) van de tuimelschakelaars. Wanneer er een tuimelschakelaar **één keer kort wordt geschakeld**, wordt de richtwaarde standaard met 10%-stappen versteld.

Wanneer de stappen te groot zijn kunnen ze apart in stappen van 1 % tot hooguit 25 % worden geprogrammeerd.

Volgorde van bediening:



 De diagnosepagina door het gelijktijdige indrukken van de twee A-B-C-toetsen opvragen. Houd beide toetsen gedurende 3 seconden ingedrukt.



- Houd de twee A-B-C-toetsen opnieuw gedurende 3 seconden ingedrukt.



- Op het display verschijnt de weergave met de actuele instelling "10% STEP".



- Voer de gewenste instelling met de tuimelschakelaar uit.
- Tuimelschakelaar omhoog schakelen: de instelling van de stappen vergroten.
- Tuimelschakelaar omlaag schakelen: de instelling van de stappen verkleinen.



- Instelvenster door het gelijktijdige indrukken van de twee A-B-C-toetsen verlaten.



7.45.4 Leesbandsnelheid aanpassen

Info

De snelheid van de leesband kan aan de oogstomstandigheden worden aangepast.



Als de opname helemaal wordt geheven, schakelt de leestafel met ca. 10 sec. vertraging automatisch uit.

Hoofdbedieningsterminal



- Functiesymbool voor de verstelling van de leesband oproepen.
- Stel de snelheid op de gewenste waarde in.

Bedieningsterminal op de leestafel



- De gewenste snelheid met de hendel (1) instellen.
- Hendel naar boven of beneden bewegen. De instelling wordt in % weergegeven.

Diagnose leestafel 7.46



STOP-schakelaar indrukken

Menubladertoets indrukken. Naar keuze de infotoets, het scherm of de sofkey ernaast gebruiken.

- Knop (D) bedienen om het diagnosegedeelte van de zijafvoer te openen.



	2 🐛	
	2 🛱	
416737		

De volgende afbeelding verschijnt op het display:

Symbool leestafel oproepen



Op het display verschijnt de eerste diagnosepagina.



7.46.1 Instelwaarden op de diagnosepagina 1



Minimale stroom voor de klepaansturing (1)

Procent van de stroomtoevoer naar het ventiel wanneer snelheidsinstelling = 1%.

Maximale stroom voor de klepaansturing (2)

Procent van de stroomtoevoer naar het ventiel wanneer snelheidsinstelling = 100%.

Functieweergave (3)

Het functiesymbool voor de snelheidsregeling van het leesband wordt weergegeven. De beweegbare balk boven het symbool geeft de instelling in [%] aan.

Instellen

- Knop voor de gewenste parameter langere tijd aanraken. De knop wordt wit.
- Stel de waarde in met de potentiometer.
- Laat de knop na de instelling los. Het instellen is voltooid.

7.46.2 De uitgangen van de ventielen controleren

NEXT De vo	olgende diagnosepagina openen.
------------	--------------------------------

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 2 (startpagina) van de machinefunctie weer.



Functieblokken (1)

Op de functieblokken worden

- de gebruikte uitgangen van de machinefuncties weergegeven.
- De betrokken uitgangen van een functieblok zijn als deelblokken afgebeeld.
- De deelblokken (uitgang) zijn in velden verdeeld, waarin de soort uitgang en het aangestuurde ventiel worden weergegeven.

a. Bloknummer

Voor een betere oriëntatie is elk functieblok genummerd. Het nummer bestaat uit de combinatie van functienummer en bloknummer:

- F 9 \rightarrow Functionummer 9 \rightarrow leestafel
- $0 \ 1 \rightarrow Bloknummer \ 1 \rightarrow uitgangen van functieblok \ 1.$
- b. Boordcomputer

Aanduiding van de boordcomputer via diens uitgang het ventiel wordt aangestuurd: MDA1 \rightarrow Hoofdboordcomputer

c. Soort uitgang

Weergave van het soort uitgang

d Uitgangsnummer

Lopend nummer van de soort uitgang. Via de uitgangsteller en met behulp van het elektrisch stroomschema kan de klemmenbezetting op de MDA en de stroomketen worden bepaald.

- e. Statusaanduiding
- Weergave van de actuele diagnosetoestand van het ventiel
- f. Weergave werkelijke waarde

Weergave van de huidige stroom aan het ventiel.



Info

Voor afkortingen en symbolen zie hoofdstuk "Overzicht diagnosetoestanden".

7.46.3 Controle van de ingangen door de sensoren

NEXT	De volgende diagnosepagina openen.
------	------------------------------------

De volgende afbeelding geeft diagnosepagina 3 (ingangspagina) van de functie weer.



- Voor die functie staan geen waarden ter beschikking.



7.47 Uitloop van de leestafel



De uitloop van de leestafel (1) brengt het product in de rolbodembunker (2). Om de valhoogte van de aardappelen te reduceren, kan deze uitloop in de bunker zakken en tijdens het rooien naar behoefte worden geheven.

Deze bijregeling van de hoogte van de uitloop tijdens het vullen van de rolbodembunker is op verschillende manieren mogelijk.

GEVAAR



Beklemmingsgevaar bij personen die zich in het zwenkbereik van de machine bevinden!

Personen, die zich in het zwenkbereik van de machine ophouden, kunnen bekneld raken.

Daarom:

Elk oponthoud binnen de gevarenzone van de machine is verboden! Personen uit de gevarenzone wegsturen!

GEVAAR

Gevaar voor beknellingen bij het optillen/neerklappen van de bunker!

Personen die zich bij het optillen c.q. neerklappen van de bunker te dicht bij de bewegende bunkerdelen of de hefvoorziening bevinden, plaatsen zichzelf in een gevaarlijke situatie. Beknellingsgevaar!

Daarom:

Doe een paar stappen achteruit bij het optillen of neerklappen van de bunker en bewaar voldoende afstand van de bewegende delen waarbij beknellings- en verwondingsrisico's aanwezig zijn. Betreed nooit de gevarenzone - bij machines met een leestafel niet op de leuningen gaan zitten of erover buigen!

7.47.1 Handbediening uitloop van de leestafel

De trekkerbestuurder bedient de uitloop van de leestafel handmatig via de bedieningsterminal. Afhankelijk van de vulhoogte van de rolbodem-bunker moet de hoogte telkens worden aangepast.

Als de hoogste stand is bereikt, moet de bunker-bodem door handbediening worden bewogen.



Info

De uitloop van de leestafel is slechts dan te bedienen, als de rolbodembunker helemaal in de onderste stand staat.

Uitloop heffen

Afhankelijk van het vulpeil van de rolbodembunker moet de uitloop telkens iets worden opgetild. De bestuurder kan de uitloop via de hoofdbedieningsterminal in de trekker optillen en neerlaten.



- Symbool opvragen en uitloop optillen/neerlaten.



Info

Om beschadigingen aan de aardappelen zo veel mogelijk te beperken, moet de valhoogte zo laag mogelijk worden gehouden.



7.47.2 Bunkerband vooruittrekken

De bunker kan worden gelost / gevuld door de bunkerband vooruit te laten lopen. De bodem kan in twee snelheden worden bewogen:



Als de bunker voor meer dan de helft is gevuld, begint de bodem eerst in trap I te bewegen. Pas wanneer de bunker voor de helft is gelost, schakelt de bodem automatisch over naar trap II.

Trap I (bodem langzaam)

Deze snelheid **wordt automatisch** gebruikt als de bunker voor meer dan de helft met aardappelen is gevuld.

- Roep het functiesymbool op en trek de de bunkerband met de toets I langzaam vooruit
- Gewenste snelheid instellen.

Trap II (bodem snel)

Deze snelheid kan voor het snelle lossen van de rest worden gebruikt.

 Roep het functiesymbool op en trek de bunkerband met de toets I langzaam naar voren

FS0215	

Op de bedieningsterminal kan de snelheid van de bunkerband binnen trap I traploos worden geregeld.

- Functiesymbool voor de bunkerbandaandrijving opvragen.Gewenste snelheid instellen.



7.47.3 Automatische uitloop van de leestafel (optie)

De uitloop van de leestafel wordt automatisch aangestuurd. Hierbij wordt de valhoogte van de aardappelen bij het vullen van de rolbodembunker automatisch constant gehouden.

De werking:

De optische sensor (1) bepaalt voortdurend de afstand tot de aardappelen in de bunker. Bevinden zich geen aardappelen in de bunker, dan wordt de uitloop in de onderste stand gebracht. Als de bunker nu wordt gevuld, schakelt de optische sensor en wordt de uitloop geheven telkens als het nodig is. Als de hoogste stand is bereikt, wordt de automaat uitgeschakeld totdat de bunkerband handmatig wordt bewogen.



GEVAAR



Beklemmingsgevaar bij personen die zich in het zwenkbereik van de machine bevinden!

Personen, die zich in het zwenkbereik van de machine ophouden, kunnen bekneld raken.

Daarom:

Elk oponthoud binnen de gevarenzone van de machine is verboden! Personen uit de gevarenzone wegsturen!



De functie wordt op de bedieningsterminal in-/uitgeschakeld.

- Functiesymbool resp. functieknop voor de uitloop opvragen en de automatische uitloopverstelling met de AUTO-toets in- of uitschakelen.
- Als de uitloop de hoogste stand heeft bereikt, moet de bunkerband handmatig vooruit worden bewogen.



7.47.4 Valhoogteherkenning

Als de automatische bediening is ingesteld, wordt met de optosonde steeds de afstand tot het product in de bunker gemeten. Met de elektronische besturing worden de bunkers gelijkmatig gevuld.

De valhoogte van het product komt overeen met de meetafstand van de optosonde en moet steeds aan het soort product worden aangepast. De meetafstand van de optosonde bedraagt gemiddeld ongeveer 20 tot 30 cm. Hiermee moet rekening worden gehouden bij het instellen van de vulhoogte.

Meetafstand optosonde instellen



De optosonde reageert sterk op licht en donker. Bij zeer lichte of donkere producten kan het daarom voorkomen dat de meetafstand (=valhoogte) moet worden aangepast. De meetafstand moet worden aangepast wanneer de valhoogte van het product te hoog is of wanneer de uitloop het product in de bunker raakt.

Vooraan op de optosonde bevindt zich een instelschroef (1). De valhoogte kan worden aangepast door aan deze instelschroef te draaien met een fijne schroevendraaier (deze wordt af fabriek met een kabelbinder bevestigd aan de sonde).

- Schroef linksom draaien → Valhoogte verkleinen. Wanneer u de schroef tot aan de linkeraanslag draait, wordt de sonde uitgeschakeld.
- Schroef rechtsom draaien \rightarrow Valhoogte vergroten.
- De schroef kan maximaal 270° worden verdraaid.
- Laat de machine na iedere wijziging proefdraaien. Schakel de automatische uitloop in op de bedieningsterminal.
- Houdt uw hand direct onder optosonde. De LED begint te branden.
- Laat uw hand verticaal zakken tot de LED uit gaat. De afstand tussen uw hand en de optosonde komt overeen met de afstand tot het product.



Info

Stel een zo klein mogelijke valhoogte in om te voorkomen dat het product beschadigd raakt.

7.47.5 Regeling voor optimale vulling (optie)



Het rubber zeil van de regeling voor optimale vulling (1) ligt bij het vullen van de bunker voor de aardappelberg. De regeling voor optimale vulling komt met het vullen van de bunker door de massa van de aardappelen en het vooruittrrekken van de bunkerband tot de eindaanslag op de bunkeruitloop.

Het rubber zeil fungeert als een soort 'zachte scheidingswand', waardoor de bunker optimaal kan worden gevuld.

Door de bunker te lossen hangt het uiteinde van de rubberdoek over de laadzijde op de bunkeruitloop. Bij het optillen van de bunkeruitloop gaat de regeling voor optimale bunkervulling omlaag tegen een aanslag en slaat door deze botsing naar binnen toe (in de richting van de uitloop). Dit is belangrijk omdat de aardappelen bij aansluitende vulling op het rubber zeil liggen en door hun massa belasten.

Info

Het rubber zeil van de regeling voor optimale vulling moet aan het begin van het vullen van de bunker naar binnen zijn omgeslagen en voor de uitloop staan.



Pal

Om te zorgen dat er voldoende snelheid voor het omslaan is, houdt de pal (2) de regeling voor optimale vulling bij het lossen eerst vast.

Na het lossen wordt de bunker opgetild en vervolgens wordt de functie 'bunkeruitloop uitklappen' geactiveerd. Hierdoor opent een hydraulische cilinder de vergrendeling en de regeling voor optimale vulling gaat omlaag. Daarbij wordt de valhoogte gebruikt om de benodigde snelheid te bereiken.



7.47.6 Automatische regeling bunkervulling (optie)

De automatische regeling van de bunkervulling is een uitbreiding van de automatische uitloop van de leestafel.

Het gehele verloop van het vullen van de rolbodembunker wordt door de machine geregeld.

De werking:



Als de uitloop de bovenste stand heeft bereikt, wordt de bunkerband (3) automatisch in intervallen voortbewogen. Dat proces wordt in intervallen herhaald. Daarbij schuift de aardappelberg de rubberen mat (2) vooruit tot de eindstand is bereikt. In de eindstand wordt een sensor (1) bediend die het signaal "Bunker vol" uitgeeft. Het automatische vooruit trekken van de bunkerband wordt uitgeschakeld en een akoestisch waarschuwingssignaal in de bedieningsterminal meldt de volledige vulling van de bunker.

GEVAAR



Beklemmingsgevaar bij personen die zich in het zwenkbereik van de machine bevinden!

Personen, die zich in het zwenkbereik van de machine ophouden, kunnen bekneld raken.

Daarom:

Elk oponthoud binnen de gevarenzone van de machine is verboden! Personen uit de gevarenzone wegsturen!



7.47.7 Bunkersteun bij opgetilde bunker uitklappen



Voor het verrichten van onderhoudswerkzaamheden onder de geheven rolbodembunker de bunkersteun (1) uitklappen:

- Bunker tot ongeveer de helft opheffen.
- Steun (1) als getoond uitklappen.
- Bunker laten zakken.
- Na het beëindigen van de onderhoudswerkzaamheden de steun weer in de transportstand brengen.

7.47.8 Werkstand van de rolbodembunker



Om de bunker in de werkstand te brengen, moeten de volgende stappen in deze volgorde worden uitgevoerd:

- Beveiligingskabel (1) op pen (2) steken en met de borgpen borgen.

7.47.9 Rolbodembunker – standaarduitvoering



De aardappelen worden in de rolbodembunker (1) verzameld, totdat ze in een transportmiddel worden overgeladen.

Voor een optimale vulling van de bunker moet de bunkerband (2) stap voor stap worden verschoven, als de uitloop van de leestafel de bovenste stand heeft bereikt. Voor het aanpassen aan verschillende transportmiddelen kan de rolbodembunker hydraulisch worden geheven.



Aanwijzing

Tijdens het rijden op de openbare weg moet de bunkeruitloop zijn ingeklapt.

7.47.10 Grote bunker



De machine kan naar keuze met een extra grote bunker (1) worden uitgerust. De capaciteit van deze bunker bedraagt 7,5 ton. Vanwege de verandering van het zwaartepunt is bovendien een verbrede as (3) nodig.

Door de grotere afmetingen voldoet de machine in Duitsland niet meer aan het algemene Wegenverkeersreglement. De deelname aan verkeer op de openbare weg is daarom alleen toegestaan met een door de klant aan te vragen speciale ontheffing voor machines met overbreedte.

In andere landen zijn de geldige nationale wegenverkeersreglementen van toepassing.



7.47.11 Bunkeruitloop uitklappen



De verstelling gebeurt via de hoofdbedieningsterminal.

- Functiesymbool opvragen en de bunkeruitloop volledig uitklappen.



Info Veiligheidsschakeling! De bunkeruitloop kan alleen worden uitgeklapt, als de rolbodembunker volledig is neergelaten!

7.47.12 Rolbodembunker optillen / neerlaten



U kunt de rolbodembunker aanpassen aan verschillende transportmiddelen door hem hydraulisch op te tillen en neer te laten.

- Functiesymbool oproepen en de rolbodembunker optillen/neerlaten



Aanwijzing

Til de rolbodembunker pas kort voor het transportvoertuig op om te voorkomen dat de machine onnodig wordt belast.

Laat de rolbodembunker bij het lossen tot het zijschot van de wagen zakken om de valhoogte zo laag mogelijk te houden.

GEVAAR



Ondanks een uitgeschakelde hydraulische voorziening (besturingseenheid van de trekker uitgeschakeld of trekkermotor uitgeschakeld) wordt de rolbodembunker bij het activeren van de functie "Rolbodembunker optillen" neergelaten. Knelgevaar voor personen die zich onder de bunker bevinden! Daarom:

Voor het uitschakelen van de hydraulische voorziening en voor het uitschakelen van de trekkermotor, de bunker neerlaten!



Inställningsbar sänkningshastighet



Observera

Ställ in så långsam sänkningshastighet för elevatortanken som möjligt.



Elevatortankens sänkningshastighet är inställbar. Du ställer in hastigheten genom att skruva på ställskruven (1).

Inställningsinformation:

- Utgå från den långsammaste sänkningshastighet (skruva ställskruven moturs så långt det går) och höj sakta sänkningshastigheten. Inställningen är mycket känslig, endast en eller två varv räcker.
- Sänkningshastigheten särskilt vid tom tank påverkas kraftigt av traktorns uppdämningstryck. Rekommendation: tryckfri retur till traktorn.

7.47.13 Bunkerband vooruittrekken

De bunker kan worden gelost / gevuld door de bunkerband vooruit te laten lopen. De bodem kan in twee snelheden worden bewogen:



Als de bunker voor meer dan de helft is gevuld, begint de bodem eerst in trap I te bewegen. Pas wanneer de bunker voor de helft is gelost, schakelt de bodem automatisch over naar trap II.

Trap I (bodem langzaam)

Deze snelheid **wordt automatisch** gebruikt als de bunker voor meer dan de helft met aardappelen is gevuld.

- Roep het functiesymbool op en trek de de bunkerband met de toets I langzaam vooruit
- Gewenste snelheid instellen.

Trap II (bodem snel)

Deze snelheid kan voor het snelle lossen van de rest worden gebruikt.

 Roep het functiesymbool op en trek de bunkerband met de toets I langzaam naar voren



FS0215	

Op de bedieningsterminal kan de snelheid van de bunkerband binnen trap I traploos worden geregeld.

- Functiesymbool voor de bunkerbandaandrijving opvragen.Gewenste snelheid instellen.

7.47.14 Voorzichtige bunkervulling (optie)



Om de aardappelen voorzichtig in de bunker te transporteren moet de bunkerbodem zover naar voren worden getrokken tot de zwarte stootrubbers (1) onder de voorzetlift staan.



Zur Kontrolle befindet sich am Bunkerboden ein gelbes Fähnchen (2). Dieses muss genau unterhalb des angebrachten Pfeils (3) stehen.



7.47.15 Bunkeruitloop (optie)



De bunkeruitloop (1) vermindert de valhoogte van de aardappelen. Dankzij de trechtervormige vorm worden de aardappelen afgeremd en kunnen kisten worden gevuld. Het trechtervormige zeil van de bunkeruitloop is aangepast aan de vorm van de kisten.



Info

Bij het bestellen van de bunkeruitloop moet de gewenste trechtervorm worden aangegeven. Deze moet passen bij de afmetingen van de kisten.

Bij het vullen van transportwagens met hoge zijwanden is er een grote valhoogte voor de aardappelen. Dit kan leiden tot beschadigde aardappelen.

De bunkeruitloop vermindert de valhoogte van de aardappelen. Voor het afladen van de transportwagen kan de bunkeruitloop hydraulisch worden omhooggeklapt (optie wegklapinrichting). Het in een andere stand brengen vindt plaats via de bedieningsterminal.

Overladen op hoge transportvoertuigen



Om een optimale aardappelstroom bij het overladen op hoge transportvoertuigen te bereiken, moet de schroef (1) uit het gat (2) verwijderd worden. Daardoor schuift de lus (3) in het ovale gat naar buiten en zwenkt de kistenvuller naar beneden.

FS0216	

De bediening vindt plaats via de bedieningsterminal.

- Functiesymbool opvragen en bunkeruitloop met de pijltoetesen optillen / neerlaten



Bunkeruitvoer monteren

GEVAAR



Rotierende oder sich bewegende Maschinenteile können Gliedmaßen einziehen oder abscheren. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels!

Daarom:Instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen uitvoeren als de motor is uitgeschakeld. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!



1. Haken (1) van de bunkeruitvoer aan beide kanten in de bunker hangen.



2. Bunkeruitvoer met bouten aan beide kanten borgen.



3. Zijgedeeltes (2) naar buiten zwenken en de lus met de bout (1) aan het onderste frame bevestigen.



Info

De demontage van de bunkeruitvoer vindt in omgekeerde volgorde plaats.



7.47.16 Bunkeruitloop laten zakken (optie)



Bij het vullen van transportwagens met hoge zijwanden is er een grote valhoogte voor de aardappelen. Dit kan beschadigingen aan de aardappelen veroorzaken. De beweegbare bunkeruitloop (1) reduceert de valhoogte van de aardappelen. Voor het vullen van de transportwagen kan de bunkeruitloop hydraulisch omlaag worden geklapt.



Het in een andere stand brengen vindt plaats via de bedieningsterminal.

- Functiesymbool voor bunkeruitloop opvragen.
- Bunkeruitloop heffen / laten zakken

7.47.17 Overlaadbunker (optie)



De machine kan worden uitgerust met een overlaadbunker (1). De capaciteit van deze bunker bedraagt 5,8 ton. De bunker kan als overlaadbunker of als standaardbunker worden gebruikt.

Overlaadbunker in werkstand zwenken

Om de overlaadbunker in werkstand te zetten moeten de werkstappen in de beschreven volgorde worden uitgevoerd.

De bediening gebeurt via de extra bedieningsbox GBX 805 (zie hoofdstuk extra bedieningsboxen GBX 805 voor de overlaadbunker).



Aanwijzing

De volgorde voor het uitklappen van de overlaadbunker moet nauwkeurig worden nageleefd, omdat anders botsingen en beschadigingen aan de bunkeronderdelen kunnen optreden.







Volgorde	Symbool	Joystickstur ing	Functie
1			Bunkerbodem-arm (4) volledig uitklappen



Volgord	e Symbool	Joystickstur ing	Functie
2	, ,	Û ↓	Overlaadbunker-romp (3) volledig uitklappen



Volgorde	Symbool	Joystickstu ring	Functie
3			Overlaadbunker-middengedeelte (2) volledig uitklappen



Volgorde	Symbool	Joystick- sturing	Functie
4		Û ₽	Overlaadbunker-uitloop (1) laten zakken. Tijdens het rooien kan de hoogte worden aangepast, zodat de wagen die ernaast rijdt behoedzaam kan worden gevuld


Laden en lossen van de rolbodembunker



Voor het lossen en het overladen moet de complete aandrijving van de overlaadbunker worden gebruikt. Met deze functie worden de aandrijving van de overlaadband (1) en de aandrijving voor de rolbodembunker (2) samen bediend. De bediening gebeurt via de extra bedieningsbox GBX 805.

Symbool	Bewegingsrich ting	Machinefunctie
Ţ	$\langle \Box \rangle$	AUTO-toets indrukken en joystick naar rechts = bunkerbodem- en overlaadbunkeraandrijving samen in snelheidstrap I naar voren trekken. AUTO-toets indrukken en joystick naar links = bunkerbodem- en overlaadbunkeraandrijving samen in snelheidstrap II naar voren trekken. Joystick naar rechts zonder ingedrukte AUTO-toets = overlaadbunkeraandrijving apart in snelheidstrap I naar voren trekken. Joystick naar links zonder ingedrukte AUTO-toets = overlaadbunkeraandrijving apart in snelheidstrap II naar voren trekken.

- De overlaadbunkeraandrijving wordt door één keer schakelen met de joystick ingeschakeld. De joystick klikt niet vast maar gaat automatisch terug naar de middelste stand als hij wordt losgelaten.
- Om de aandrijving uit te schakelen moet de joystick een keer in de tegenovergestelde richting worden geschakeld.
- De joystick naar rechts uitsturen betekent dat de aandrijving in snelheidsstap I wordt gestart.
- De joystick naar links uitsturen betekent dat de aandrijving in snelheidsstap II wordt gestart.



Indien de snelheid van de rolbodembunker te hoog is kunnen er stremmingen op de overlaadband optreden. Om dit te voorkomen kan een verschilsnelheid tussen de bunkerbanden worden ingesteld.



- Stel de gewenste snelheid in met de klep (1)



7.47.18 Extra bedieningsboxen GBX 805 voor de overlaadbunker



De hoofdbedieningsterminal van de oogstmachine wordt met twee extra bedieningsboxen GBX 805 uitgevoerd om de bediening van de overlaadbunker eenvoudiger te maken.

De bediening van de functies gebeurt door indrukken van de betreffende toetsen resp. door het horizontale of verticale sturen van de joystick. Bij geactiveerde aandrijffuncties of automatische functies gaat de diode in de betreffende AUTO-toetsen branden.

De toewijzing van de toetsen en joysticks staat op de stickers aangegeven.

	Joystick lin	ks (1)		Joystic	k rechts (2)
Symbool	Bewegingsricht- ing	Machinefunctie	Symbool	Bewegings- richting	Machinefunctie
t Ţt	↓ ↓	Dissel met de hand besturen; Automatische middenstand met AUTO-toets inschakelen	A A	Ĵ ₽	AUTO-toets indrukken en joystick naar rechts = bunkerbodem- en overlaadbunkeraandrijving samen in snelheidstrap I naar voren trekken. AUTO-toets indrukken en joystick naar links = bunkerbodem- en overlaadbunkeraandrijving samen in snelheidstrap II naar voren trekken. Joystick naar rechts zonder ingedrukte AUTO- toets = overlaadbunkeraandrijving apart in snelheidstrap I naar voren trekken. Joystick naar links zonder ingedrukte AUTO- toets = overlaadbunkeraandrijving apart in snelheidstrap II naar voren trekken.
0-0	① 卩	As met de hand besturen; Automatische middenstand van de as met AUTO-knop inschakelen	2 ⁷	① 卩	Universeel symbool voor speciale functies

Toewijzing van de linker joystickbox

Toewijzing van de rechter joystickbox

	Joystick	links (3)	Joystick rechts (4)						
Symbool	Bewegings- richting	Machinefunctie	Symbool	Bewegings- richting	Machinefunctie				
	₽ D	Bunkerbodem-arm in- / uitklappen	J.		Overlaadbunker- middengedeelte in- / uitklappen resp. optillen / laten zakken				
	Û ₽	Overlaadbunker-romp in- / uitklappen resp. optillen / laten zakken	J.	Û ↓	Overlaadbunker-uitloop in- / uitklappen resp. optillen / laten zakken				



7.48 Elektrische installatie

7.48.1 Werkverlichting aanlsuiten / inschakelen



De machine kan met extra werkschijnwerpers met elk maximaal 55 W uitgevoerd worden. De werkverlichting wordt aangesloten op de hiervoor bedoelde voedingskabels.

- Werkverlichting met de stekkerverbinding (X-ASW) op de kabelboom aansluiten.

Werkverlichting inschakelen



- Functiesymbool oproepen
- Koplampen met de AUTO-toets in-/uitschakelen.

7.49 Instelling en bediening videocontrole (optie)



Met de videocontrole is het mogelijk slecht te overziene plaatsen van de machine op een monitor weer te geven.

Afhankelijk van het type en de uitvoering van de machine kan een verschillend aantal camera's (1) worden aangesloten.

De weergave is in kleur op een flatscreenscherm (2).

Via een automatische functie kan worden vastgelegd in welke volgorde de camerabeelden moeten worden weergegeven (alleen bij machines met meer dan één camera).

Technische gegevens van het scherm*

Hoogte x breedte x diepte	162 x 182 x 30 mm (zonder verblindingsbescherming en aansluitingen aan de achterkant)
Bedrijfsspanning	11 – 15VDC, verpolingsveilig
Stroomopname	ca. 300mA
Bussysteem	RS485, LIN-bus
Uitvoering	 * Geïntegreerde verblindingsbescherming * Geïntegreerd folietoetsenbord met 10 toetsenblokken * Montagebeugel aan de achterkant

Display

Schermdiagonaal	7" TFT / 16:9
Resolutie	800 x 480 dpi
Helderheid	400cd/m ² (type)
Contrast	400:1 (type)

*Alle aangegeven informaties baseren op informaties van de fabrikant. Drukfouten en vergissingen niet uitgesloten.



7.49.1 Camera-omschakeling op het scherm

De monitor heeft geen netschakelaar en is met het aansluiten van de voedingsspanning bedrijfsgereed.



Met een druk op de toets kan tussen de schermen van de aangesloten camera's gewisseld worden.

Met de AUTO -toets wordt de automatische beeldvolgorde gestart. In deze modus wisselt de monitor in een vrij definieerbare volgorde tussen de beelden van de camera's. Met een verdere druk op de AUTO -toets wordt de automatische loop beëindigd.

7.49.2 Configuratie van het beeld



In het OnScreen-menu (OSM) kunnen de volgende instellingen worden gewijzigd: Helderheid, contrast, kleur, beeldrotatie, paginaverhouding.

- OSM door indrukken van de SET-toets oproepen.
- Menupunten door herhaald indrukken van de ACK-toets doorbladeren.
- Met de pijltoets (7) kunnen de waarden worden verkleind.
- Met de pijltoets (8) kunnen de waarden worden vergroot.
- Na korte inactiviteit wordt het OSM automatisch beëindigd.

7.49.3 Automatische beeldvolgorde programmeren



Zowel de volgorde van de weergegeven beelden als de duur hoe lang deze worden getoond, kan vooraf ingesteld worden.

- AUTO-toets twee seconden lang ingedrukt houden.
- Na twee seconden gaan alle LED's behalve ${\tt SET}$ branden.
- AUTO -toets los laten. De LED van de AUTO -toets knippert nu om de seconde.
- De monitor bevindt zich in de programmeermodus.
- Nu kan door indrukken van de toetsen (1)-(8) een individueel programma worden bepaald.



- De toetsen bij het programmeren van de beeldvolgorde ingedrukt houden overeenkomstig de gewenste weergaveduur.
- Door de toets AUTO nog een keer in te drukken wordt de programmeerprocedure voltooid.

Vervolgens kan de vastgelegde beeldvolgorde door een druk op de ${\tt AUTO}$ -toets opgestart worden.

Info

De duur waarmee de toetsen worden ingedrukt komt overeen met de tijd, hoe lang de camerabeelden later bij de automatische loop te zien zijn.



7.49.4 Bediening bij werking met één camera

Na het aansluiten van de camera wordt het beeld weergegeven. Het toetsenveld wordt in deze bedrijfsmodus alleen voor het OSM gebruikt.

7.49.5 Bediening bij bedrijf met een miniplexer



Bij bedrijf met een miniplexer wordt met de toetsen (1) en (2) omgeschakeld tussen de camera's. Met de toets AUTO wordt de auto-functie geactiveerd. Het scherm schakelt nu alle 7 seconden om tussen beide camera's. De schermvolgorde is niet programmeerbaar. Door de AUTO-toets opnieuw in te drukken, wordt de Auto-functie gestopt.



Info

Aan de miniplexer kunnen max. twee camera's aangesloten worden. Indien de machine met meer dan twee camera's moet worden uitgerust, is een multiplexer nodig.

7.49.6 Overspanningsbeveiliging van het scherm

Info

Bij een bedrijfsspanning van ca. 15,2 V DC of meer schakelt het scherm uit en alle LED's knipperen om de seconde.



In zo een geval moet de spanningsvoorziening gecontroleerd worden.

7.49.7 Instellen van het monitornummer bij werking met twee monitoren

Bij levering zijn alle monitoren als "monitor 1" gedefinieerd. Bij werking met 2 monitoren moet daarom een monitor als als "Monitor 2" worden geconfigureerd.



- Toetsen (7) en (8) twee seconden indrukken.
- Na twee seconden gaan alle LED's een keer kort branden.
- Binnen twee seconden na het branden van de LED's moet de monitor geprogrammeerd worden.
- Door indrukken van toets (1) wordt de monitor als "monitor 1" geprogrammeerd.
- Door indrukken van toets (2) wordt de monitor als "monitor 2" geprogrammeerd.
- De instelling wordt definitief opgeslagen.



Info

Op de juiste bedrading aan de multiplexer letten. De aansluitbussen zijn overeenkomstig gekenmerkt. Er kan een verwisseling optreden wanneer met de knop naar het beeld van de telkens andere monitor wordt omgeschakeld.



7.49.8 Spiegelfunctie



Info Deze functie is alleen beschikbaar bij machines met 8-voudige multiplexer en camera's met spiegelfunctie.



Vid011

8-voudige multiplexer (optie)



Camera met spiegelfunctie (optie)



Alle camerabeelden kunnen gespiegeld worden.

- De AUTO -toets gedurende 20 seconden ingedrukt houden.
- Na twee seconden gaan alle LED's branden. De AUTO -toets verder ingedrukt houden.
- Zodra alle leds knipperen, de AUTO -toets loslaten. Het scherm bevindt zich nu in de spiegelmodus.



- Brandende leds geven weer welke camera's op dat ogenblik gespiegeld worden.
- De gewenste toets indrukken om de toegekende camera te selecteren.
- Door de toets nogmaals in te drukken, wordt het beeld van de camera gespiegeld of wordt de spiegeling opgeheven.
- Belangrijk: een brandende led markeert een gespiegeld camerabeeld voor de overeenkomstige positie.



 Door de AUTO -toets opnieuw in te drukken, worden de instellingen toegepast en de spiegelmodus verlaten.





Info

Enkele cameratypes hebben een extra schakelaar voor de handmatige spiegelkeuze. Bij de selectie van de spiegelfunctie door de multiplexer moet de schakelaar aan de achterkant van de camera op stand "mir" (Eng. mirror) staan.



7.49.9 Visual Protect (optie)

Info



Visual Protect is optioneel verkrijgbaar wanneer de machine uitgerust is met een Can-Bus-systeem en een 8-voudige multiplexer. Tevens moet de softwareversie gecontroleerd worden.



De huidige bedrijfsgegevens van de machine, zoals bijvoorbeeld aandrijfsnelheden en hydraulische drukwaarden, zijn (tijdens de werking) altijd voorhanden. Een cameraschakelaar, de zogenoemde multiplexer, registreert die gegevens uit de CAN-BUS van de machine en geeft belangrijke situaties automatisch weer op het scherm. "Visual Protect" ondersteunt daardoor de bestuurder aangezien het systeem belangrijke toestanden reeds kent en de bestuurder niet meer hoeft te zoeken.

Een ervaren bestuurder kan op die manier met behulp van de directe scherminformatie van "Visual-Protect" de capaciteit van zijn machine verhogen en in bepaalde gevallen zelfs beschadigingen van de machine vermijden.

Voordelen

- Geoptimaliseerde belasting van de machine door een verbeterde visuele bewaking van belangrijke functies (scheidingsaggregaten, zeef- en selectiebanden).
- Ontlasting van de bestuurder
- Beperking van stilstandtijden
- Verlaging van het beschadigingsrisico van het product
- Beperking van het beschadigingsrisico van de machine
- Aanzienlijk verbeterde werkveiligheid aangezien storingen op de bewaakte plaatsen (bv. aan de looftrekeenheid), die anders handmatig zouden moeten worden opgelost, preventief vermeden kunnen worden
- Voordelige uitbreiding van een video-inrichting to 8 camera's en twee schermen
- Handmatig zoeken en omschakelen op de "juiste" camera valt weg
- Uitbreiding en gebruik bij alle CAN-Bus-gestuurde machines van GRIMME mogelijk

Info

Visual Protect is afhankelijk van het machinetype en kan in de menutak programmeren / instellen van de bedieningsterminal vrij geprogrammeerd worden.



7.49.10 Mogelijke cameraposities

De volgende cameraposities zijn mogelijk en worden het vaakst gebruikt. Het aantal camera's is afhankelijk van de uitvoering van de videoinstallatie.



- Camera voor achteruitrijden en afvoerband voor fijn loof (1)
- Camera voor leestafel (2)
- Camera eerste looftrekeenheid voor bewaking tweede zeefband naar 1e reiniger (3)
- Camera opname-unit 1e zeefband (4)
- Camera bunkereinde / bunkerkopeinde (5)
- Camera voor bewaking 1e reiniger (6)
- Camera voor bewaking 2e reiniger (7)
- Eén camera optioneel vrij
- Positie multiplexer (8)

7.50 Visual Protect (optie) programmeren

"Visual Protect" neemt informatie uit het CAN-BUS-systeem van de machine en geeft belangrijke situaties automatisch weer op de monitor.

Op elk van de twee monitoren kunnen er maximaal 15 programmeerbare gebeurtenissen worden weergegeven. De prioriteit van de camera-weergave kan ingesteld worden.

Volgorde van bediening



STOP-schakelaar indrukken

Menubladertoets indrukken. Naar keuze de infortoets, het beeldscherm of de softkey ernaast gebruiken.

Pijl omlaag toets aan de zijkant bedienen om het symbool voor monitor 1 of monitor 2 op te roepen.

Het venster voor het programmeren van Visual Protect voor de geselecteerde monitor gaat open:





7.50.1 Functies toevoegen / verwijderen

Volgende instellingen zijn mogelijk:

- Camerabeelden toevoegen / verwijderen
- Functies toevoegen / verwijderen.
- Prioriteiten wijzigen (volgorde van weergave wijzigen).



 De instellingen kunnen alleen in de drie knoppen (1) van de onderste regel worden uitgevoerd. In de eerste twee knoppen kunnen de camerabeelden en de functies worden ingesteld. Hiervoor moet de gewenste knop worden gemarkeerd. De markering wordt via de aanraking uitgevoerd. De knop krijgt een witte achtergrond en een groene rand.



- In de eerste knop kunnen de camerabeelden worden geselecteerd. Druk hiervoor zo vaak op de pijltoetsen (3), tot het symbool van de gewenste camera op het display verschijnt.
- In de middelste knop kunnen de machinefuncties worden geselecteerd. Druk hiervoor zo vaak op de pijltoetsen (3), tot het gewenste functiesymbool op het display verschijnt.
- In de derde knop kan de duur van de betreffende cameraweergave worden ingesteld. De verstelling gebeurt aan de draaipotentiometer zonder de knop tevoren te markeren.
- Gebruik de pijlen aan de zijkant (2) op de knop om alle regels in de weergave omhoog of omlaag te bewegen. In de lege velden kan een functie worden toegevoegd. Velden die al een functie hebben, kunnen een andere functie krijgen. Functies kunnen worden verwijderd, door aan het functiesymbool een leeg veld toe te wijzen.
- Alle functies zijn doorlopend genummerd om de navigatie eenvoudiger te maken.



Programmering opslaan en teruggaan naar het operator-menu



Elke verandering moet worden opgeslagen voordat het menu wordt verlaten. Druk de knop SAVE in. De wijzigingen worden met OK bevestigd.

đ

Menu door bediening van de menubladertoets verlaten.

8 Onderhoud

8.1 Onderhoudsfases voor de machine

Om de bedrijfsgereedheid en -veiligheid te handhaven moet de machine met regelmatige tussenpozen worden gecontroleerd, verzorgd en onderhouden. Dit dient in verschillende onderhoudsfases te gebeuren waarvoor verschillende groepen van personen verantwoordelijk zijn. Er wordt hierbij een verschil gemaakt tussen de onderhoudswerkzaamheden van de exploitant van de machine, van de geautoriseerde service-technicus en van de Grimme-service.

Wanneer de verplichte onderhoudswerkzaamheden niet door de desbetreffende verantwoordelijke persoon worden uitgevoerd komt de garantie te vervallen.

De eigenaar van de machine moet ervoor zorgen dat alle voorgeschreven maatregelen op tijd worden uitgevoerd en tevens worden gerapporteerd. Hierbij hoort het dagelijkse reinigen evenals de aanmelding voor inspectie bij de GRIMME-dealer.

Bepaalde onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door hiervoor geautoriseerd personeel (monteurs van de dealer of GRIMME-monteurs) worden uitgevoerd. De onderhoudsfasen leggen duidelijk vast wie de voorgeschreven maatregel dient uit te voeren.

De indeling in onderhoudsfasen beoogt dat:

- de bediener van de machine (of de bestuurder) de bindende in het onderhoudsrooster beschreven maatregelen uitvoert (bijv. reinigen, smeren, controleren).
- de eigenaar van de machine de uitvoering van de maatregelen in werking zet. Bovendien moet hij de onderhoudsintervallen controleren en is voor het op tijd laten checken van de machine door de geautoriseerde dealer verantwoordelijk.
- de geautoriseerde service-technicus van de dealer de maatregelen uitvoert die de bediener van de machine (of de bestuurder) niet mag uitvoeren of bij gebrek aan technische mogelijkheden (bijv. een ontbrekende hijskraan) niet kan uitvoeren.
- de geautoriseerde service-technicus na ruggespraak met de GRIMME-service bepaalde maatregelen uitvoert en aan de hand van het onderhoudsrooster beslist of er een fabrieksmonteur van GRIMME bijgehaald moet worden.

8.2 Onderhoudsrooster voor de gebruiker van de machine (bestuurder)

Info

Deze maatregelen moeten door de operator van de machine resp. de bestuurder beslist worden uitgevoerd. De uitgevoerde maatregelen en tijdstippen moeten intern gedocumenteerd worden.

De eigenaar van de machine moet de onderhoudsintervallen controleren en is er verantwoordelijk voor dat de machine op tijd door de geautoriseerde dealer wordt gecheckt.

	Onderhoudsintervallen												
	ste	te ing				na	de eer	ste		om	de		g
	eers	stelli	ijks	lijks	jks	50	100	250	100	250	500	1000	nodi
	Vóór de inbedrijfs	Na de e inbedrijfs	dagel	weke	jaarli	be	edrijfsur	en	bedrijfsuren				indien
Hydraulisch systeem													
- Oliepeil controleren	•		٠										
 Hydraulische leidingen / slangen controleren 			•										
- Hydrauliekoliekoeler reinigen													•
Banden		•											
- Visuele controle van de banden			٠										
- Bandenspanning controleren				•									
- Wielmoeren controleren	•	•			•								
Verlichting													
- Functietest			٠										
- Reinigen			•										
Smeerpunten													
 Smeerpunten smeren volgens de gebruiksaanwijzing 			•										
 Blanke machinedelen, spindels en zuigerstangen reinigen en smeren 					•								



	Onderhoudsintervallen												
	ste ng	e ng				na	de eer	ste		om	de		D
	eers stelli	erst stelli	ijks	ijks	ks	50	100	250	100	250	500	1000	ipor
	Vóór de inbedrijfs	Na de e inbedrijfs	dageli	wekel	jaarlij	be	edrijfsur	en		bedrijfs	suren		indien r
Controle van de aandrijvingen													
Aandrijving eigen hydraulische ins	stallati	е											
- Visuele controle lekkages			•										
- Vulpeilcontrole				•									
Tandwielkast wielaandrijving	•			•									
- Visuele controle lekkages			•										
- Vulpeilcontrole				•									
Drietrapsaandrijving					•		•						
- Visuele controle lekkages			•										
- Vulpeilcontrole				•									
Aandrijfkast eerste zeefband							Į		<u> </u>		,	·	
- Visuele controle lekkages			•										
Aandrijving opnameband	1		1	1	1	1	1	1		1	1		
- Visuele controle lekkages			•										
Aandrijving rollenbedreiniger						<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>			
- Visuele controle lekkages			•										
Aandrijving ringelevator				,		,	1	,		,			
- Visuele controle lekkages			•										
Reminstallatie	•			•							,		
- Remtest uitvoeren	•		•										
 Afdichtingen van de koppelingskoppen controleren 			•										
- Drukreservoir ontwateren				•									
- Buisfilter reinigen											•		
- Controle remvoering										•			
- Remcilinders controleren										•			
Zeefbanden					•		ł						
 Schroefverbindingen aan de verbinder controleren 		٠				•			٠				
- Slijtagebussen controleren		٠				•			٠				
- Zeefbandsloten controleren		٠				٠			٠				
Speciale schroefverbindingen													
 Schroefverbindingen conform gebruiksaanwijzing aandraaien 						•	•				•		

		Onderhoudsintervallen											
	ste ng	ie ng				na	de eer	ste		om	de		D
	eers	erst	ijks	ijks	ks	50	100	250	100	250	500	1000	iodi
	Vóór de inbedrijfs	Na de e inbedrijfs	dagel	wekel	jaarli	bedrijfsuren			indien r				
Kettingaandrijvingen													
Aandrijving rotorklopper opnameba	and				_								
- Kettingspanning controleren										<u> </u>	[
- Kettingen smeren			ļ	,			<u> </u>	ļ	ļ	<u> </u>	ļ		ļ
Aandrijving ondersteuningswals 1	e zeett	band			[[1	[[1			
- Kettingspanning controleren				•									
- Kettingen smeren				٠									
Aandrijving 1e looftrekrol resp. 1e	looftre	keenh	ieid		-		T						
- Kettingspanning controleren													
- Kettingen smeren													
Aandrijving tweede loofroleenheid													
- Kettingspanning controleren				٠									
- Kettingen smeren				•									
Aandrijving afstrijkwals 2e zeefbar	nd						,	,	,				
- Kettingspanning controleren				•									
- Kettingen smeren				٠									
Aandrijving TwinSep, achterste rol	len						,	,	,				
- Kettingspanning controleren				٠									
- Kettingen smeren				•									
Aandrijving tegenloopband ringele	vator	,										<u> </u>	
- Kettingspanning controleren				•									
- Kettingen smeren				•									
Aandrijving leestafelband	1	1	<u>I</u>	<u> </u>	I		1	<u>I</u>				I	
- Kettingspanning controleren				•									
- Kettingen smeren				•									
Aandrijving bunkerband	1	1	1		1		1	1		1	1		
- Kettingspanning controleren				•									
- Kettingen smeren				•									
Bunkerband	1	1	1							1	1	<u> </u>	
- reinigen					•						<u> </u>		
Bunkerketting	1	1	1				1	1		1			
- Kettingspanning													
controleren				•									
- reinigen en smeren					•								-



		Onderhoudsintervallen											
	ste ing	te				na	de eer	ste		om	de		g
	eers	stelli	lijks	lijks	ijks	50	100	250	100	250	500	1000	nodi
	Vóór de inbedrijf	Na de e inbedrijf	dage	weke	jaarli	be	edrijfsur	en		bedrijf	suren		indien
V-snaaraandrijvingen	·												
Aandrijving rotorklopper		_		-	-	-			-	-			
 Spanning van de V-snaa controleren 	r			•									
- Controle op beschadigingen			•										
Aandrijving opnameband	-	*				•			•	•			
- Spanning van de V-snaa controleren	r			•									
- Controle op beschadigingen			•										
Aandrijving 2e zeefband		•					•	•	•	•			
- Spanning van de V-snaa controleren	r			•									
- Controle op beschadigingen			•										
Aandrijving rotorklopper 2e zeefb	and	<u> </u>	<u>.</u>				<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>			
- Spanning van de V-snaa controleren	r			•									
- Controle op beschadigingen			•										
Aandrijving afvoerband voor fijn l	oof ond	der	,						•	•			
- Spanning van de V-snaa controleren	r			•									
- Controle op beschadigingen			•										
Reiniger MultiSep	-	*				•			•	•			
- Spanning van de V-snaa controleren	r			•									
- Controle op beschadigingen			•										
Lakschade / corrosie		•							ł	ł	•		
 Lakschade repareren en me lak bijwerken 	t				•								•
 Corrosie verwijderen en me corrosiewerend midde behandelen 	t I				•								•
Properheid													
 Alle reinigingspunten conform de gebruiksaanwijzing reinigen 			•										

8.3 Onderhoudsrooster voor de geautoriseerde service-technicus (dealer)

Info

Deze maatregelen moeten door de servicetechnicus in het kader van de voorgeschreven inspecties uitgevoerd worden. De uitgevoerde maatregelen en tijdstippen moeten in het onderhoudsboekje worden gedocumenteerd.

De eigenaar van de machine moet de onderhoudsintervallen controleren en is er verantwoordelijk voor dat de machine op tijd door de geautoriseerde dealer wordt gecheckt.

		Onderhoudsintervallen											
	ite ng	ing a			na	de eer	ste		om	de		C	
	eers stelli	stellin	ijks	lijks	jks	50	100	250	100	250	500	1000	jipor
	Vóór de inbedrijfs	Na de e inbedrijfs	dagel	weke	jaarli	bedrijfsuren			bedrijfsuren				indien 1
Hydraulisch systeem													
Hogedrukfilter in toevoerleiding													
- Filtervervanging						٠					٠		
Oliefilter eigen hydraulische instal	latie					-							
- Filtervervanging						•							•
Oliefilter wielaandrijving													
- Filtervervanging						•							•
Oliereservoir hydraulische olie													
- Olie verversen					٠							•	
Banden													
Wielnaaf lagerspeling controleren										•			
- Vet in de wiellagers vervangen					•							•	
Reminstallatie													
 Controle remvoering 										•			
- Remhendel instellen										•			
- Stangschotel instellen										•			
- Remcilinders controleren					•								



		Onderhoudsintervallen											
	ng	e ng				na	de eer	ste		om	de		5
	eers stellii	stelli	ijks	lijks	jks	50	100	250	100	250	500	1000	nodiç
	Vóór de inbedrijfs	Na de e inbedrijfs	dagel	weke	jaarli	bedrijfsuren			bedrijfsuren				indien 1
Onderhoudswerkzaamheden aa	ndrijv	ing											
Aandrijving eigen hydraulische ins	stallati	Э											
- Olie verversen					٠								
Tandwielkast wielaandrijving	•					-							
- Olie verversen					٠								
Drietrapsaandrijving	-												
- Olie verversen					٠								
Aandrijving rollenbedreiniger													
- Olie verversen					•								
Aandrijving opnameband	•								•				
- Olie verversen					٠								
Aandrijfkast eerste zeefband	•								•				
- Olie verversen					٠								
Aandrijving ringelevator													
- Olie verversen					•								
Aandrijving verdeelwalsen leestaf	el												
- Vet verversen					٠								

8.4 Onderhoudsrooster voor de service-technicus van GRIMME (fabrieksmonteur)

Info

Deze maatregelen mogen en moeten alleen door de servicetechnicus van GRIMME in het kader van de voorgeschreven inspecties uitgevoerd worden. De uitgevoerde maatregelen en tijdstippen moeten in het onderhoudsboekje worden gedocumenteerd.

De onderhoudswerkzaamheden van de GRIMME service-technicus zijn beperkt tot op af fabriek aangegeven ombouwmaatregelen en software-actualisaties. Beide maatregelen worden door de Grimme service verzorgd.



8.5 Laswerkzaamheden



Machine voor elektrische laswerkzaamheden loskoppelen van de stroom!

 Alle elektrische verbindingen moeten vóór het begin van laswerkzaamheden van de boordcomputers worden gescheiden.



Info

Info

Bevestig de massaklem van het lasapparaat altijd aan of dicht bij het te lassen gedeelte.

8.6 Verbinder voor overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden

8.6.1 Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden controleren



GEVAAR Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Onbeveiligd geparkeerde machines kunnen over personen heen rollen. Er heerst een groot risico voor letsels! Daarom:

Instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen uitvoeren als de motor is uitgeschakeld. Neem voor de zekerheid de contactsleutel uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!



De uiteinden van overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden worden overlappend en versterkt met een onderlegplaat, aan elkaar geschroefd. De schroefverbinding ligt telkend buiten en in het midden van de zeefband.

Van de boutverbindingen (1) moet op de volgende tijdstippen worden gecontroleerd of ze nog goed vastzitten:

- na de eerste belaste rondgang
- na 50 bedrijfsuren
- daarna om de 100 bedrijfsuren.

Bouttype: M6 8.8 Aandraaimoment: "10 Nm"



8.7 Zeefbanden met zeefbandsluitingen controleren

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Trek voor de zekerheid de sleutel uit het contactslot. Beveilig de machine tegen wegrollen!



Met deze uitrusting kan de eerste zeefband eenvoudiger worden vervangen. Aan de uiteinden van de eerste zeefband worden aan de buitenkant en in het midden zeefbandsluitingen (1) bevestigd. De uiteinden worden door lange inschuifstangen (2) verbonden en met stelringen (3) geborgd. Door de slijtmoffen in de zeefbandsluitingen kunnen de stangen eenvoudiger worden ingeschoven. Bovendien dienen ze tegelijkertijd als lagers.



De schroefverbindingen (1) en slijtagebussen (2) + (3) van de zeefbadsloten hebben bijzonder onderhoud nodig om de bedrijfszekerheid en lange levensduur te garanderen.

De boutverbindingen moeten op de volgende tijdstippen worden gecontroleerd:

- na de eerste belaste rondgang
- na 50 bedrijfsuren
- daarna om de 100 bedrijfsuren.

Bouttype: M6 10.9 Aandraaimoment: "12 Nm"



Aanwijzing

Controleer bij elke boutcontrole de slijtmoffen (2) even mee en vervang deze meteen als slijtage wordt geconstateerd. Versleten moffen kunnen de zijplaat en de zeefband beschadigen.



8.8 Zeefbanden inkorten/repareren

8.8.1 Zeefbanden met zeefbandsluitingen



VOORZICHTIG Verwondingsrisico bij het gebruik van snijgereedschap. Snijgereedschap beschikt over scherpe randen waaraan men zich kan snijden. Bij gebruik bestaat verhoogd risico op letsel. Daarom:

Draag handschoenen!



 De afstand van het riemuiteinde tot het midden van de boring moet ten minste 26 mm zijn.



- Bovenste en onderste nokken afsnijden.
- De bovenste nok glad afsnijden.
- De onderste (brede) nok zodanig afsnijden dat de riem nog 11 mm dik is.
- Bij het snijden eerst aan de zijkant en dan van bovenaf snijden om het weefsel niet te beschadigen.
- De aangrenzende onderste (brede) nok kan de helft smaller worden gemaakt om meer plaats voor de zeefbandsluiting te verkrijgen.





- Een zeefbandsluiting als model gebruiken en het uitstekende gedeelte van de riem markeren.
- De riem overeenkomstig snijden.



- Bussen en kraagbussen in de zeefbandsluitingen steken.
- Bij de kraagbussen erop letten dat de kragen naar binnen wijzen.



 De montage van de bussen kan worden vereenvoudigd door het gebruik van een U-profiel.



- Montagemogelijkheid van de bussen en zeefbandsluitingen controleren, eventueel nabewerken.
- De bussen en zeefbandsluitingen moeten gemakkelijk kunnen worden gemonteerd en soepel bewegen.



- Zeefbandsluitingen met de zeefbandstaven op de riemuiteinde steken.

- Bouten van bovenaf door de boringen steken.



 Uitstekende rubber- en weefselrand bij de zeefbandsluitingen afsnijden en gladmaken, om het verbinden van de riemuiteinde te vergemakkelijken.





- Uitstekende bouten afknijpen en met een hamer glad kloppen.



Boutverbindingen na het eerste gebruik en daarna regelmatig op stevige bevestiging controleren.

8.9 Draaimomenttabel voor algemene schroefverbindingen

De in de volgende tabel aangegeven draaimomenten gelden niet, wanneer in deze gebruiksaanwijzing voor bepaalde schroeven en moeren een ander aandraaimoment is vermeld. Bouten en moeren regelmatig controleren op vastzitten. Breekbouten zijn zo berekend, dat ze bij een bepaalde belasting worden doorgesneden. Bij het vervangen daarvan alleen bouten met dezelfde waarde gebruiken!

Bij het vervangen van bouten en moeren er op letten, dat delen van een zelfde of een hogere waarde worden gebruikt. Bouten en moeren met en hogere waarde met hetzelfde draaimoment aantrekken als de oorspronkelijk gebruikte bouten. Overtuig u er van dat de schroefdraad in orde is en schoon en dat de bouten goed worden aangebracht. Dit voorkomt dat het draaimoment niet goed zou kunnen worden toegepast.

De noodzakelijke aandraaimomenten staan in de tabel vermeld. Staalsoort op de boutkop

- A = schroefdraadmaat
- SW = sleutelmaat (mm)
- M_A = aandraaimoment (Nm)

		Staalsoort								
А	SW	8.8*	12.9*							
			MA (Nm)							
M6	10	9,5	14	16,5						
M8	13	23	34	40						
M10	17	46	68	79						
M12	19	79	117	135						
M14	22	125	185	215						
M16	24	195	280	330						
M18	27	280	390	460						
M20	30	390	560	650						
M22	32	530	750	880						
M24	36	670	960	1120						
M27	41	1000	1400	1650						
M30	46	1350 1900 2250								

* Wanneer er sprake is van een doorsteek-schroefverbinding moet ook met de vastheidsklasse van de moer rekening worden gehouden. Bij verschillende vastheidsklassen van moer en schroef is het aandraaimoment van de lagere vastheidsklasse van toepassing.

- 8.8 bij de schroef komt overeen met vastheidsklasse 8 van de moer
- 10.9 bij de schroef komt overeen met vastheidsklasse 10 van de moer
- 12.9 bij de schroef komt overeen met vastheidsklasse 12 van de moer


8.10 Boutverbindingen met speciale onderhoudsvoorschriften

GEVAAR

Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!



Aanwijzing

De volgende boutverbindingen vereisen speciaal onderhoud. Het niet opvolgen hiervan kan beschadiging aan de machine en het onderstel veroorzaken.

8.10.1 Trekoog voor hitch- en piton-fix-koppelingen



Controleer op de volgende tijdstippen of de aangegeven boutverbindingen (1) goed vastzitten:

- voor de eerste belaste rondgang
- na de eerste belaste rondgang
- na 50 bedrijfsuren
- na 100 bedrijfsuren
- daarna om de 200 bedrijfsuren.

Bouttype:DIN 933 M20x60 10.9Aantal schroeven:6Aandraaimoment:560 Nm

8.10.2 Trekkogelkoppeling K 80



Controleer op de volgende tijdstippen of de aangegeven boutverbindingen (1) goed vastzitten:

- voor de eerste belaste rondgang
- na de eerste belaste rondgang
- na 50 bedrijfsuren
- na 100 bedrijfsuren
- daarna om de 200 bedrijfsuren.

Bouttype:DIN 933 M20x60 10.9Aantal schroeven:6Aandraaimoment:560 Nm



8.11 Wielmoeren aandraaien

WAARSCHUWING



Onbeveiligd uitgezette machines kunnen wegrollen en personen in gevaar brengen! Door een ongewenste bediening van de machine kunnen personen die zich in het bereik van de wielen bevinden, in gevaar gebracht worden en gewond raken!

Daarom:

Werkzaamheden slechts uitvoeren als de (trekker)motor is stopgezet. Verwijder de contactsleutel uit het contactslot! Machine tegen wegrollen beveiligen.



Aanwijzing

Assen, remmen en onderstellen nooit overbelasten.

Volgorde van het aantrekken van de wielmoeren



Tijdens het losdraaien en het aantrekken van de wielmoeren, de getoonde volgorde aanhouden.





Info

Wielmoeren kruisgewijs met een momentsleutel aandraaien!

Wielmoeren standaardas



Controleer op de volgende tijdstippen of de aangegeven schroefverbindingen (1) goed vastzitten:

- voor de eerste belaste rondgang
- na de eerste belaste rondgang
- na 50 bedrijfsuren
- na 100 bedrijfsuren
- daarna om de 200 bedrijfsuren.

Schroeftype: M20x1,5 Aantal schroeven: 8 Aandraaimoment: 380 Nm (zwarte wielmoeren) 420 Nm (gegalvaniseerde wielmoeren)



Info

Wielmoeren kruiselings met een momentsleutel aantrekken!



Wielmoeren bij wielaandrijving



De getoonde boutverbinding (1) moet op de volgende tijdstippen worden gecontroleerd:

- voor de eerste belasting
- na de eerste belasting
- na 50 bedrijfsuren
- na 100 bedrijfsuren
- daarna om de 200 bedrijfsuren

Boutsoort:M22x1,5Aantal bouten:10 per wielAantrekmoment:540 Nm



Opmerking:

wielmoeren kruiselings met een draaimomentsleutel aantrekken!

8.12 Onderhoud van de wielnaven

Info

8.12.1 Vet in de wiellagers vervangen

Om de 1000 bedrijfsuren (of jaarlijks) moet het vet van de wiellagers worden vernieuwd.

Voor het doorsmeren van de wiellagers mag uitsluitend speciaal vet met een lange levensduur worden gebruikt, bijvoorbeeld 'BPW-ECO-Li 91'.

Gebruik alleen lithiumverzeept vet met een druppelpunt van boven de 190 °C (bijv. "BPW-ECO-Li 91")!



Aanwijzing

Het mengen van lithiumverzeept en natronverzeept vet kan door onverdraagzaamheid schade veroorzaken.



Aanwijzing

Verkeerde vetten of te grote hoeveelheden kunnen schade veroorzaken.



- Plaats de machine op geschikte steunen en maak de rem los.
- Demonteer de wielen en stofkappen.
- Verwijder de borgpen en draai de asmoer los.
- Verwijder met geschikt demontagegereedschap de wielnaaf met remtrommel, kegellager en afdichtelementen van de fusee.
- Markeer de gedemonteerde wielnaven en lagerkooien, zodat deze bij de montage niet worden verwisseld.
- Reinig de rem en controleer of deze versleten of beschadigd is en of deze goed functioneert. Vervang versleten onderdelen.
- Het binnenste van de rem moet vrij zijn van smeermiddelen en verontreiniging.
- Wielnaven aan de binnen- en buitenkant grondig reinigen. Verwijder vetresten zorgvuldig. Reinig lagers en afdichtingen grondig (diesel) en controleer of deze nog kunnen worden gebruikt.
- Vet voor de lagers worden gemonteerd de lagerzittingen licht in en monteer de onderdelen in omgekeerde volgorde.
- Onderdelen op perspassing met bussen recht en zonder beschadigingen persen.
- Vet de lagers, de holle ruimte tussen de lagers en de stofkap in. De hoeveelheid vet moet de vrije ruimte in de gemonteerde wielnaaf voor een kwart tot een derde vullen.
- De asmoer monteren en de lagers en remmen instellen.
- Controleer tot besluit of de naaf goed functioneert en voer een testrit uit. Verhelp eventuele problemen



8.12.2 Lagerspeling van de wielnaven controleren



Om de 200 bedrijfsuren moeten de wielnaven gecontroleerd worden op lagerspeling. Til om de speling te controleren de as op tot de banden vrij zijn. Rem loslaten. Plaats een hefboom tussen de banden en de bodem en controleer de lagers op speling. Bij geconstateerde speling dient het lager te worden bijgesteld.

8.12.3 Lagerspeling van de wielnaven instellen



- Verwijder de stofkap c.q. de naafkap.
- Verwijder de borgpen uit de asmoer.
- Trek terwijl het wiel draait de wielmoer aan tot de wielnaaf licht wordt afgeremd.
- Draai de asmoer los tot de borgpen door het volgende gat kan worden gestoken. Bij congruentie tot het volgende gat (max. 30°).
- Plaats de borgpen en buig deze enigszins krom.
- Vet de stofkap in met wat speciaal vet met een lange levensduur (bijvoorbeeld 'BPW-ECO-Li 91') en druk of schroef de kap in de wielnaaf.

8.13 Reminrichting

8.13.1 Controle remvoering



Aanwijzing Remvoeringen zijn slijtageonderdelen. Vanaf een bepaalde slijtagegraad is de functie van de rem niet langer gegarandeerd.

Daarom:

De slijtage en de functie van de remmen moeten permanent worden gecontroleerd.



Om de 200 bedrijfsuren moeten de remvoeringen worden gecontroleerd.

- De controle gebeurt aan de uitsparing (1)
- Bij een voeringdikte van 5 mm moet de remvoering worden vervangen.



8.13.2 Reminstelling



Aanwijzing

Door de functie van de remmen zijn deze onderhevig aan slijtage en moet voortdurend worden gecontroleerd of de remmen nog goed functioneren. Eventueel moeten de remmen worden gerepareerd of bijgesteld.

Pneumatisch remsysteem





Aanwijzing

De remmen moet worden bijgesteld als de maximale cilinderslag (1) bij volledig ingetrapte rem voor slechts ca. 2/3 wordt benut.

Hydraulisch remsysteem



De remcilinders van de hydraulische reminstallatie bevinden zich in de wielnaven en zijn onderhoudsvrij.

8.13.3 Onderhoudsinstructies luchtberemming

Afdichtingen van de koppelingkoppen controleren





- Afsluitdoppen (2) aan de persluchtslangen na het loskoppelen onmiddellijk sluiten.
- Afdichtingen van de afdichtkoppen dagelijks en bij ieder vast- en loskoppelen controleren. Beschadigde afdichtingen (3) onmiddellijk vervangen.

Voorraadbak perslucht ledigen



- In het luchtdrukreservoir ontstaat condenswater.Het condenswater kan storingen in de werking veroorzaken. Daarom moet het condenswater wekelijks worden afgetapt.
- Voor het aftappen met behulp van een draad aan de zijkant van de bout (2) van de aftapklep trekken.
- Bij verontreiniging moet het aftapventiel worden gedemonteerd en gereinigd.



Buisfilter reinigen



Filterpatronen (1) om de 300 bedrijfsuren reinigen

Aanpak:



- Druk de koppelnok (1) aan de beide strips naar binnen en trek de schuif (2) naar eruit.
- Verwijder de koppelnok met de O-ring (3), drukveer en sinterfilterpatroon.
- Spoel de sinterfilterpatroon uit met nitro-reinigingsmiddelen en blaas de patroon schoon met perslucht. Vervang beschadigde filterpatronen onmiddellijk.
- Let bij de montage in omgekeerde volgorde op, dat de O-ring niet in de geleidingssleuf voor de schuiver op de behuizing kantelt.

Remcilinders controleren



Aanwijzing

De vouwbalgen van de remcilinders en de trekkabels van de parkeerrem moeten om de 200 bedrijfsuren op beschadiging worden gecontroleerd. Defecte onderdelen onmiddellijk vervangen.



Aanwijzing De reminrichting moet in het kader van de jaarlijkse inspectie worden gecontroleerd. Wanneer de helft van de complete slag is bereikt moet de gehele reminstallatie door een vakwerkplaats worden gerepareerd.

8.14 Banden controleren

- Houd de voorgeschreven bandenspanning aan en controleer die een keer per week (zie "Technische gegevens").
- Bij een te hoge bandenspanning bestaat kans dat de band barst!
- Bewaar tijdens het op spanning brengen van banden voldoende afstand!
- Controleer de bandenspanning regelmatig.
- Banden met tweedelige velg: vÃ³Ã³r reparatiewerkzaamheden de bandenspanning verlagen!
- Voer werkzaamheden aan de wielen alleen uit als de trekkermotor is uitgeschakeld.
- Bij werkzaamheden aan de wielen moet erop worden gelet, dat de machine veilig en stabiel staat en is beveiligd tegen wegrollen (wielblokken).
- Bij werkzaamheden onder de machine, terwijl die op bokken is gezet, mogen zich geen personen op de machine bevinden.
- Zorg voor voldoende draagkracht van het hefwerktuig.



Aanwijzing

Reparatiewerkzaamheden aan de wielen mogen alleen door vakwerkplaatsen worden uitgevoerd.



8.15 Transmissieolie controleren en verversen

GEVAAR

Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Machines op wielen die niet zijn beveiligd tegen wegrollen, kunnen over personen rijden. Verwondingsrisico!

Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

GEVAAR

Op gevaarlijke plekken op de machine zonder bescherming kan men gewond raken!

Daarom:

Gedemonteerde veiligheidsvoorzieningen of afdekkingen moeten nadat de instel- of reparatiewerkzaamheden zijn beëindigd weer correct worden gemonteerd.



Info

Vóór het begin van de onderhoudswerkzaamheden de aandrijving reinigen.

Periodiek onderhoud:

- Dagelijks visuele controle op lekkage
- Oliepeilcontrole volgens de aanwijzingen

Onderhoud aan het eind van het oogstseizoen:

- Optische controle op lekkage
- Ververs de olie volgens de aanwijzing

Olie verversen:

- Afgewerkte olie door de aftapopening verwijderen.
- Sluit de aftapopening als de tank helemaal leeg is.
- Via de vulopening de hoeveelheid nieuwe olie met de vereiste specificatie in de aandrijfkast gieten.

Oliepeilcontrole:

Bij aandrijvingen kan het oliepeil op twee manieren worden gecontroleerd:

Oliepeilcontrole met overloopschroef

- Overloopschroef uit de kast verwijderen.
- De olie moet zo hoog staan dat er net iets uit de controleopening loopt.
- Indien nodig olie bijvullen.
- Overloopschroef weer monteren.

Oliepeilcontrole met de peilstok

- Peilstok uit de kast trekken.
- Oliepeil moet zich tussen de bovenste en onderste markering op de peilstok bevinden.
- Indien nodig olie bijvullen.
- Peilstok weer in de kast steken.

8.15.1 Samenvatting van de aandrijvingen

_

Aandrijving eigen hydraulische installatie



- Vulopening: vulschroef (1)
 Aftapopening: aftapbout (2) c
 - Aftapopening: aftapbout (2) onderaan de aandrijving
- Oliepeilcontrole: overloopschroef (3)
 - Oliespecificatie: SAE 85 W -90 API GL 5
- Hoeveelheid: Standaard tandwielkast (enkel of dubbel) 1,25 liter
 Versterkte versnellingsbak voor machines met drijfas 1,4 liter
- Verversingsinterval:jaarlijks
- Controle: wekelijks (peil)

Drietrapsaandrijving (optie)



- Vulopening: vulopening(1)
- Aftapopening: aftapbout (2) onder op de aandrijving
- Oliepeilcontrole: overloopschroef (3)
- Oliespecificatie: SAE 85 W -90 API GL 5
- Hoeveelheid: 1,7 liter
- Verversingsinterval:jaarlijks
- Controle: wekelijks (peil)



Aandrijfkast eerste zeefband



- Ontluchtingsschroef (1)
- Oliespecificatie: SAE 85 W -90 API GL 5
- Hoeveelheid: 2,5 liter
- Verversingsinterval: verversen niet nodig, omdat de aandrijving onderhoudsvrij is. _
- dagelijkse visuele controle op lekken - Controle:

Aandrijving rollenbedreiniger (optie) (1)



- Oliespecificatie: SAE 90 API GL-5 6,0 liter
- Hoeveelheid: _
- Verversingsinterval: jaarlijks _



Aandrijving Vario rollenbedreiniger (optie) (1)

- Oliespecificatie: SAE 90 API GL-5
- Hoeveelheid: 8,0 liter _

_

Verversingsinterval: jaarlijks

Aandrijving ringelevator



- Vulopening: _
- vulschroef (1) aftappen niet nodig.
- Aftapopening: - Oliepeilcontrole: overloopschroef (2)
- Oliespecificatie: SAE 90 API GL5
- Hoeveelheid: _
 - 0,6 liter
- Verversingsinterval: jaarlijks —
- Controle: dagelijks (alleen visuele controle op lekkages)



8.16 Verzorging van de kettingaandrijvingen

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Geparkeerde machines die niet zijn geborgd kunnen wegrollen, waardoor personen gewond kunnen raken. Kans op letsel! Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

GEVAAR

Op gevaarlijke plekken op de machine zonder bescherming kan men gewond raken!

Daarom:

Gedemonteerde veiligheidsvoorzieningen of afdekkingen moeten nadat de instel- of reparatiewerkzaamheden zijn beëindigd weer correct worden gemonteerd.

Periodiek onderhoud

- Kettingspanning wekelijks controleren
- Wekelijkse visuele controle op beschadigingen
- Wekelijkse smering met kettingspray volgens instructie

Onderhoud aan het einde van het seizoen

- Alle aandrijfkettingen reinigen en met biologisch afbreekbare kettingspray behandelen om roestvorming te voorkomen
- Versleten delen vervangen
- Kettingspanning controleren

Kettingspanning controleren

De kettingen gedurende de eerste bedrijfsuren regelmatig op de juiste spanning controleren.

De doorhang van een ketting moet ongeveer 2% van de asafstand tussen het drijvende en het gedreven kettingwiel bedragen, gemeten aan de tegenoverliggende kant van de kettingspanner. Daarbij mag de ketting aan de kant van de kettingspanner niet doorhangen.

Voorbeeld:

Als de asafstand tussen drijvend en gedreven kettingwiel 250 mm bedraagt, moet de ketting ca. 5 mm doorhangen.

Te losse kettingen veroorzaken snelle en overmatige slijtage aan kettingrollen en kettingwielen.

Te sterk gespannen kettingen belasten de ketting, lagers en assen overmatig.

8.16.1 Samenvatting van de algemene kettingaandrijvingen Aandrijving rotorklopper opnameband



- Spanner: Hydraulische motor (1) verschuiven
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

Aandrijving ondersteuningswals 1e zeefband



- Spanner: veerspanner (1)
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks



Aandrijving loofrol tegen eerste zeefband



- Spanner (1): veerspanner
- Spanner (2): kettingspanner
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

Aandrijving 1e looftrekeenheid



- Spanner (1): veerspanner
- Spanner (2): kettingspanner
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

Aandrijving afstrijkwals 2e zeefband



- Spanner (1): veerspanner
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

Aandrijving tegenloopband ringelevator



- Spanner: veerspanner (1)
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks



8.16.2 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "MS" Aandrijving tweede loofroleenheid



- Spanner (1): veerspanner
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks
- Spanner (2): kettingspanner
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

8.16.3 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS" Aandrijving tweede loofroleenheid



- Spanner (1): veerspanner —
- _ Controle: wekelijks (spanning)
- _ Smering: wekelijks
- Spanner (2): kettingspanner
- wekelijks (spanning) _ Controle:
- wekelijks - Smering:

Aandrijving TwinSep, achterste rollen



- Spanner: kettingspanner (1) _
 - Controle: wekelijks (spanning)
- _ Smering: wekelijks



8.16.4 Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "HE" Aandrijving tweede loofroleenheid



- Spanner (1): veerspanner
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks
- Spanner (2): kettingspanner
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

Aandrijving afstrijkwals afvoerband voor fijn loof onder



- Spanner: Kettingspanblok (1)
 - Spanner: Spanprofiel met stelbout (2)
 - Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

_



Aandrijving afstrijkwals afvoerband voor fijn loof boven

- Spanner:Controle: Kettingspanblok (1) wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks



8.16.5 Speciale kettingaandrijvingen van de bunkers

Aandrijving bunkerband



- Spanner: kettingspanklos (1)
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

<u>Aanwijzing:</u> De kettingaandrijving van de tegenoverliggende bunkerkant eveneens controleren.

Bunkerband:



- Spanning van de bunkerkettingen (1) wekelijks controleren.
- Bij onvoldoende spanning moet de bunkerband door een geautoriseerde servicewerkplaats worden bijgesteld.

<u>Aanwijzing:</u> Vuil trekt vocht aan en leidt tot roestvorming. Daarom moet de bunkerketting (1) jaarlijks grondig worden gereinigd en met een kruipende kettingolie (kettingspray) worden geconserveerd.

Info

Rolbodem en bunkerketting grondig reinigen en smeren voordat deze worden opgeborgen.

Aandrijving bunkerband overlaadbunker



- Spanner: Lagerbok verschuiven.
 Schroeven (1) losdraaien en lagerbok met behulp van de stelbout (2) verschuiven.
 Draai de schroeven na de verstelling weer aan.
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks

Aandrijving leestafelband en bunkervulband



- Spanner: kettingspanklos (1)
- Controle: wekelijks (spanning)
- Smering: wekelijks



8.17 Verzorging van V-snaaraandrijvingen

GEVAAR

Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Machines op wielen die niet zijn beveiligd tegen wegrollen, kunnen over personen rijden. Kans op letsel!

Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

GEVAAR

Op gevaarlijke plekken op de machine zonder bescherming kan men gewond raken!

Daarom:

Gedemonteerde veiligheidsinrichtingen of afdekkingen moeten na de beëindiging van de instel- of reparatiewerkzaamheden opnieuw volgens de voorschriften gemonteerd worden.



GEVAAR V-snaren staan door hun functie onder spanning. Bij het opspannen/ontspannen van V-snaren bestaat daarom letselgevaar!

Daarom:

Span en ontspan veerspanners telkens langzaam. Dit geldt in het bijzonder voor Vsnaren die zijn uitgerust met snelspanvoorzieningen.

Periodiek onderhoud:

- Kettingspanning wekelijks controleren
- Dagelijks visuele controle op beschadigingen.

Onderhoud aan het eind van het oogstseizoen:

- Alle V-snaren ontspannen
- Versleten delen vervangen

Riemspanning controleren:

Bij het monteren van V-snaren de spanrollen ontspannen. Nooit een V-snaar met geweld over de rand van de snaarschijf trekken. De trekkoorden worden hierdoor beschadigd en de riemen worden minder sterk.

Nieuwe V-snaren rekken uit. Daarom gedurende de eerste dagen vaker naspannen. Er worden meer V-snaren door een te geringe spanning beschadigd, dan omgekeerd.

8.17.1 Samenvatting van de V-snaaraandrijvingen Aandrijving 2e zeefband



 Spanner: 	veerspanner (1)
 Controle: 	wekelijks (spanning)

Aandrijving rotorklopper 2e zeefband



- Spanner: veerspanner (1)
- Controle: wekelijks (spanning)



Speciale V-riemaandrijvingen bij reiniger MultiSep

Rijrichting links:



Spanner:Controle:	veerspanner (1) wekelijks (spanning)
- Spanner:	veerspanner (2)

Spanner: veerspanner (2)Controle: wekelijks (spanning)

Rijrichting rechts:



- 430339
- Spanner: veerspanner (1)
- Controle: wekelijks (spanning)
- Spanner: veerspanner (2)
- Controle: wekelijks (spanning)

8.18 Smeerpunten

GEVAAR



Roterende of bewegende onderdelen van de machine kunnen ledematen meenemen of afsnijden. Machines op wielen die niet zijn beveiligd tegen wegrollen, kunnen over personen rijden. Kans op letsel!

Daarom:

Voer instel- en onderhoudswerkzaamheden aan de machine alleen bij uitgeschakelde machine uit. Beveilig de machine tegen wegrollen!

GEVAAR

 \wedge

Op gevaarlijke plekken op de machine zonder bescherming kan men gewond raken!

Daarom:

Gedemonteerde veiligheidsvoorzieningen of afdekkingen moeten nadat de instel- of reparatiewerkzaamheden zijn beëindigd weer correct worden gemonteerd.

- Gebruik voor het doorsmeren een hoogwaardige vetsoort, bijvoorbeeld Multi-Purpose vet Shell Retinux A EP2.
- Voor het smeren de smeernippels reinigen.
- Lagers niet overdadig vetten.
- Vang overvloedig vet bij de lagers op.



8.18.1 Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren

Waltherscheid groothoek-aftakas



De fabrikant Waltherscheid geeft de smeerintervallen en de vethoeveelheid van de aandrijf-aftakas voor de trekker op deze afbeelding aan.

- Interval: 40 h
- Hoeveelheid: 5 resp. 15 slagen met de vetpers

Versterkte groothoek-aftakas van Bondioli & Pawesi



De fabrikant Bondioli & Pawesi geeft de smeerintervallen van de aandrijf-aftakas voor de trekker op deze afbeelding aan.

- Interval: 50 h
- Hoeveelheid: de vethoeveelheid is in gram aangegeven en staat vermeld op de afbeelding



Info

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de betreffende aftakassenfabrikant!

8.18.2 Smeerpunten van de overige aftakassen



De smeerintervallen van de andere aftakassen staan vermeld in de afbeelding hiernaast. De in elkaar gestoken profielbuizen moeten na het seizoen gereinigd en royaal ingevet worden.



Info

Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing van de aftakassenfabrikant!



8.18.3 Samenvatting van de smeerpunten



- TrekkogelkoppelingInterval: dagelijks
- Aantal:1



- Hoofdaandrijving

- Interval: 60 h



- Disselpen
- Interval: dagelijks 2
- Aantal:



- Disselcilinder
- 60 h - Interval: 2
- Aantal:



- SchommelframecilindersInterval: 60 h
- Aantal: 4



- Schommelframe trekpuntInterval: 60 h
 - 2
- Aantal:





Steunwiel bij Terra-Control - hydraulische cilinder

Interval: 60 hAantal: 2

Diepteregelingscilinder diabolorollen



—	Interval:	60 h
_	Aantal:	2

Achteras

Neigcilinder en draaipunt



_	Interval:	dagelijks
—	Aantal	2x, telkens 1 voor en achter

Asgeleiding



- Interval: dagelijks

<u>Opmerking:</u> asgeleiding voor/achter met vet insmeren, de neigingcilinder daarna laten werken om het vet goed over het gehele oppervlak te verdelen.


<u>Asvork</u>



- Interval: 60 h
- Aantal rechter en linker asvorken telkens 2x boven, 1x onder





- Asvork drijfas
- Interval: dagelijks
- Aantal: rechter en linker asvorken telkens 2x boven, 1x onder

Opmerking:

3 smeerpunten per asvork

Stuurcilinders



- Interval: 60 h
- Aantal: rechter en linker cilinders telkens 2x

Stuurstang



 Interval: 	60 h
 Aantal 	1x links, 1x rechts

Info

Smeernippels met speciaal duurzaam vet bijv. "BPW-ECO-Li 91" smeren tot er vers vet uit de lagerpunten vrijkomt.

Info

Gebruik alleen lithiumverzeept vet met een druppelpunt van boven de 190 °C (bijv. "BPW-ECO-Li 91")!

Aanwijzing

Er mag geen vet of olie in de rem terechtkomen. Afhankelijk van de serie zijn de nokkenlagers bij de rem niet afgedicht.



Bunker



- Geleiding vuloptimalisering van de bunker
- Interval: indien nodig
- Aantal: beide geleidingen



- Bunkeruitloopcilinders
- Interval: 60 h
- Aantal:4; per cilinder 2 smeerpunten.



- Beweegbaar bunkerkopstuk
- Interval: 60 h
- Aantal:4; 2 smeerpunten per cilinder



- Neerklapvoorziening
- Interval: 60 h
- Aantal:4; 2 smeerpunten per cilinder



- Bunkerscharnieren
- Interval: 60 h
- Aantal:4; 2 smeerpunten per cilinder



- Lagering bunker
- Interval: 60 h
- Aantal: 2 boven / 2 onder (stoppen verwijderen)



Overlaadbunker



- Bunkercilinder
- Interval: 60 h
- Aantal: 20 x; aan beide zijden telkens 2 smeerpunten per cilinder

Afvoerbanden voor fijn loof



- Hydraulische cilinder hellingshoekverstelling
- Interval: 60 h
- Aantal: 8 x, aan beide zijden telkens 2 smeerpunten per cilinder

8.19 Elektrische installatie

GEVAAR

Bij aanraking van de onder spanning staande onderdelen is er levensgevaar door elektrische stroom!

Daarom:

Onderbreek de stroomtoevoer voordat u begint met werkzaamheden aan de elektrische installatie.



Aanwijzing

Gebruik alleen originele zekeringen. Bij gebruik van te sterke zekeringen wordt de elektrische installatie vernield.

8.19.1 Zekering aan spanningsvoorziening



Alleen beschikbaar als de trekker met de extra kabel (1) is uitgerust. (2) Zekering F = 40 A

8.19.2 Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule



Alle uitbreidingsmodules en overige verbruikers worden door smeltzekeringen (2) beveiligd tegen overbelasting. Bij een defecte zekering functioneren de aangesloten modules c.q. verbruikers helemaal niet meer.

Info

Het aantal en de soort smeltzekeringen in de hoofdvoedingsmodule vindt u in het elektrisch schakelschema!



8.19.3 Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit



 ISO-batterij-aansluitkit met aansluitkabel (1) aan hoofdvoorzieningsmodule (2) en aansluitkabel (3) aan batterij trekker.



- ISO-aansluitkabel (1) aan trekkerbatterij
- ECU zekering (2) F = 30 A
- PWR zekering (3) F = 60 A

8.20 Onderhoud van de hydraulische installatie

8.20.1 Basisprincipes

GEVAAR

De hydraulische installatie staat onder hoge druk.

 \wedge

De onder hoge druk uittredende vloeistoffen kunnen in de huid doordringen en zwaar letsel toebrengen. In een dergelijk geval direct een arts raadplegen, omdat anders ernstige infecties kunnen ontstaan. Daarom:

Voer werkzaamheden aan de hydraulische installatie alleen uit als de druk van de installatie is gehaald en de aandrijving is uitgeschakeld.

GEVAAR

Wees voorzichtig met werkzaamheden aan de hete hydraulische installatie. Hete hydraulische olie kan ernstige brandwonden veroorzaken. Daarom:

Laat het hydraulisch systeem voor de werkzaamheden afkoelen en draag handschoenen.



Milieubeschermingsmaatregel

Bewaar hydraulische olie en gebruikte filters in geschikte reservoirs en verwijder ze op milieuvriendelijke wijze.



Milieubeschermingsmaatregel

Controleer regelmatig of alle hydraulische onderdelen dicht zijn. Repareer lekken onmiddellijk. Gebruik uit milieuoverwegingen geen mineraalhoudende hydraulische vloeistoffen. Gebruik GRIMME-Fluid.

8.20.2 Slangen voor hydraulische olie controleren en vervangen

Om veiligheidsredenen moeten alle hydrauliekslangen op de machine dagelijks worden gecontroleerd.

De hydraulikiekolieslangen moeten worden vervangen, als de slangen voldoen aan ten minste één van de volgende criteria:

- Beschadigingen aan de mantel die naar binnen gaan (bijv. schuurplekken, sneden, scheuren).
- Een broze buitenmantel (scheurvorming in het materiaal van de slang).
- Vervormingen, die niet overeenkomen met de natuurlijke vorm van de slang of de slangleiding. Zowel in drukloze toestand als onder druk of bij buiging (bijv. loslatende mantel, blaasvorming, schuur- of knelplaatsen).
- Lekkage.
- Beschadigingen of deformatie van de slangarmaturen (waarbij de dichtheid wordt beïnvloed); geringe oppervlaktebeschadigingen zijn geen reden om de slangen te vervangen.
- Weglopen van de slang uit de armatuur.
- Eisen aan de inbouw niet in acht genomen.
- De slangen mogen niet langer dan zes jaar worden gebruikt. Hierbij geeft de datum waarop de hydraulische slang wordt gemaakt de doorslag. Deze datum staat aangegeven op de armatuur.



8.20.3 Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het filterelement

Periodiek onderhoud

- Dagelijks visuele controle op lekkage
- Controle van de verontreinigingsaanduiding op het filter (alleen bij het eigen hydraulische systeem (optie)). Bij rode weergave aanduiding moet het filter worden vervangen.

Onderhoud aan het eind van het oogstseizoen

- Filters vervangen volgens aanwijzing

Filterelement vervangen



Vervang filterelementen alleen door gekeurde originele filters van GRIMME.

Info

Info

Ter voorkoming van olieververvuiling bij het vervangen van filterelementen moet de volgende beschrijving nauwkeurig worden nageleefd.

Uitbouw van element:

Mogelijke bouwvormen zijn filters met schroefdeksels en filters met deksels en dekselbouten (zie tekening).

- 1. Hydraulische installatie uitzetten en filterdruk ontlasten (evt. druk in de tank ontspannen).
- Filters met schroefdeksel: Deksel losdraaien.
 Filters met deksel en dekselbouten: Dekselbouten losdraaien, deksel optillen.
- Filterelement met vuilvanger (indien aanwezig) aan de beugel uittrekken. In de filterpot aanwezige resterende olie en aanwezige vervuilingen moeten apart worden verwijderd.
 Elementoppervlak op vuilrestanten en grotere deeltjes controleren; deze kunnen

Elementoppervlak op vullrestanten en grotere deeltjes controleren; deze kunnen op schade aan de componenten wijzen.

- 4. Vuilvanger (indien aanwezig) door linksom te draaien afnemen (bajonetsluiting) en reinigen.
 - Bouwmaat 210/270: Vuilvanger niet afneembaar (vast gemonteerd) reinigen.
- 5. Filterelement vervangen of reinigen.
- 6. Huis en deksel reinigen.
- 7. Filter op mechanische schade controleren, vooral aan de afdichtoppervlakken.
- 8. O-ringen controleren en bij herkenbare schade door nieuwe vervangen.

Element inbouwen:

- 1. Afdichtdraden aan het filterhuis en deksel alsmede O-ringen met schone hydraulische olie vochtig maken.
- 2. Bij het inbouwen van een nieuw element controleren of de aanduiding met het uitgebouwde element overeenstemt.
- 3. Vuilvanger (indien aanwezig) aan het nieuwe of het gereinigde filterelement bevestigen door rechtsom te draaien.
- 4. Filterelement met vuilvanger voorzichtig op de opnamepen in de pot steken.
- 5. Filters met schroefdeksel: Deksel met de hand losdraaien.
- Filters met deksel en dekselbouten: Deksel plaatsen, dekselbouten met de hand indraaien; afwisselend aandraaien.
- 6. Hydraulische installatie inschakelen en filter op een geschikt punt van de installatie ontluchten en op lekkage controleren.



Filters met schroefdeksel in elkaar bouwen

- Schroefdeksel (1)Pakking (2)
- Filterpot (3)
- O-ring 71,12x2,62 mm (4)
 Vervuilingsweergave (5)
- Filterelement (6)
- O-ring 34x3,5 mm (7)





Filters met deksel en dekselbouten in elkaar bouwen

- Deksel met dekselbouten (1)O-ring 123,19x5,33 mm (2)
- O-ring 123,19x5,33 mm (3)
- Vervuilingsweergave resp. sluitschroef (4)
- Filterelement (5)
- O-ring 38x3,mm (6)
- Vuilvanger (7)
- Filterpot (8)

8.20.4 Samenvatting van de filters

Hogedrukfilter in toevoerleiding (1)



- Interval:
 - eerste keer filter vervangen na 50 h
 - daarna steeds om de 300 bedrijfsuren

<u>Aanwijzing:</u> Schroef de behuizing (1) los om de filters te vervangen.

Oliefilter eigen hydraulisch systeem (1)



- Controle:
 - wekelijks tijdens het rooien op de vervuilingsaanduiding (2)
- Interval:
 - eerste keer filter vervangen na 50 h
 - daarna wanneer de vervuilingsaanduiding (2) in het rode gedeelte staat of bij iedere olieverversing
- <u>Aanwijzing:</u> Verwijder voor het vervangen van de filters de schroeven (3) en verwijder het deksel van de behuizing.



8.20.5 Hydraulisch oliereservoir onderhouden

Periodiek onderhoud:

- Optische controle op lekkage
- Controle van de vulhoogte

Onderhoud aan het eind van het oogstseizoen:

Ververs de olie volgens de aanwijzing

Olie verversen en oliepeil controleren:

Reinig de omgeving van de vulopening zorgvuldig voor het bijvullen.

- Afgewerkte olie door de aftapopening aftappen. Afgewerkte olie opvangen en conform de regels afvoeren niet gebruiken om blank metalen machineonderdelen te conserveren of te smeren.
- Sluit de aftapopening als de tank helemaal leeg is.
- Giet nieuwe olie in de tank, van de juiste hoeveelheid en met de juiste specificatie.
- Vulpeil dagelijks controleren.



Info

Meng nooit minerale en synthetische smeerstoffen, bijvoorbeeld van verschillende soorten en merken.

Olietank bij eigen hydraulische installatie



- Vulopening: vulopening(1)
 - Aftapopening: aftapschroef onder aan de tank
- Oliepeilcontrole: peilglas (2)
 - Oliespecificatie: HLP 46 DIN 51524
- Hoeveelheid: ca. 110 liter
- Verversingsinterval:Na 1000 bedrijfsuren of jaarlijks

Controle:

_

- Vóór de eerste inbedrijfstelling en dagelijks aan het kijkglas (2)
- peilglas moet tot op 10 mm met olie zijn gevuld

9 Storing, oorzaak en oplossing

9.1 Storingen aan functies

9.1.1 Basisinstellingen van de rugopname

Voorwaarde voor een optimale instelling is een horizontaal aangehangen machine (hoofdframe). Daardoor wordt het schommelframe (schaarframe) in de correcte hoek geleid.

Schijven

De afstand tussen buitenschaarplaten en schijven moet in rijrichting vooraan ongeveer 15-20 mm bedragen en naar de zeefband ongeveer 3-5 mm vergroten. In de basisinstelling moet de afstand van schijf tot zeefband tussen 15 en -30 mm liggen. Werkdiepte van de schijven aanpassen aan de grondomstandigheden. Schijven zo diep instellen dat een bodemaandrijving bereikt en loof stukgesneden wordt.

De schijven mogen echter niet zo diep staan dat ze het schommelframe in de plaats van de diabolorollen dragen. In de regel bedraagt de werkdiepte 3-8 cm. Bij een lichte bodem en taai loof kunnen de schijven aangepast worden.

Bij vochtig en taai loof raden wij aan om bij een uitgetilde machine met een hoekslijpmachine regelmatig de kouterschijven bij te slijpen. Daarbij echter de kouter schijven - zeefband in acht nemen.

Diabolorollen

De rooidiepte wordt principieel ingesteld via de diabolorollen. Wanneer de diabolorollen op en neer bewegen, wordt de opname door de schijven gedragen en moeten de schijven hoger ingesteld worden.

Schaar

Helling van de schaar optimaal instellen. Bij de instelling van de schaar moet erop gelet worden dat de trap van de schaarklep tot de zeefband klein gehouden wordt.

Loofintrekrollen

Rol in het onderste bereik vooraan (loofintrekbereik) dicht tegen de zijwand laten draaien.

Ophangpunt trekframe aan het schommelframe

Basisinstelling afhankelijk van de uitrusting van de machine (zie hoofdstuk Bedrijfsinstructies opname "Bevestigingspunten van het trekframe").

Ophanging eventueel aanpassen:

- Vlakke rug = naar beneden
- Hoge rug = naar boven
- Zwadopname = naar boven



9.1.2 Storing door aardappelverliezen

Oorzaak	Remedie
Zeefbandstaven kromgebogen	Staven rechten of vervangen
Afstand van de schijf tot de zeefband te groot	Schijf verplaatsen
Afstrijker van de loofband te hoog	Afstand van de loofband opnieuw instellen
Afstrijkassen onder de loofband gedemonteerd	Afstrijkassen monteren
Dubbele afstrijkwalsen te hoog ingesteld	Afstand verkleinen

9.1.3 Storing aan de automatische middenstand

Probleem	Remedie
Automatische middenstand functioneert niet correct	Afstanden van de sensoren t.o.v. de aanslag van de diabolorollen op gelijkheid controleren. In de machinediagnose de schakelstanden van de sensoren controleren.
Geen functie van de automatische middenstand van de diabolorollen en disselbesturing	In de machinediagnose de schakelstanden van de sensoren controleren.

9.1.4 Storing aan de asmiddenstand

Probleem	Oorzaak / remedie
De as beweegt niet naar de middenstand hoewel de automatische middenstand geactiveerd is.	In de machinediagnose de sensor op draadbreuk controleren en indien nodig de kabelboom repararen of de sensor vervangen. Indien in de diagnose geen storing te zien is moet de sensor van de machinedoagnose opnieuw geteacht worden.
Asmiddenstand werkt altijd en schakelt niet uit.	Sensor in de machinediagnose opnieuw aanleren.

9.1.5 Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel

Probleem	Oorzaak / remedie
Kopstuk van de leestafel tilt niet uit hoewel er aardappelen herkend zouden moeten zijn.	- Optische sonde is verontreinigd \Rightarrow De lens met een zachte doek reinigen.
Kopstuk van de leestafel beweegt zich niet automatisch hoewel de bunker vol is en het kopstuk van de leesband geheel boven is.	Sensor voor de bovenste positie-opvraag aan het kopstuk van de leestafel is te ver van de aanslag weg gemonteerd. Sensoren van het kopstuk van de leestafel in de machinediagnose controleren. Schakelstanden controleren en eventueel weergegeven storingen verhelpen.
De uitloop staat te hoog of raakt de aardappelen. Het meetbereik is te hoog of te laag ingesteld.	De optische sonde heeft een meetbereik van 0 mm tot 500 mm. De instelling is versteld op mm \Rightarrow meetbereik kan door verdraaien van de kleine kruisschroef in de behuizing naast de led aangepast worden. Standaard waarde = 250 mm. De optische sonde is helderheidsgevoelig. Bij bleke aardappelen reageert ze beter dan bij donkere \Rightarrow meetbereik overeenkomstig de omstandigheden op ongeveer 250 mm instellen aan de kruisschroef.

9.2 **Overzicht sensoren**

Namursensor



Soort sensor	Namur	
Artikelnummer	B94.01675	
Meetbereik	8 mm	N ∢,
Uitgave		
	L	

Hoeksensoren



Soort sensor	Hoeksensor		
Artikelnummer	B94.02330	B94.02580	
Meetbereik	40°	60°	
Uitgave	1 – 5 V DC	1 – 5 V DC	-



Soort sensor	Hoeksensor	
Artikelnummer	B94.02350	B94.02430
Meetbereik	90°	140°
Uitgave	1 – 5 V DC	1 – 5 V DC



Temperatuursensor

Soort sensor	Temperatuursensor	
Artikelnummer	B94.01814	
Meetbereik	-50°C / +250°C	
Uitgave	Pt100	

Temperatuurschakelaar



Soort sensor	Thermoschak	Thermoschakelaar		
Artikelnummer	B94.01522	B94.01836	B92.04429	
Meetbereik	60°C	70°C	85°C	
Uitgave	NO	NO	NC	



Druksensor



Soort sensor	Druksensor		
Artikelnummer	B92.04449	B92.04450	B92.04451
Meetbereik	0-60bar	0-250bar	0-600bar
Uitgave	4 t/m 20mA	4 t/m 20mA	4 t/m 20mA



Druksensor met dobbelsteenstekker



Soort sensor	Druksensor		
Artikelnummer	B92.03856	B92.3829	B92.03857
Meetbereik	0-60bar	0-250bar	0-600bar
Uitgave	4 t/m 20mA	4 t/m 20mA	4 t/m 20mA
		-	·



Hellingssensoren



B94.03535	Hellingssensor enkelassig
UB =	10 – 30 V DC
Meetbereik	+/- 20°
Stroomuitgang	4 – 20 mA





9.3 Lijst van afkortingen

Aanduiding	Beschrijving
+15/Ub	Spanningsvoorziening via ontsteking geschakeld
+30/Ub	Accuspanning
-31/GND	Ground (massa)
ADM	Adaptatiemodule dieselmotor
ASB	Werkschijnwerperbox
CanH	CAN-High
CanL	CAN-Low
DC	Besturingssysteem van de rijaandrijving bij zelfrijders
DCU	Grimme Drive Control Unit, hoofdcomputer in het rijgedeelte
ECC	Uitbreidingsmodule in het Can-Bus-systeem
ECA	Grimme boordcomputer ECA
ECH	Grimme boordcomputer ECH
ECS	Grimme boordcomputer ECS
FHB	Rijhendel
GBT	GRIMME – bedieningsterminal
GBX	GRIMME – joystickbox
GMC	GRIMME – Micro – Controller (oude generatie computers)
GUB	GRIMME – Update – Box
HC	Besturingssysteem van de rooitechniek
HSB	Hoofdzekeringenbox
HVM	Hoofdmodule
MDA	Hoofdcomputer in het GRIMME Can-Bus-systeem
MUX	Videoverdeler
ms	Master/Slave
RxD	Serieel interface (ontvangen)
SP	Verbindingspunt van meerdere leidingen met hetzelfde potentiaal
TxD	Serieel interface (verzenden)
Uec	Via het STOP-relais geschakelde 12V
Uer	Aanstuurspanning voor de spoel van het STOP-relais in de MDA
Uet	Voedingsspanning voor de veiligheidsketting
Un	Spanningsvoorziening van de Namur-sensoren (8,2 V)
Uon	Inschakelspanning (gegenereerd door de terminal)
US12	Voedingsspanning sensoriek (12 V)
US24	Voedingsspanning sensoriek (24 V)
Ut	Spanningsvoorziening terminal (12v).
	Visual Control (Touchscreen)
	Centrale - elektriek
	Vermindering druk op diabolorollen
	Drukregeling op diabolorollen
	Roiniger met vingerschraper
	Reiniger met virigerschraper
	Normala rainigar mat ashrapar
DII	



Lijst van afkortingen schakelschema	
-------------------------------------	--

Aanduiding	Beschrijving
-A	Terminal, module, apparaat
-ADM	Adaptatiemodule dieselmotor
-AM	Aandrijving - motor (hydraulisch)
-AZ	Aandrijving - cilinder
-B	Sensor
-C	Condensator
-CAM	Videocamera
-D	Diode
-DCU	Grimme Drive Control Unit
-E	Lamp, gloeilamp
-EC	Grimme boordcomputer
-ECA	Grimme boordcomputer ECA
-ECH	Grimme boordcomputer ECH
-ECS	Grimme boordcomputer ECS
-F	Zekering, beschermingsvoorziening
-G	Generator, stroomvoorziening
-GBT	Grimme bedieningsterminal
-GBX	Grimme joystickbox
-IC	IC (geïntegreerd circuit)
-K	Relais, hulpbeveiliging
-L	Inductiviteit, reductiespoel
-M	Elektromotor
-MDA	Grimme boordcomputer MDA
-MUX	Videoverdeler
-P	Signaalvoorziening, meetapparaat
-PCB	Grimme elektronica module PCB
-PLB	Grimme elektronica module PLB
-PU	Pomp
-Q	Vermogensschakelaar, hoofdbeveiliging
-R	Weerstand
-RUL	Zwaailamp
-S	Schakelaar
-SKE	Grimme bedieningsterminal SKE
-SP	Kabelboom
-STEB	Besturingsblok
-1	I ransformator, antenne, signaalomvormer
-V	
-VC	Grimme bedieningsterminal visualControl
-W	Kabel, geleider
-X	Stekker, klem
-Y	Elektromagnetische spoel
-2	Accessoires (tank, opsiag)
-21-	
- ∠K	KOEIEF

10 Index

Α

Aandrijfscharnierassen naar de trekker smeren Aanduidingen / verklaringen van diagnosepagina 2	391
(computeruitgangen) Aanduidingen / verklaringen van diagnosepagina 3	/1
(computeringangen)	73
Afstand schaar-schijf instellen	. 102
Afstand tweede zeefband t.o.v. de eerste looftrekeenhe	id
	. 197
Afstand zeefband - kouterschijf	. 101
Afstands- en hoogteverstelling van de walsen	. 179
Afstrijkkammen aan de loofband instellen As 125	. 280
Automatische beeldvolgorde programmeren	. 332
Automatische middenstand (optie)	82
Automatische uitschakeling van de wielaandrijving	. 144
Automatische vlakstelling (optie)	. 225
Automatische vlakstelling van de reinigerwalsen (optie) 235, 249	.214,

В

Banden controleren	
Basisinstellingen van de rugopname	
Basisprincipes	
Bediening bij bedrijf met een miniplexer	
Bediening bij werking met één camera	
Bediening van de bedieningsterminal GBT 817	
Bedieningsterminal aansluiten	61
Bedieningsterminal GBT 817 op leestafel	48, 286
Bedieningsterminal VC 50	60
Bunkerband vooruittrekken	. 301, 314
Bunkersteun bij opgetilde bunker uitklappen	
Bunkeruitloop uitklappen	
Bunkeruitvoer monteren	

С

Camera-omschakeling op het scherm	
CAN-bus afsluitstekker	56
CAN-BUS beschrijving	55
CAN-BUS leidingsopbouw	56
CAN-communicatie	57
Componenten van de boordcomputer MDA	64
Configuratie van het beeld	331
Controle remvoering	
Controle van de rooidiepte	. 96, 98, 119

D

Delta diepte / Schaar delta instellen	117
Diagnose 1ste loofrol	183
Diagnose aan de hand van het voorbeeld asbesturing	128
Diagnose aandrijving reiniger	263
Diagnose der Aufnahme mit Terra Control	120
Diagnose hectare- / bedrijfsurenteller	122
Diagnose koppeling	146
Diagnose leestafel	292
Diagnose op ECx-modules	69
Diagnose schudder	164
Diagnose TwinSep	274

the second se	and the second second second
_	

Diagnose van de as met vlakstelling	138
Diagnose van de automatische disselbesturing	87
Diagnose van de opname met drukregeling op de	
diabolorollen	112
Diagnose van de toetsen op de GBT 817	288
Diagnose vlakstelling reiniger zonder automatisch vlal	kstellen
	252
Diagnose wielaandrijving	145
Diepteregeling van de kouterschijven	100
Dissel	75
Draaimomenttabel voor algemene schroefverbindinge	en360
Draairichting van de wielaandrijving omkeren	142
Druk verminderen op de diabolorollen (optie)	109
Drukinstelling diabolorollen	118
Drukvermindering op de diabolorollen in- / uitschakel	en .109
Drukvermindering op de diabolorollen instellen	110

Ε

Eerste looftrekeenheid (optie)	176
Eerste zeefband	
Eindpositie van de dissel in rooistand aanleren	89
Elektrische aansluitingen aan het huis	36
Elektrische installatie	329, 402
Extra bedieningsbox GBX 870 voor het lossen van	de bunker
	37
Extra bedieningsboxen GBX 805 voor de overlaadl	bunker40,
327	

F

Functies van de boordcomputer MDA62	2
-------------------------------------	---

G

Gladde walsen vervangen	.237
Grote bunker	.310

Η

Hellingsverstelling dubbele MultiSep224
Hoogteverstelling van de loofrol173
Hydraulisch aangedreven eerste zeefband (optie)159
Hydraulisch oliereservoir onderhouden409
Hydraulische aandrijving opnameband (optie)161
Hydraulische afstandsregeling van de walsen250
Hydraulische afstandsverstelling van de gladde walsen216, 229
Hydraulische hoogteverstelling van de gladde walsen215, 227
Hydraulische oliefilter onderhouden met vervanging van het
filterelement405
Hydraulische verstelling van de afstrijkkammen (optie)281

I

Instellen van de loofintrekrollen	103
Instellen van het monitornummer bij werking met twee	
monitoren	334
Instelling en bediening videocontrole (optie)	330
Instellingen eerste looftrekeenheid	177

Κ

Kogelkoppeling K 80	.362
Kogelkoppeling K 80 ombouwen	77

L

Lagerspeling van de wielnaven controleren	
Lagerspeling van de wielnaven instellen	
Lang 1e zeefband	155
Laswerkzaamheden	
Leesbandsnelheid aanpassen	291
Leestafel	
Lijst van afkortingen	
Loofband (optie)	279
Loofklapper optillen / neerlaten	93
Loofklapper voor de opname	18
Loofklapper voor de opname (optie)	92
Loofklapperaandrijving in- / uitschakelen	94
Loofrol aan de eerste zeefband	

Μ

Machineoverzicht type "HE"	11
Machineoverzicht type "MS"	9
Machineoverzicht type "RS"	10
Machines met automatische regeling hellingshoek (opti	e)
	132
Manuele hellingshoekverstelling van de machine	131
Mogelijke aandrijvingsvarianten	14
Mogelijke cameraposities	339

0

Omschakelen van "plukken" naar "transporteren"	222
Omschakelen van "plukken" naar "transporteren"	212
Onderhoud	343
Onderhoud van de hydraulische installatie	404
Onderhoud van de wielnaven	366
Onderhoudsfases voor de machine	343
Onderhoudsinstructies luchtberemming	370
Onderhoudsrooster voor de geautoriseerde service-	
technicus (dealer)	348
Onderhoudsrooster voor de gebruiker van de machine	
(bestuurder)	344
Onderhoudsrooster voor de GRIMME service-technicus	
(fabrieksmonteur)	350
Opbouw van het apparaat	35
Opname	95
Opnameband (optie) 19	9, 160
Opnameband voor de 1e zeefband	157
Opties reinigerapparatuur	23
Optionele uitvoeringsvarianten van de 1e zeefband	20
Oscillerende klopper	162
Overlappende, met schroeven verbonden zeefbanden	
controleren	352
Overspanningsbeveiliging van het scherm	334
Overzicht sensoren	413
Overzicht van de functiesymbolen SV 260 / 275	49
Overzicht van de machine	9

R

Reductie van de snelheid gladde walsen210, 220
Reiniger dubbele MultiSep (optie)218
Reiniger rollenbedreiniger (optie)231
Reiniger Vario rollenbedreiniger (optie)245
Reiniger vóór het vervangen van de gladde walsen omlaag
zwenken238
Reinigingsas (optie)171
Remcilinders controleren371
Reminrichting
Reminstelling
Rijhendel - toewijzing af fabriek46
Ringelevatorband283
Rolbodembunker optillen / neerlaten
Rooidiepte hydraulisch instellen98
Rooidiepte, delta diepte, versterkingsfactor en druk op de
diabolorollen instellen116
Rooischaren met bescherming tegen stenen (optie)106
Roterende klopper tweede zeefband (optie)194

S

Samenvatting van de aandrijvingen	374
Samenvatting van de algemene kettingaandrijvingen	378
Samenvatting van de filters	408
Samenvatting van de smeerpunten	393
Samenvatting van de V-snaaraandrijvingen	388
Schaarhelling verstellen	105
Selecteerbare bunkertypes	28
Sensor aanleren (teach-functie) hoogte gladde walsen	
reinigers	272
Sensor asbesturing aanleren	130
Sensor automatische disselbesturing aanleren	89
Sensor rooidiepteverstelling aanleren	99
Sensor vlakstelling aanleren	140
Slangen voor hydraulische olie controleren en vervanger	n404
Smeerpunten	390
Smeerpunten van de overige aftakassen	392
Snelheid schudder	163
Snelheid van de ringelevator instellen	285
Snelheidsregeling eerste looftrekeenheid	177
Snoeren uit de loofband verwijderen	282
Speciale kettingaandrijvingen op machines variant \\	381
Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "HE"	383
Speciale kettingaandrijvingen op machines variant "RS"	382
Speciale kettingaandrijvingen van de bunkers	385
Spiegelfunctie	335
Stand van de dissel voor het lossen (voor functie veldein	de)
aanleren	90
Storing aan de asmiddenstand	411
Storing aan de automatische middenstand	411
Storing aan het automatische kopstuk van de leestafel	412
Storing door aardappelverliezen	411
Storingen aan functies	410
Streefwaarde rooidiepte	117
Stuwkracht van de wielaandrijving verstellen	143

Т

Technische gegevens SV 260 / 275	30
Tegenloopband	284
Terra Control inschakelen	116
Tijdelijk reinigings-reverseren	33, 247
Toepassingsmogelijkheid van de trekogen	76
Toerentalregeling van de reinigingswalsen	219

U

Uitbreiding van de hoofdbedieningsterminal met e	en
rijhendel (optie)	43
Uitbreiding van de hoofdbedieningsterminal met j	oystickbox
GBX 860	
Uitloop van de leestafel	
Uitvoeringen loofband (optie)	12
Uitvoeringsvarianten van de 2e zeefband	21
Uitvoeringsvarianten van de opname	16

V

Verbinder voor overlappende, met schroeven verbonden	
zeefbanden35	52
Verminderingsdruk opvragen11	1

Verstelling roterende klopper achter - eerste zeefband	169
Versterkingsfactor "K-factor" instellen	119
Verzorging van de kettingaandrijvingen	377
Verzorging van V-snaaraandrijvingen	387
Vet in de wiellagers vervangen	366
Visual Control VC 50	35
Visual Protect (optie)	337
Visual Protect (optie) programmeren	340
Vlakstelling	131

W

Walspakketten heffen/laten zakken	241
Werkverlichting	153
Werkverlichting aanlsuiten / inschakelen	329
Wielmoeren aandraaien	

Ζ

Zeefbanden inkorten/repareren	355
Zeefbanden met zeefbandsluitingen	355
Zeefbanden met zeefbandsluitingen controleren	353
Zeefbanduitvoeringen	155
Zekering aan spanningsvoorziening	402
Zekeringen in de hoofdstroomvoorzieningsmodule	402
Zekeringen op de ISO-batterij-aansluitkit	403





SV 260 / 275

Service-scholing

