

Een vijver maken met een voorgevormde vijverbak

Blijf controleren dat de vijverbak waterpas blijft liggen.



Bij het aanleggen van een vijver met een voorgevormde vijverbak ga je als volgt te werk.

- 1 Plaats de vijverbak op de juiste plaats.
- 2 Teken met een lat de contouren van de bovenkant van de bak af op de grond. De diepte wordt bepaald door de diepte van de vijver. Deze kun je opmeten als de vijverbak bovenop de grond staat.
- 3 Begin nu met het uitgraven. Heb je diep genoeg gegraven, maak dan een stevige en horizontale bodem. Leg tegels op de bodem van het gat. Zorg ervoor dat deze perfect waterpas liggen.
- 4 Zet nu de bak op de tegels.
- 5 Het gat is nu groter dan de vijverbak. Je moet de resterende ruimte dus opvullen. Vul echter eerst de bak tot de helft met water. Hierdoor wordt de bak namelijk zwaarder en kan hij niet omhoog gedrukt worden. Gebruik voor het opvullen straatzand. Strooi het zand voorzichtig tussen de bak en de tuingrond en spuit het er met water verder in. Zo ontstaat een stevige wand, die ervoor zorgt dat de bak niet makkelijk meer kan scheuren. Controleer tijdens het inwateren regelmatig of de bak nog waterpas ligt.