

# Werkinstructie toilet renovatie

## Vorbereiding

*Benodigdheden* -Stucloper

1. Stucloper leggen op de route van de voordeur tot de toilet. Ook stucloper leggen op de plekken waar je langs komt als je binnen bent.

## Sloopwerkzaamheden

*Benodigdheden* -Afdek doppen -Slijptol -Koevoet -Breekhamer -Beitel

1. Afdoppen van de leidingwerk en riolering.
2. Demonteren sanitair
3. Slopen van het tegelwerk van de wanden en vloer.



## Installatie werk

Als de indeling van het toilet word veranderd dan moet het installatiewerk worden veranderd. In deze situatie is dit niet het geval.

1. Wel word het reservoir van de wc vervangen dus daar word een nieuwe opgehangen.
2. Daarna word de reservoir betimmerd met een voorzet wand. Dit zorgt ervoor dat je daarna het geheel kan tegelen.

## Tegelwerk

*Benodigdheden* -Tegelsnijder -Tegelkruisjes -Tegeltang -Lijmkam -Spons -Waterpas -Tegellijm -Voegsel -Voegspaan -Mixer -Plamuurmes -Kit

1. Zorg eerst voor dat de wand of vloer die je wil gaan tegelen egaal is. Dit doe je met behulp van egaline
2. Voor je gaat tegelen breng je eerst een primer aan.
3. Bekijk het tegelplan om te zien hoe de tegels moeten komen.
4. Dan smeer je tegellijm op de wand of vloer met een lijmkam. Als je de afstand van de voeg gelijk wil hebben dan kun je tegelkruisjes gebruiken.
5. Plak de tegel op de wand of vloer.
6. Daarna moeten de tegels worden gevoegd. Dit doe je met een voegspaan.
7. Als het voeg goed droog is dan ga je de sluiert weg wassen. Dit doe je met een spons.
8. Als laatst moeten de randen worden afgekit.



## Plaatsen sanitair + installatiewerk

*Benodigdheden*

1. Eerst word het sanitair gemonteerd. In dit geval is het de wc hangpot en het fonteintje.
2. Tegelijkertijd word het sanitair aangesloten en worden de afdek doppen verwijderd.
3. Als het sanitair hangt moeten de randen nog worden afgekit.

