

Set up Flip camera

Met het set up menu kan je de camera instellen naar wens.
Hier lees je hoe je dat doet:

Pak de Flipcam:



Uitleg bij tekening:

Direct na aankoop set up uitvoeren

Zet aan en uit knop op aan (1)

Je kunt nu met de + en de - knop het volgende instellen:

- taalkeuze
- datum
- tijd
- knopgeluiden aan of uit
- opname lampje aan en uit (gaat aan bij opname)

Op later tijdstip set up uitvoeren

Zet aan en uit knop op aan (1)

Druk direct op de rode opname knop (2)

Je komt nu weer in het set up menu