


# Handleiding Greenscreenbox app

Versie beta 0.6.1 – februari 2024




Tekst en materiaal: MONOP B.V. © 2023 [www.greenscreenbox.nl](http://www.greenscreenbox.nl)  
Fotografie: Lana's Pictures, MONOP B.V.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, of openbaar worden gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MONOP B.V.




## Inloggen en starten

Ga naar <https://greenscreenbox.app>  
Log in met een token of met een account.





Een token ontvang je bij aanschaf van een Greenscreenbox, of maak een gratis proefaccount aan via <https://greenscreenbox.app/register>

Tik op **Starten**.








Geef de app toestemming voor het gebruik van de Microfoon en Camera.







## De app de 1<sup>e</sup> keer gebruiken

Bij de éérste keer leidt de app je door de stappen heen.  
Bij volgende keren opent de app meteen het [hoofdscherm](#).


<p>Tik op <b>Afbeelding kiezen</b>.</p> 	<p>Tik op een afbeelding uit de bibliotheek. De afbeelding wordt meteen geladen.</p> <p>Of tik op <b>Je eigen afbeelding kiezen</b>.</p> 
<p>Tik op <b>Fotobibliotheek</b> en tik op de foto die je wilt gebruiken.</p> 	<p>Kies <b>Camera aan achterzijde</b>. Of selecteer de webcam als je die gebruikt.</p> 
<p>De app laat de standaard instelling zien voor het wegfilteren van de groene kleur van de Greenscreenbox.</p> <p>Met de cirkels kun je (optioneel) verder finetunen:</p> <p><b>Hoeveelheid:</b> stel in hoeveel je wilt filteren. <b>Vervagen:</b> Hiermee kun je kleine oneffenheden vervagen. <b>Kleur:</b> stel de kleurintensiteit in.</p> <p>Tik op het groene vinkje om de instellingen op te slaan en naar het hoofdscherm van de app te gaan.</p>	




## Het hoofdscherm van de app



Door met twee vingers te knijpen of te spreiden, vergroot of verklein je de achtergrond.




Heb je geen touchscreen? Gebruik dan de **S-toets + beweeg de muis naar links/rechts.**




## Instellingen – gevorderd

Tijdens het opstarten van de app, heb je gebruik gemaakt van de standaard instellingen. Hiermee krijg je een vrij aardig resultaat. Prima voor beginners en voor jonge kinderen.

Wil jij een beter resultaat? Dat kan!  
Tik in het hoofdscherm op het instellingenwiel.



Volg de stappen van de app en selecteer welke kleuren groen gefilterd moeten worden.



Met de cirkels kun je verder finetunen:


**Hoeveelheid:** stel in hoeveel je wilt filteren.

**Vervagen:** hiermee kun je kleine oneffenheden vervagen.

**Kleur:** stel de kleurintensiteit in.

Tik op het groene vinkje om de instellingen op te slaan.

## Foto maken




1. Tik op de fotocamera.

2. Maak foto.


3. Je foto wordt opgeslagen in deze folder.

## Stopmotion maken




1. Tik op de stopmotion camera.

2. Maak de 1<sup>e</sup> foto



Na het maken van je 1e foto, kom je in dit scherm. Hieronder leggen we de verschillende functies uit:




Beeld mengen: kies of je de vorige wel of niet foto nog in beeld wilt zien als je een nieuwe foto maakt. Dan weet je hoever je een figuur beweegt ten opzichte van de vorige foto.

Afspeelsnelheid: hoe snel moeten de foto's achter elkaar komen? Er zijn 3 verschillende snelheden mogelijk.

Stopmotion opslaan.

Tik op het kruisje om een foute foto uit je stopmotion te verwijderen.	Voorbeeld bekijken van je stopmotion film.	Stopmotion verwijderen.	Achtergrond wijzigen.	Instellingen.
--	--	-------------------------	-----------------------	---------------

Nadat je de 1<sup>e</sup> foto hebt gemaakt, verschuif je je voorwerp een stukje en tik je weer op de rode opnameknop. Herhaal dit, totdat je vindt dat je genoeg foto's hebt gemaakt.




Nadat je meerdere foto's hebt gemaakt, zie je een rij foto's. Een mislukte foto kun je verwijderen via het kruisje bij die foto.

Tip: je kunt tussendoor je achtergrond wisselen en daarna verder gaan met je stopmotion.

Ben je klaar? Tik dan op het groene vinkje rechts in beeld. Je stopmotion wordt opgeslagen in de folder.

Je kunt de stopmotion niet meer verder bewerken nadat je hem hebt opgeslagen.


# Film maken



1. Tik op de filmcamera.


2. Start de opname

(Zet de microfoon uit als je geen geluid wilt opnemen)




3. Tik op het vierkant om de opname te stoppen.

4. Je film wordt in de folder opgeslagen.







## Frequent Asked Questions

### Waar staat de Greenscreenbox App in de Appstore/Playstore?

De Greenscreenbox App is niet te downloaden via de Appstore/Playstore.

Ga naar <https://greenscreenbox.app> om de app te gebruiken.

### Voor welke apparaten is de Greenscreenbox App geschikt?

- IOS tablets
- Android tablets
- Chromebooks met back camera
- Windows laptops met back camera

Heb je een apparaat zonder back camera? Maak dan gebruik van een losse webcam.

### Waar worden de opnames opgeslagen die ik maak?

Opnames die je maakt, worden tijdelijk opgeslagen in de app-folder op je eigen apparaat. Ze worden niet opgeslagen in je account of op onze servers.

Ga naar de folder rechts bovenin het hoofdscherm van de app. Tik op het download symbool om je opname te downloaden en op je apparaat op te slaan.

### De app werkt niet goed, wat kan ik doen?

Zorg dat je iOS/Android/Windows altijd is geüpdate. Als je software verouderd is, kan het zijn dat onze app niet optimaal werkt.

Start je apparaat een keer opnieuw op.

Nog steeds geen verbetering? Mail dan naar [service@greenscreenbox.eu](mailto:service@greenscreenbox.eu) We helpen je graag!

### Hoe kan ik de gemaakte scènes aan elkaar plakken (monteren)?

Als je de gemaakte opnames verder wilt bewerken, gebruik dan een van de vele video editing tools die er bestaan.

Voor iOS kun je het gratis iMovie gebruiken. Fijne gratis webbased tools zijn bijvoorbeeld Canva of Clipchamp.