



Inleiding:

- Door het draagstel op de gebruiker af te stellen voorkom je een verkeerde werkhouding.



Werkwijze:

- Hang het draagstel om.
- Schouderbanden zodanig instellen dat het gewicht over beide schouders gelijkmatig verdeeld wordt.
- Lenderiem instellen zodat het borstkoppelstuk niet meer kan verschuiven.
- Hoogte-instelling moet dermate zijn dat de stuurboom rechtopstaand met licht gebogen armen bediend kan worden.
- De stuurboom kan afhankelijk van de armlengte versteld worden.
- Bosmaaier moet in balans hangen waarbij de maaikop 10 cm boven de grond hangt. Als dit niet het geval is dan het ophangoog aan de maaiboom verstellen.




Let op:

- De schouderbanden moeten minimaal 7 cm breed zijn.
- Draagstel mag niet verschuiven.
- Controleer draagstel op beschadigingen.
- Werking veiligheidssluiting controleren.
- Draagstel moet voorzien zijn van heupbescherming.



Gereedschap:

- Gereedschapsset behorende bij de bosmaaier.



Detailopname draagstel.



Detailopname: stuurstang met ophanging.