Let op: Voor de maatvoering van de installatie geldt:

– alle maten in de tekeningen zijn vermeld in mm

– alle niet-vermelde maten moet je zelf bepalen

– de maattolerantie is ±5 mm