

## Het rebasen van een prothese (conventionele methode)

leerling.....

**Voordat je begint aan een behandeling dien je te voldoen aan het geldende kledingvoorschrift.**

**Denk om het handenwassen, handalcohol, gebruik mondmasker, beschermbril en Juiste gebruik van handschoenen!**

Benodigdheden:

- Basistray:
  - spiegel
  - ash 6
  - excavator
  - minimaal 6 wattenrollen
- stents
- gasvlam
- bakje met warmwater (bijvoorbeeld een mengnap)
- chirurgisch mesje (om indien nodig de stents bij te werken)
- *Exaflex*
- mengblok
- mengspatel
- schaar (om zo nodig afdruk bij te knippen)
- Handstuk met frees (in de techniek-ruimte)

### Procedure van de behandeling

	JA	NEE
1. handen wassen voor de behandeling	<input type="radio"/>	O-5
2. patiënt prothese uit laten leggen	<input type="radio"/>	O-5
3. uitleggen wat er gaat gebeuren en dat de patiënt de prothese vandaag een dagje moet missen	<input type="radio"/>	O-5
4. prothese afspoelen en desinfecteren	<input type="radio"/>	O-5
5. prothese aan tandarts voor het inkorten van de protheseranden	<input type="radio"/>	O-5
6. water/luchtsput aangeven (schoonblazen prothese)	<input type="radio"/>	O-5
7. water/luchtsput terugnemen	<input type="radio"/>	O
8. gasvlam aansteken	<input type="radio"/>	O-5
9. als tandarts klaar is met stentsen gasvlam doven	<input type="radio"/>	O
10. binnekant prothese drogen (bv met luchtsput)	<input type="radio"/>	O
11. Exaflex mengen om mengblok	<input type="radio"/>	O-5
12. binnekant prothese gelijkmatig vullen met Exaflex	<input type="radio"/>	O-5
13. prothese aan tandarts geven (nemen van de afdruk)	<input type="radio"/>	O-5
14. na uitharding afdruk aanpakken en klaar maken voor verzending	<input type="radio"/>	O-5
15. <u>gezicht patiënt reinigen met tissue</u>	<input type="radio"/>	O-5
totaal aantal punten 15		

Je zet de patiënt na de behandeling rechtop. Vertel de patiënt wat er gedaan is. Je gaat nu alles volgens de RIM richtlijnen schoonmaken.