

77 Behang insmeren

① Voorbereiding

Behang insmeren moet heel precies gebeuren. Doe je dat niet, dan kan het behang loslaten.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Behangtafel
- Emmer behanglijm
- Blokkwast
- Baan behang
- Vochtige doek
- Horloge of klok




③ Aan het werk

- Zet de emmer met behanglijm naast de behangtafel.
- Hang de blokkwast aan de rand van de emmer.
- Maak met een vochtige doek de tafel schoon.



- Pak de baan behang en leg hem omgekeerd (met de mooie kant naar beneden) op de behangtafel.

Zorg dat de lange kant precies gelijk ligt aan de lange kant van de plaktafel. Het behang hangt aan de korte kant over de tafel heen.



- Pak de blokkwast en doop hem in de lijm.
- Zet de kwast in het midden op de baan behang.
- Smeer de lijm uit naar de randen.
- Smeer zo het gedeelte dat op de tafel ligt helemaal in.



Smeer ook de randen van het behang in.



- Hang de blokkwast aan de rand van de emmer.
- Vouw het begin van het ingesmeerde stuk ongeveer drie centimeter om.
Zo kun je straks gemakkelijker de dubbelgeslagen baan lostrekken.
- Sla het ingesmeerde deel dubbel.



- Maak met een vochtige doek de tafel schoon.
- Schuif het deel dat nog niet is ingesmeerd op de tafel.
- Pak de blokkwast en doop hem in de lijm.
- Zet de kwast in het midden op de baan behang.
- Smeer de lijm uit naar de randen.
- Smeer zo de rest van de baan in.



- Hang de blokkwast aan de rand van de emmer.
- Vouw het einde van de baan ongeveer drie centimeter om.
- Sla het ingesmeerde deel dubbel.
- Laat de lijm nu 10 minuten intrekken.
Houd op je horloge of klok de tijd bij.
Het behang is nu klaar om opgeplakt te worden.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.