

# 73 Behang afsteken

## ① Voorbereiding

Nadat je behang hebt natgemaakt, ga je het afsteken met een plamuurmes.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



## ② Wat heb je nodig?

- Huishoudtrap
- Breed plamuurmes
- Afdekplastic
- Werkwand met natgemaakt behang
- Vuilniszak



## ③ Aan het werk

- Leg het afdekplastic op de grond. Zorg dat het plastic goed aansluit tegen de plint. Het afdekplastic moet strak liggen.
- Zet de huishoudtrap stevig neer.
- Pak het brede plamuurmes en ga de huishoudtrap op.
- Trek het behang bovenaan met één hand iets los.
- Zet het plamuurmes achter het behang.
- Steek het behang verder los.
- Werk zo van boven naar beneden tot aan de plint.





- Bekijk de afgestoken baan op de werkwand.
- Steek met het plamuurmes achtergebleven stukjes behang weg.



- Pak de vuilniszak.
- Doe al het afgestoken behang in de vuilniszak.

#### **4 Afronding**

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Maak je werkplek schoon.
- Ruim de spullen op.