

99 Ventiel terugzetten

① Voorbereiding

Als de binnenband geplakt is, zet je hem weer terug onder de buitenband. Daarbij moet je het ventiel terugzetten.

- Vraag je begeleider waar je aan de fiets gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Fietswiel met aan één kant de buitenband los van de velg
- Geplakte binnenband los van de velg
- Staande fietspomp



③ Aan het werk

Controleer of er stukjes glas of ander scherp materiaal in de buitenband zitten.

- Ga voorzichtig met je hand langs de buitenkant van de buitenband.
- Verwijder scherpe materialen als je die tegenkomt.
- Doe hetzelfde aan de binnenkant van de band.



- Draai de ventielring los.
- Haal de stift uit het ventiel.
- Leg de onderdelen weg.



- Zoek de ventielopening in de velg.
- Pak de binnenband bij het ventiel vast.
- Trek nu de buitenband bij de ventielopening iets opzij.
- Steek het ventiel door de opening in de velg.



- Pak het ventiel aan de buitenkant van de velg vast.
- Trek hem voorzichtig naar buiten.
- Laat de buitenband los.
Een stukje binnenband zit nu onder de buitenband.



- Pak de velgving en draai hem op het ventiel.



Draai de ring nog niet vast. De binnenband komt dan klem te zitten tussen velg en buitenband.



- Zet de ventielstift terug.
- Draai de ventielring vast.
- Pomp de binnenband een beetje op (drie of vier pompslagen).

Je kunt hierna de binnenband gemakkelijk terugzetten onder de buitenband.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Vraag je begeleider of je de spullen moet opruimen.