

# 78 Beginpunt bepalen voor behangen

## ① Voorbereiding

Om recht te kunnen behangen, moet je eerst een beginpunt bepalen.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



## ② Wat heb je nodig?

- Waterpas met horizontaal en verticaal glaasje
- Timmermanspotlood
- Lange, rechte lat
- Werkwand (240 cm hoog)
- Huishoudtrap




## ③ Aan het werk

- Pak de huishoudtrap.
- Zet hem op 1 meter van de linkerzijkant bij de werkwand.  
Zorg dat hij stevig staat en dat de beugel naar de muur wijst.


- Pak de waterpas en het potlood.



- Ga op de trap staan.
- Houd met je ene hand de waterpas verticaal vast.
- Houd in je andere hand het potlood.
- Zet de waterpas op ongeveer 1 meter van de linkerzijkant op de werkwand.



- Kijk naar het glaasje in het midden van de waterpas.  
Op dat glaasje zie je twee streepjes staan.  
In dat glaasje zie je een luchtbel.



- Houd de waterpas zo, dat de luchtbel precies in het midden tussen de twee streepjes zit.  
De waterpas staat nu verticaal waterpas.



- Zet aan de bovenkant en de onderkant van de waterpas langs de zijkant een maatstreep.



- Ga voorzichtig de trap af.
- Pak de lange lat en ga de trap weer op.
- Houd de lat langs de maatstrepen.
- Trek met het potlood een lijn van boven naar beneden.

Je hebt nu een beginlijn gemaakt, waarlangs je kunt gaan behangen.

#### 4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.