

25 Verzinken met de verzinkboor

① Voorbereiding

Je boort met de verzinkboor kuiltjes in het hout. In dat kuiltje past precies de kop van een schroef.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Houten plankje (150 x 70 mm) met vijf boorgaatjes
- Verzinkboor
- Kolomboormachine
- Machineklem
- Veiligheidsbril
- Elastiekje (voor lange haren)



③ Aan het werk

- Pak de machineklem.
- Pak het plankje hout en zet het in de klem.
- Zet de machineklem op de boortafel.



Pak de veiligheidsbril en zet hem op.
Bind lange haren samen in een staart.
Zorg dat je stofjas dicht is.

- Zet de verzinkboor in de boorkop van de kolomboormachine.
- Draai de boorkop stevig dicht.
- Zet de boortafel op de goede boorhoogte.
- Draai de beschermkap voor de boorkop.
- Zet de kolomboormachine aan.



- Pak met de rechterhand de slinger bovenaan de kolomboor.
- Draai de slinger omlaag.
De boorkop met verzinkboor gaat nu naar beneden.
- Stop met draaien, als de boor iets boven het werkstuk staat.



- Plaats de punt van de verzinkboor precies boven het eerste boorgat.
- Draai de slinger verder omlaag.
- Boor een ondiep kuiltje in het hout.

Je noemt dit verzinken van een boorgat.



- Verzink zo alle boorgaten.
- Zet de kolomboormachine uit.

④ Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Haal de verzinkboor uit de boormachine en berg hem op.
- Maak je werkplek schoon.
- Ruim alle spullen op.