

71 Plamuren

① Voorbereiding

Gaatjes, scheuren of beschadigingen in hout of in een muur kun je vullen met plamuur.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Breed plamuurmes (oplegmes) met soepel plamuur
- Smal plamuurmes
- Keukenrol
- Houten plankje (300 x 90 mm) met gaatjes



③ Aan het werk

- Pak het brede plamuurmes met plamuur.
- Haal met het smalle plamuurmes een beetje plamuur van het brede mes.



- Pak het smalle plamuurmes op de volgende manier vast:
 - plaats je wijsvinger en je duim op de bovenkant van het mes;
 - houd deze vingers in een V-vorm;
 - sluit je andere vingers om het handvat.

Aan de onderkant van het mes zit de plamuur.



- Zet het smalle plamuurmes bij een gaatje in het plankje.
- Haal het plamuurmes over het gaatje naar je toe.
- Strijk het plamuurmes af langs het brede plamuurmes.



- Schraap weer een beetje plamuur van het brede mes.
- Zet het smalle plamuurmes bij het volgen de gaatje.
- Haal het plamuurmes over het gaatje naar je toe.

Plamuur zo alle gaatjes in het plankje.



- Strijk het smalle plamuurmes af langs het brede mes.
- Leg het plankje weg en laat het drogen.

 **Kijk op de tube plamuur hoe lang je de plamuur moet laten drogen.**



- Maak beide plamuurmessen schoon met een stukje papier van de keukenrol.
- Vouw het papier dicht en gooi het in de chemobak.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Maak je werkplek schoon.
- Ruim de spullen op.