

3 Meten met de rolmaat

① Voorbereiding

Meten met de rolmaat doe je bij grote werkstukken in de tuin of in huis.

Een andere naam voor rolmaat is meetlint.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.




② Wat heb je nodig?

- Rolmaat
- Scherp timmermanspotlood
- Houten plank (300 x 70 mm)

③ Aan het werk

- Leg de plank, de rolmaat en het potlood op de werkbank.
- Haak het klemmetje van de rolmaat aan het begin van de plank.
Het 0-punt ligt nu op de goede plaats.



- Trek de rolmaat uit.
Trek hem iets langer uit dan de plank.






- Druk op de klem op de rolmaat. De rolmaat zit nu vast en rolt niet meer terug.



- Trek de rolmaat voorzichtig strak over je werkstuk.



- Pak je potlood.
- Zet bij 50 mm een streepje met je potlood.
- Zet ook een streepje bij 160 mm.
- En ook een streepje bij 220 mm.

Op deze manier kun je nauwkeurig afmeten.

④ Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat de plank controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.