

92 Fietsbel vervangen

① Voorbereiding

Als je gaat fietsen, moet je een fietsbel hebben die werkt. Als je fietsbel het niet doet, moet je hem vervangen.

- Vraag je begeleider waar je aan de fiets gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Fiets
- Fietsbel (bevestigd met klem en schroefjes)
- Kruiskopschroevendraaier

③ Aan het werk

Je haalt als eerste de fietsbel van de fiets.

- Pak de fietsbel en de schroevendraaier.
- Draai de schroefjes van de klem naar links los.
- Draai één schroefje helemaal uit de klem van de fietsbel.
- Leg het schroefje en de schroevendraaier op de werkbank.



- Houd de fietsbel nu met één hand vast.
- Pak met je andere hand de klem vast.
- Draai de klem van het stuur.
- Leg de fietsbel op de werkbank.





Een fietsbel terugzetten, doe je als volgt.

- Pak de fietsbel en zet hem op het stuur. De klem van de bel is open.



- Houd met één hand de fietsbel vast.
- Draai met je andere hand de klem weer om het stuur.



- Pak het schroefje.
- Draai het tussen duim en wijsvinger in de klem.



- Pak de schroevendraaier
- Draai het schroefje verder in de klem.
- Draai nu links en rechts de schroefjes om en om vast in de klem.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van de kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.