

32 Schroefbit plaatsen in de accuboormachine

① Voorbereiding

Met de accuboormachine kun je boren, maar ook schroeven indraaien en uitdraaien. Daarvoor zet je een schroefbitje in de boormachine.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Accuboormachine
- Schroefbit

③ Aan het werk

- Pak met één hand de accuboormachine.
- Draai met je andere hand de boorkop naar links open.



- Pak de schroefbit.
- Steek hem in de boorkop.





- Draai de boorkop naar rechts stevig dicht.



- Achter de boorkop zit een stelring. Daarmee stel je de kracht in om te draaien.
- Zet de stelring op stand 5.



- Bij het handvat van de accuboormachine zit een rode knop.
- Druk de knop aan de rechterkant in. De boorkop draait nu naar rechts. Zo draai je schroeven **in** het hout.



- Druk de knop aan de linkerkant in. De boorkop draait nu naar links. Zo draai je schroeven **uit** het hout.
- Laat de boormachine zachtjes draaien.
- Controleer of de schroefbit goed zit. Als het bitje slingert, zit het niet goed en moet je het opnieuw plaatsen.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je accuboormachine controleren door je begeleider.
- Haal de schroefbit uit de machine.
- Ruim de spullen op.