


19 Werkstuk in de machineklem zetten

① Voorbereiding

Met de machineklem houd je een werkstuk vast als je gaat boren.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Houten plankje (150 x 70 mm)
- Machineklem



③ Aan het werk

- Zet het plankje en de machineklem op de werkbank.
- Pak de slinger van de machineklem.
- Draai de slinger naar links. De klem gaat nu open.



- Pak het plankje en zet het in de machineklem.



- Draai de slinger naar rechts.
De machineklem gaat nu dicht.

Je hebt nu een werkstuk in de machineklem geplaatst.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Haal het plankje uit de klem
- Ruim de spullen op.