

30 Boor plaatsen in de accuboormachine

① Voorbereiding

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Accuboormachine
- Houtboor 6 mm

③ Aan het werk

- Pak met één hand de accuboormachine.
- Draai met de andere hand de boorkop naar links open.



- Pak het boortje van 6 mm en steek hem in de boorkop.





- Draai de boorkop naar rechts stevig dicht.



Achter de boorkop zit een stelring.
Daarmee stel je de kracht in om te boren.

- Zet de stelring op de boorstand.



Bij het handvat van de accuboormachine
zit een rode knop.

- Druk de rode knop aan de rechterkant in.
De boormachine staat nu op rechtsdraaiend.



- Laat de boormachine zachtjes draaien.
- Kijk goed of de boor slingert. Hier zit hij goed, maar als hij slingert, moet je hem opnieuw plaatsen!

Je kunt nu boren met de accuboormachine.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat de accuboormachine zien aan je begeleider.
- Haal het boortje uit de machine.
- Ruim de spullen op.