

23 Boorplek aangeven met de priem

① Voorbereiding

Voordat je gaat boren, kun je op de boorplek met de priem een gaatje drukken. De boor verschuift dan niet bij het boren.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Houten plankje (150 x 70 mm) met maatstrepen
- Priem




③ Aan het werk

- Pak het plankje hout en leg het op de werkbank.
- Pak de priem en zet hem met de punt op de eerste maatstreep.
- Houd de priem iets schuin. Zo zie je of hij precies op de maatstreep staat.



- Zet de priem rechtop.
- Leg je hand op het handvat van de priem en druk er zachtjes op.

Je hebt nu een gaatje in het hout gedrukt. Op die plek kun je gemakkelijk boren of een schroef indraaien.



- Druk op dezelfde manier gaatjes in het hout op de andere maatstrepen.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.