

72 Behang natmaken

① Voorbereiding

Voordat je behang gaat afsteken, moet je het natmaken. De lijm lost dan op, het behang wordt zacht en je kunt het makkelijk afsteken.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Werkwand met behang
- Huishoudtrap
- Emmer lauw water met zeepsop
- Spons
- Plantenspuit
- Afdekplastic
- Horloge of klok



③ Aan het werk

- Leg het afdekplastic op de grond. Zorg dat het afdekplastic overal aansluit tegen de plinten. Het moet ook strak liggen.



- Pak de huishoudtrap.
- Zet hem op de plek waar je begint met behang nat te maken.
- Zorg dat de trap stevig staat. De beugel van de huishoudtrap wijst naar de muur.



- Pak de plantenspuit.
- Vul hem in de emmer met zeepsop.
- Zet de plantenspuit op de stand 'vernevelen'.

Vernevelen is dat er heel kleine, fijne druppeltjes uit de plantenspuit komen.



- Pak de spons.
- Dompel de spons in de emmer met zeepsop.
- Knijp hem uit boven de emmer. De spons mag niet meer lekken.



- Ga met plantenspuit en spons de trap op.
- Spuit de bovenste helft van de baan behang nat met de plantenspuit. Begin helemaal bovenaan te spuiten.
- Wrijf daarna met de spons het zeepsop verder in.



- Ga van de trap af.
- Spuit de onderste helft van het behang nat.
- Wrijf het behang daarna in met de spons.
- Laat het zeepsop vijf minuten intrekken. Houd op je horloge of de klok de tijd bij. Nu is het behang klaar om afgestoken te worden.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Vraag aan je begeleider welke spullen je allemaal op kunt ruimen.
- Maak je werkplek schoon.