

88 Monteren met de verstelbare sleutel (Bahco)

① Voorbereiding

Met een verstelbare sleutel (Bahco) kun je een bout of een moer los- of vastdraaien. Je gebruikt hem als je geen ring- of steeksleutel kunt gebruiken.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Bout met moer M12
- IJzeren bankschroef
- Verstelbare sleutel
- Plaatje metaal (100 x 50 x 2 mm) met een gat van 12 mm doorsnede



③ Aan het werk

- Pak de bout.
- Zet hem met de kop vast in de ijzeren bankschroef.
Zorg dat de kop iets boven de bek van de bankschroef uitsteekt.



- Pak het plaatje metaal.
- Steek de bout door het gat.
- Pak de moer.
- Draai met je hand de moer op de bout vast. Draai naar rechts.



- Pak de verstelbare sleutel.
- Zet je duim op de stelschroef.
- Druk je duim naar voren over de stelschroef. De bek gaat nu open.



- Zet de verstelbare sleutel horizontaal op de moer. Zo glijdt hij niet van de moer. Zorg dat de moer achterin de bek van de sleutel zit.
- Draai met de stelschroef de bek van de sleutel zo strak mogelijk vast om de moer. Je drukt hierbij je duim naar achteren.



- Blijf de verstelbare sleutel horizontaal op de moer houden.
- Draai de moer verder vast. Draai de moer zo strak vast, dat het plaatje metaal niet meer kan bewegen.



Nu ga je de moer weer demonteren.

- Draai de verstelbare sleutel naar links. Draai zo de moer los.
- Draai de moer helemaal van de bout en haal het plaatje eraf.
- Draai met de hand de moer weer op de bout.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Ruim de spullen op.