

5. Nat afnemen

① Voorbereiding

Je gaat stof afnemen met een klamvochtig doekje.



② Wat heb je nodig?

- Emmer
- Schoonmaakdoekje
- Kraan
- Allesreiniger
- Wasmand
- Kruk



③ Aan het werk

- Meng de kraan tot handwarm water.
- Vul de emmer halfvol.

 Spoel een vuile emmer eerst om met koud water.



- Doe een dopje schoonmaakmiddel in de emmer.
- Breng de emmer en het schoonmaakdoekje naar de werkplek.
- Zet de emmer op de kruk.



- Spoel het doekje in het water.
- Wring het doekje uit tot klamvochtig.
- Vouw het doekje in vieren.



- Neem het gladde oppervlak af.
Eerst de randen, dan het middenvlak.
Gebruik alle kanten van je werkdoek.
Werk van boven naar beneden.
Eindig het afnemen bij waar je begon.



Let op je rug bij laag werk.
Zak door je knieën of steun op één knie.



- Spoel je doekje in de emmer.
- Wring je doekje uit.
- Vouw het doekje in vieren.
- Ga verder met nat afnemen.

Je hebt nu stof afgenomen met een klamvochtig doekje.



Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Vraag je begeleider om je werk te controleren.
- Wring je doekje uit en leg het doekje op het aanrecht.
- Schenk de emmer leeg in de gootsteen.
- Spoel de emmer schoon met koud water.
- Ruim de emmer en het schoonmaakmiddel op.
- Doe het schoonmaakdoekje in de wasmand.