


17 Figuurzaagje verwisselen

① Voorbereiding

Als het zaagje van de figuurzaag moeilijk zaagt of breekt, moet je het verwisselen.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.




② Wat heb je nodig?

- Figuurzaagbeugel
- Figuurzaagsleutel
- Nieuw zaagje nr. 6
- Houten bankschroef

③ Aan het werk


- Zet één been van de figuurzaagbeugel in de bankschroef. Het handvat en de benen van de beugel steken boven de werkbank uit.
- Draai de bankschroef dicht. Doe dat niet te strak.




- Pak de figuurzaagsleutel
- Zet de sleutel op de vleugelmoer.
- Draai de sleutel naar links. Zo gaat de moer los.




- Zet de sleutel op de andere vleugelmoer.
- Draai de sleutel weer naar links.
- Haal het figuurzaagje uit de beugel.



- Pak het nieuwe zaagje.
- Houd het rechtop tussen duim en wijsvinger.
- Houd het tegen het licht en kijk naar de punten van het zaagje.
De punten moeten straks naar het handvat wijzen.



- Leg het zaagje met de zaagpunten omhoog in de beugel tussen de vleugelmoeren.
De punten van het zaagje wijzen naar het handvat.
- Draai met de hand de vleugelmoer bij het handvat vast.
- Zet de figuurzaagsleutel op dezelfde moer en draai de moer vast.



- Zet je buik tegen het handvat en druk iets tegen het handvat.
- Draai de andere vleugelmoer vast.
Zo zet je het zaagje op spanning.
- Geef een zacht tikje tegen het zaagje. Als de zaag hoog 'zingt', staat hij op spanning.
- Haal de figuurzaag uit de bankschroef.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.