


# 48 Schroeven indraaien met de kruiskopschroevendraaier

## ① Voorbereiding

De punt van een kruiskopschroevendraaier heeft de vorm van een kruis. Hiermee draai je kruiskopschroeven vast en los.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



## ② Wat heb je nodig?

- Kruiskopschroevendraaier
- Drie kruiskopschroeven (3.5 x 25 mm)
- Houten plankje (150 x 70 mm) met drie maatstreepjes
- Priem
- Houten bankschroef



## ③ Aan het werk

- Pak het plankje en de priem.
- Zet de priem op het eerste maatstreepje.
- Druk met de priem een gaatje in het hout.
- Doe hetzelfde op de plek van de andere maatstreepjes.



- Zet het plankje in de bankschroef, met de priemgaatjes naar boven.



- Pak de kruiskopschroeven en de kruiskopschroevendraaier.
- Let op: het kruis in de schroeven moet net zo groot zijn als de kruisvormige punt van de schroevendraaier.
- Zet een schroef met de punt in een priemgaatje.
- Zet de schroevendraaier op de schroef.



- Zet de schroevendraaier rechtop. Kijk goed naar de foto. Houd de schroevendraaier precies zo vast.
- Druk licht op de schroevendraaier en draai voorzichtig naar rechts.
- Draai zo de schroef een klein stukje in het hout.



- Druk nu wat steviger en draai de schroef wat dieper.
- Draai tot de kop van de schroef helemaal in het hout zit.



- Draai zo ook de andere kruiskopschroeven in het hout.

#### 4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.