

20 Boor verwisselen in de kolomboormachine

① Voorbereiding

Als je boort, heb je vaak verschillende boren nodig. Je moet dan de boor verwisselen.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Kolomboormachine met een snelspankop
- Boor van 6 mm



③ Aan het werk

- Ga naar de kolomboormachine.
- Pak met de ene hand de bovenste ring van de boorkop vast.
- Pak met de andere hand de onderste ring vast.



- Draai de onderste ring naar links. De boorkop gaat open.



- Pak de boor van 6 mm.
- Houd de boor met één hand in de open boorkop.



- Draai met je andere hand de onderste ring naar rechts.
De boorkop gaat weer dicht.



- Pak nu met één hand de bovenste ring vast.
- Draai met je andere hand de onderste ring zo ver mogelijk naar rechts.
- Draai de ring zo strak mogelijk aan.
- Draai met één hand de boorkop rond en controleer of de boor recht in de boorkop zit.



De kolomboormachine is nu klaar voor gebruik.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Haal de boor uit de boormachine en ruim de spullen op.