

11 Aftekenen met een timmermanspotlood

① Voorbereiding

De punt van een timmermanspotlood heeft een brede en een scherpe kant. Je gebruikt het als je hout aftekent.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Scherp timmermanspotlood
- Duimstok
- Winkelhaak
- Houten plankje (150 x 70 mm)
- Houten bankschroef




③ Aan het werk


- Pak het plankje.
- Zet het met de brede kant in de bankschroef. Het plankje moet iets uitsteken.



- Pak de duimstok en het timmermanspotlood.
- Zet de duimstok rechtop op het plankje. Het 0-punt moet aan het begin van het plankje staan.
- Zet de scherpe kant van het potlood recht tegenover het maatstreepje van 120 mm.
- Zet daar een streepje.



- Pak de winkelhaak en schuif hem vlak langs het plankje tot aan het potloodstreepje.



- Houd het potlood met de scherpe kant tegen het blad van de winkelhaak.
- Houd het potlood iets schuin.
- Trek een haakse lijn.



- Klem het plankje op de zijkant in de bankschroef.
Je ziet de voorkant van het plankje en de lijn die je getrokken hebt.
- Zet op de zijkant van het plankje een streepje bij de lijn.
- Trek met de winkelhaak een haakse lijn langs dat streepje.

 **Gebruik telkens de scherpe kant van het potlood.**



- Haal het plankje uit de bankschroef.
- Draai het om en zet het vast.
De voorkant van het plankje zit nu aan de onderkant.
- Zet op de zijkant weer een streepje bij de lijn.
- Trek met de winkelhaak een haakse lijn langs dat streepje.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je plankje controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.