

18 Werkstuk in de ijzeren bankschroef zetten

① Voorbereiding

Een bankschroef is een hulpmiddel om iets vast te houden.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



② Wat heb je nodig?

- Plaatje ijzer (100 x 100 x 2 mm) met een afgetekende lijn op 40 mm van de kant
- Bankschroef
- Twee spanplaten




③ Aan het werk

- Ga naar de bankschroef.
- Draai de bankschroef naar links open.



De bek van de bankschroef is ruw. Om je werkstuk tegen krassen en deuken te beschermen, plaats je twee spanplaten.

- Pak twee spanplaten.
- Zet de spanplaten in de bek van de bankschroef.



- Pak het afgetekende plaatje ijzer.
- Zet het tussen de spanplaten in de bek van de bankschroef.

Zorg dat de afgetekende lijn buiten de bankschroef valt en het plaatje ijzer recht zit.



- Draai met je hand de bankschroef naar rechts dicht. Houd met je andere hand het plaatje ijzer vast.

Je hebt nu een werkstuk in de ijzeren bankschroef geplaatst.

④ Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Haal het plaatje ijzer uit de bankschroef.
- Ruim de spullen op.