

4 Dikte meten met de schuifmaat

① Voorbereiding

Met de schuifmaat kun je de dikte van een boor of rondhout meten.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.




② Wat heb je nodig?

- Schuifmaat
- Rondhout (stokje) 18 mm doorsnede en 100 mm lang




③ Aan het werk

- Pak de schuifmaat.
- Pak het blokkeerboutje bovenop de schuifmaat vast.
- Draai het blokkeerboutje iets naar links los.




Onderaan de schuifmaat zit het bekken.


- Pak de rechterbek.
- Schuif de bek naar rechts open.



- Pak het stukje rondhout.
- Houd het met één hand rechtop vast.
- Houd met je andere hand de schuifmaat vast.



- Zet je rechterduim onderop de schuif van de rechterbek.
- Schuif de bek voorzichtig dicht. Het rondhout zit nu vast tussen de twee bekken.



- Pak het blokkeerboutje bovenop de schuifmaat beet.
- Draai het blokkeerboutje naar rechts vast.



- Kijk op de rechterbek. Daar staan getallen op van 0 tot 10. Kijk goed naar het streepje van de 0. Die wijst naar streepjes op de liniaal. Dat zijn de **millimeters**. Het streepje van de 0 wijst naar 18 mm. Je weet nu dat de dikte van het stukje rondhout 18 mm is.

④ Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Ruim de spullen op.