

# 31 Boren met de accuboormachine

## ① Voorbereiding

Op plekken waar geen aansluiting voor elektriciteit is, kun je de accuboormachine gebruiken.

- Vraag je begeleider waar je gaat werken.



## ② Wat heb je nodig?

- Houten plankje (150 x 20 mm) met zes maatstreepjes
- Accuboormachine
- Houtboortje 4 mm
- Priem
- Bankschroef



## ③ Aan het werk

- Pak het plankje en de priem.
- Zet de priem op het eerste maatstreepje.
- Druk met de priem een gaatje in het hout.
- Doe hetzelfde op de plek van de andere maatstreepjes.
- Plaats het plankje, met de gaatjes naar boven, in de bankschroef.



- Pak de accuboormachine.
- Zet houtboor 4 mm in de boorkop.
- Draai de boorkop stevig dicht.



- Bij het handvat zit een rode knop.
- Druk de rode knop aan de rechterkant in. De boormachine staat nu op boorstand rechtsdraaiend.



- Achter de boorkop zit een stelring. Daarmee stel je de kracht in om te boren.
- Zet de stelring op de boorstand.



- Zet de punt van de boor op het eerste priemgaatje in het hout.
- Houd de accuboormachine rechtop.
- Druk de aanknop voorzichtig in.
- Boor het gaatje.
- Laat de aanknop los, als je door het hout geboord hebt.



- Druk de rode knop aan de linkerkant in. De boormachine staat nu op linksdraaiend.
- Druk de aanknop voorzichtig in en haal de boormachine omhoog.
- Boor nu gaatjes op alle plekken waar priemgaatjes zitten.

#### 4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Laat je werk controleren door je begeleider.
- Maak je werkplek schoon.
- Ruim de spullen op.