

10. Elektrische apparaten afnemen

① Voorbereiding

Je gaat een elektrisch apparaat schoonmaken met een droge doek.



② Wat heb je nodig?

- Microvezeldoek
- Computer
- Wasmand




③ Aan het werk

- Vraag of de stroom van het apparaat uit mag.
- Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact of zet de stekkerdoos uit met de schakelaar.

 Je werkt veilig als de stroom is uitgeschakeld.



- Vouw je doek in vieren.

 Elektrische apparaten maak je schoon met een droge doek. Water of een natte werkdook zijn heel gevaarlijk bij elektriciteit.



- Neem alle oppervlakken van het apparaat af.
Werk van boven naar beneden.
Eindig het afnemen bij waar je begon.



- Gebruik iedere kant van je doek.

Je hebt nu op een veilige manier een elektrisch apparaat schoongemaakt.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Vraag je begeleider om je werk te controleren.
- Doe de schakelaar weer aan of de stekker weer in het stopcontact.
- Doe je microvezeldoek in de wasmand.