

9. Elektrische apparaten voor gebruik controleren

① Voorbereiding

Voordat je een elektrisch apparaat gaat gebruiken, controleer je eerst het snoer. In het snoer mag geen breuk zitten, want dat is niet veilig.



② Wat heb je nodig?

- Elektrisch apparaat (föhn)
- Droge microvezeldoek
- Stopcontact
- Wasmand

③ Aan het werk

- Rol het snoer van het apparaat helemaal uit.



- Leg de droge doek dubbelgevouwen in je hand.





- Houd het snoer vast tussen de doek.
- Trek het snoer zacht door de doek.
- Controleer of het snoer heel is.

⚠ Gebruik geen apparaten met een breuk in het snoer of met een kapotte stekker.



- Doe de stekker in het stopcontact. Houd het stopcontact daarbij vast.
- Zet het apparaat aan.



- Zet het apparaat weer uit.
- Trek de stekker uit het stopcontact. Houd een hand vast aan de stekker en een hand aan het stopcontact.
- Rol het snoer weer op.

⚠ Het stopcontact moet veilig blijven. Dus houd het stopcontact vast als je de stekker eruit trekt.

⚠ Trek nooit aan het snoer om de stekker eruit te halen.

Je hebt gecontroleerd of het elektrische apparaat veilig is voor gebruik.

4 Afronding

- Controleer of je alle stappen van deze kaart hebt gedaan.
- Vraag je begeleider om je werk te controleren.
- Ruim het apparaat weer op.
- Doe je microvezeldoek in de wasmand.